


جانچ پڑتال کے آلات



قیمت = 15 روپے

نمبر 1989



روشنی کے لئے حساس سوئچ

ایک وسیع القاصر پروجیکٹ

— اس کے علاوہ —


سیٹلائٹ ٹی وی پروگرام موصول کریں

بلب کی زندگی کو سوگنا بڑھانے کیلئے اچھوتا پروجیکٹ



Axis
Electronics

ایکسس الیکٹرانکس



گھریلو ٹیلیفون سسٹم بنانے میں نہایت آسان
آٹھ ٹیلیفون کا گھر پلاننگ کام مخصوص کوڈ کے ذریعے کسی بھی کمرے میں رکھا

بہت سی حیرت انگیز خصوصیات تفصیلات کے لیے رابطہ قائم کیجیے۔
اسکو کوئی بیڈی سی پی کے ساتھ قیمت ۱۲۰۰ روپے فیئر ٹیلیفونز
آٹھ ٹیلیفونز کے ساتھ ۲۲۰۰ روپے
اسبل شدہ ۲۷۰۰ روپے آٹھ ٹیلیفونز کے ساتھ


ڈاک خرچ مفت

جدید دور کے ساتھ چلیے!!


پینک سسٹم کی حیرت انگیز خصوصیات کی وجہ سے بیڈی سی پی کا خرچ نہایت مہول
مختصر یہ تمام پینچور سوئچ اور دیگر استعمالیات
یعنی ایک ایکٹ اور بی کام
بیزکس اور ہس کے ۸ سے ۱۰ فٹ تک رینج

قیمت ۱۵۰ روپے اسمبل شدہ ۲۰۰ روپے ڈاک خرچ ۱۰ روپے

انفارمیشن سسٹم کنٹرول



ڈیجیٹل وولٹ میٹر 3% ڈیجیٹ وولٹ میٹر




جس کو چھوٹے چھوٹے مائٹرو کی مدد سے کیسٹیس میٹر اور بیڈی سی پی میٹر کارڈ میٹر
نیم کی میٹر اور دیگر MEASUREMENTS کے لیے بھی کیا جاسکتا ہے۔
ان تمام خوبیوں کے باوجود قیمت حیرت انگیز طور پر نفاذیت کہ یہی

مف ۳۱۰ روپے

ڈاک خرچ ۱۲ روپے اسمبل شدہ ۳۷۵ روپے

اس پروڈکٹ کا ہر نو آموز شوقین انجینئر کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہر پارٹس کی بھی ضرورت —!!

پانی کی موٹر کے لیے کنٹرول



Water Level Motor Controller

ہر قسم کے الیکٹرونک پیرزہ جات وغیرہ دستیاب ہیں تفصیلات کے لیے رجوع کریں۔

روز روز کی مشکلات سے نجات حاصل کیجیے۔

OVER HEAD TANK کو OVER FLOWING سے بچانے کے لیے ڈاک خرچ ۱۰ روپے
قیمت ۱۵۰ روپے
اسمبل شدہ ۲۰۰ روپے
ڈاک خرچ ۱۰ روپے

AXIS Electronics ہمارے فروغ دو مقامات کا پتہ
Shop 1 & 3 Arafat Electronics Market,
Sarmad Road, Saddar, Karachi.

COMPONENT PH: 510267 527425 520637
CENTRE
6, Hassan Centre Below Albilal Hotel
Sohrab Katrak Road Saddar Karachi Pakistan.

فہرست

پروفیشنل اسکرپٹس

- 7 کپری ٹینس میٹر
21 روشنی کے لئے حساس سوچ
35 LM389 آڈیو امپلی فائر
47 آئیے بیک کی زندگی کو بچائیں مسعود قریشی
49 ریجو لیڈ سہلانی عبدالجبار سلیمان
59 میگ فون
63 سالڈ اسٹیٹ کریک بیک محمد زبیر قریشی
50 دی لیج اسٹیبل سٹیز محمد زبیر قریشی
10 قس الارم عبدالجبار سلیمان

فچر

- 11 جانچ پڑتال کے آلات

وی سی آر

- 51 وی سی آر مرمت ابہر کی ڈائری

ٹی وی

- 25 سیٹلائٹ ٹی وی
53 ٹیلی ویژن کے دس غیر متوقع تقاضے محمد زبیر قریشی

کمپیوٹر

- 41 آئی بی ایم کمپیوٹر کا ڈسک آپریٹنگ سسٹم محمد بشیر

مفتق

- 5 نئی ایجادات، معجزات، اختراعات
58 اجماع کا قانون

مدیریت

ماجی محمد حسین گوہر

مدیر اعلیٰ

امیر سیف الدین سیف

مدیر

عبد الغفار شیخ

مجلس مشاورت

محمد منیر قریشی، مسعود احمد

محمد بشیر، عبدالنمان

شعبہ کتابت

ضیاء المصطفیٰ

ناظم اشاعت

ابو ذر غفاری

ناظم اشتہارات

الطاف حسین گوہر

مشیر قانونی

سید عطاء الرحمن ہاشمی

پبلشر - امیر سیف الدین سیف

پرنٹر - مختار احمد شاہ

شاہ انڈسٹریز پریس پرنٹرز

مقام اشاعت

11 - اردو بازار، لاہور

خط و کتابت کیلئے

6 - اے، لوئر مال، لاہور

ہر محفل کا میزبان خصوصی روح افزا

تقریب کی نوعیت پر منحصر نہیں۔ کوئی موقع ہو، کیسی ہی محفل ہو،
ضیافت اور مہمان نوازی کے لیے روح افزا پیش پیش۔
فرحت، تازگی اور توانائی کے لیے بے مثال
رنگ، خوشبو، ذائقے، تاثیر اور معیار میں لازوال۔



ہر محفل کا میزبان خصوصی



روح پاکستان - روح افزا
راحت جان - روح افزا

اسلام آباد
خدمت خلق روح اخلاق ہے

اداریہ

ایکڑ ویکس کیا ہے؟ یہ سوال ہر روز کئی مرتبہ پوچھا جاتا ہے۔ تیزی سے ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے ۲۱ ویں صدی کی حدود اتنی وسیع ہو گئی ہیں کہ اس کی جو تہ لپٹ آج درست ہے ہو سکتا ہے کہ دہائیوں کے بعد اس کا مفہوم غلط ہو جائے۔ ایکڑ ویکس ایک ایسا علم ہے، سائنس کی ایسی شاخ ہے جو سائنس کی دوسری تمام شاخوں کی مدد کر رہی ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ تحقیق و ترقی کے ہر میدان میں ایکڑ ویکس کا عمل و عمل آسان طریقہ لیا ہے کہ اس کے بغیر تحقیق و ترقی ممکن ہی نہیں تو غلط نہ ہوگا۔ ایسی توانائی یا غنائی شے جیسی حیرت انگیز ایجادات کے برعکس ایکڑ ویکس کی ایجادات ایسی ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو سیکڑوں طریقوں سے متاثر کرتی ہیں۔

ٹیلی فون، جہن کے ذریعے ہم اپنے دوست سے ہزاروں میل دور بیٹھے بات کر سکتے ہیں یا ہنگامی صورت حال میں ڈاکٹر، پولیس یا فائر بریگیڈ کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں، ریڈیو، جہن کے ذریعے ہم خبریں اور موسیقی سنتے ہیں، ٹیلی ویژن، جہن کے ذریعے ہم دنیا بھر کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور بھر کے ایک ذوقی طرح کہتے ہیں، ٹیپ ریکارڈرز سے ہم اپنی من پسند آوازیں ریکارڈ کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، وی سی آر جہن سے ہم اہم تقریبات کو ریکارڈ کر کے محفوظ کر سکتے ہیں اور بوقت ضرورت دیکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر جو آج غیر العقول کا زمانہ سے سرانجام دے رہا ہے سب ایکڑ ویکس ہی کی بدولت آج ہماری روزمرہ زندگی میں یوں شامل ہیں کہ ہمیں ان کی عادت فرم چکی ہے۔

زندگی کا کوئی شعبہ، سائنس کی کوئی شاخ، تحقیق و ترقی کا کوئی میدان، صنعت و حرفت کا کوئی گوشہ اور غنائی ترقی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہیں جس میں ایکڑ ویکس کا عمل و عمل نظر نہ آتا ہو۔ آپ جس طرف نظر دوڑائیں آپ کو ہجرتی طور پر ایکڑ ویکس ہر طرف کا رونا نظر آئے گا۔

ہم نے اپنے تجربے کے لئے ایکڑ ویکس کے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ پاکستان میں ایکڑ ویکس سے دلچسپی رکھنے والے اصحاب تک ان کی دلچسپی کی چیزیں پہنچانا اور اس میدان کی طرف دوسرے حضرات کی توجہ مبذول کرنا ہمارا مقصد ہے ویسے تو شعوری یا لاشعوری طور پر شخص ایکڑ ویکس میں دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ کسی شے کی کوئی ایسا ہونے کوئی ایکڑ ویکس کا استعمال کر لیا ہو یا نہ دیکھا ہو لیکن ہمارا مشن ایکڑ ویکس میں عملی دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ ہم نے اپنی کوشش کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کوشش کو کامیاب بنانا آپ کا کام ہے۔ آئیے اور اس تعمیری کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیے۔

اس موضوع پر لکھنے والے اصحاب کو کئی دعوت ہے کہ وہ اپنے مضامین، پروپوزیشن اور سرکش ارسال فرمائیں۔ پڑھنے والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ اس سلسلے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے اور ایکڑ ویکس کو قبول و ماننے کے لیے ہمیں ہمارا بھرپور ساتھ دینا۔

سالانہ خریداری

کسی بھی پتے پر شمارہ بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک براہ راست بھیجئے گئے سالانہ خریداری کی شرح پاکستان میں دوسروں پر ہے اور یوں ہر سال ایک سو پچاس روپے ہے۔

اجزائی فراموشی

قارئین کی معلومات کے لئے یہ بتادینا ضروری ہے کہ ادارہ ایکڑ ویکس ڈائجسٹ میں شائع ہونے والے پروپوزیشن کو عملی طور پر ہٹانے کے لئے درکار سالانہ اجزائی فراموشی نہیں کرتا۔ لہذا اس سلسلے میں کی جانے والی خط و کتابت کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ پریکٹیشن کے لئے اجزائی اور متعلقہ سالانہ کے حصول کے لئے ہمارے مشیرین سے رابطہ قائم کیا جاسکتا ہے۔ شائع ہونے والے پروپوزیشن اور معلومات درست اور قابل عمل ہیں۔ تمام تر اعتبارات کے باوجود کسی بھی قسم کی غلطی کا احتمال ہر حال موجود ہے۔ لہذا اگر ایسی کسی غلطی کا علم ہوا تو اسے شمارہ میں اس کی تصحیح کر دی جائے گی اس سلسلے میں ادارہ کسی قسم کی قانونی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔

معدہ کی گیس۔ تیزابیت۔ سینہ کی جلن اور متلی کے لیے

لیکوڈ گیسٹوفل

معدہ کی تکلیف میں آرام کے لیے
گیسٹوفل ہمیشہ گھر میں رکھئے



تحقیق کی روایت۔ معیار کی ضمانت

نئی ایجادات، اختراعات، مصنوعات



آٹومیک لائٹ سوچ

میسرز ایکس ایڈوٹیکس کراچی نے تجارتی پیمانے پر ایک خود کار لائٹ سوچ کا جو محض یونٹ کی حیثیت رکھتا ہے انرا بھی کا بندوبست کیا ہے۔ یہ مختلف وسیع اور کرش ریجن میں دستیاب ہے۔ ذیل میں اس کے مختلف ماڈلز کی ویلج اور کرش گنجائش کی تفصیل دی گئی ہے۔

899 203 220 V	899 206 220 V	899 210 220 V
3 A	6 A	10 A

899 024 24 V DC 3-6 A	899 012 12 V DC 5 A
--------------------------------	------------------------------

محکم آلہ بیرونی طور پر کسی بھی مناسب جگہ نصب کیا جاسکتا ہے۔ تنصیب کے لئے ضروری ساکنٹ بریکٹ اور نٹ بولٹ یونٹ کے ساتھ ہی دستیاب ہیں۔

گھر، کار استعمال اور تجارتی استعمال مثلاً بڑی بڑی عمارتوں کی روشنیوں رات کے وقت خود کار طور پر آن کرنے اور صبح کے وقت خود کار طور پر آف کرنے کے لئے نہایت مفید اور موزوں ہے مکمل یونٹ 450 روپے میں ذیل کے پتے سے دستیاب ہے۔

ایکس ایڈوٹیکس

دکان نمبر 3، عرفان ایڈوٹیکس مارکیٹ
سرمد روڈ، صدر کراچی 74400

تصویری ٹیلی فون

ابھی تک ٹیلی فون میں تصویر موصول کرنے اور بھیجنے کا کام بھارتی طور پر سہا تھا لیکن اب سائنس دانوں نے تجارتی طور پر ایسا ٹیلی فون متعارف کرایا ہے جس کو عام فون لائن سے منسلک کر کے فون کرنے والے کی تصویر بھیجنے اور دیکھنے کا بندوبست موجود ہے۔ اس میں ایک کیمرو اور ایک سکرین شامل ہے کیمرو

آپٹیکل کمپیوٹر چپ


روشنی یا لون کہنے کو فوٹو ریسیپٹیو بڑی سرعت سے ٹیلی مواصلات (ٹیلی گرافکس) اور آپٹیکل میموری (اپٹیکل نیرڈسٹک) میں اپنا عمل دخل فرماتے چلے آ رہے ہیں۔ کیمپوٹر کے میدان میں ابھی تک جو واحد آپٹیکل آرڈینر ٹیار کیا جاسکا ہے۔ اسے بائی آسٹیشن آپٹیکل ڈوائسز (BODs) کہا جاتا ہے لیکن اب جاپان کی متسو بی کمپنی نے دنیا کی پہلی آپٹیکل چپ کامیابی سے تیار کر کے کمپیوٹر کی دنیا میں ایک انقلابی تبدیلی برپا کر دی۔ متسو بی نے آپٹیکل ہائیڈرنگ ٹیکنالوجی میں کامیابی حاصل کر کے آپٹیکل کمپیوٹر کو ممکن بنا دیا ہے۔

موجودہ دور کے کمپیوٹر سلیکان چپ پر تیار کیے جاتے ہیں۔ سلیکان میں ایکٹو ڈیول کی رفتار 5×10^5 میٹر فی سیکنڈ تک محدود ہے۔ اس چپ پر کھدائی کے عمل سے ٹرسٹرس کی تشکیل بھی ایک مشکل اور پیچیدہ ترین عمل بن جاتا ہے۔ جن میں سلیکان چپ کا سائز کثرتاً جارہا ہے ان کے سرکٹس کو ہموار اور درست تری کارکردگی کے لئے ضروری درجہ حرارت تک ٹھنڈا رکھنا بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ مستقبل میں آپٹیکل کمپیوٹر تک جدید ترین کمپیوٹر کے لئے ایک نئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی نجات ہوگی۔ یوں نظر آتا ہے کہ ہم اب آہستہ آہستہ ایکٹو ڈک کمپیوٹر تک کی ترقی محدود کو چھو رہے ہیں۔

متسو بی نے کئی فرانسیسی فزکس دانوں کی اجزا کے ساتھ سرمدی (تقریباً ڈائیٹیل) طور پر گیلیم آر سینیڈ (Ga As) کی 5×5 میٹر سب سٹریٹ پر جوڑ کر آپٹیکل کمپیوٹر چپ تشکیل دی ہے۔ ڈانس فیئرور، بائی آسٹیشن آپٹیکل ڈوائسز کو کہتے ہیں۔ اس نئی آپٹیکل ہائیڈرنگ ٹیکنالوجی کے باعث جاپان نے پہلا سنگل بورڈ آپٹیکل کمپیوٹر بنانے کے پہلے اینٹ پیا کر دی ہے۔

الٹراساؤنڈ فیتہ

اگرچہ یہ ایک ایکٹرونی آرہ ہے لیکن چونکہ اس کی مدد سے فاصلہ نہانے کا کام لیا جاتا ہے چنانچہ ہم نے اسے فیتے کا نام دیا ہے۔ حقیقت یہ آرہ ایک فوٹو ایک سرکٹ کی مدد سے الٹراساؤنڈ



ویز پر پیدا کر کے ہے اور ان ویز کے کسی سطح پر ٹھوکر واپس آنے پر اس سطح کی دوری کا درست ناپ خاص کر دیتا ہے۔ یہ آرہ ایک امریکی فزیم نے تیار کیا ہے اور اس کی مدد سے ناپے گئے فاصلے کی درستگی 99.85 فیصد تک کی گارنٹی دی ہے۔ اس الٹراساؤنڈ مشین میں ایک کیلکولیٹر بھی نصب ہے جس کی مدد سے رقبہ یا حجم نکالنے میں آسانی ہوتی ہے مختلف ماؤنٹینز میں ساتھ فٹ سے دو پچاس فٹ لمبائی کے فاصلے درست ترین طور پر معلوم کئے جاسکتے ہیں۔

پاکٹ وی سی آر

پاکٹ ٹی وی کے بعد اب پاکٹ وی سی آر بھی دستیاب ہے۔ اس میں اوسط درجے کے وی سی آر کی تمام خصوصیات کے علاوہ ایک اضافی خصوصیت بھی ہے۔ اس کے اندر ایک مکمل ٹیلی ویژن بھی ہے جس کی پائلنگ کی سکرین ہے۔ اس وی سی آر میں آٹھ ٹی وی سکرینز ٹیپ والی کیسٹ لگتی ہے۔ جو چار گھنٹے تک ریکارڈنگ




کر سکتی ہے۔ اس وی سی آر میں یہ سہولت بھی ہے کہ اگر آپ ایک چینل پر کئی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو دوسرے چینل سے آنے والے پروگرام کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں۔ وزن میں ہلکا ہونے کے باعث آپ اس کو اپنے ساتھ کہیں بھی لے جاسکتے ہیں۔ یہ وی سی آر بیڑی سے چلتا ہے جو اس کے اندر بھی لگ جاتی ہے۔ ٹی وی اینٹیٹا بھی اسی میں لگا ہوا ہے جو چھوٹے سائز کا لوپ اشک اینٹینا ہے۔

بلیک اینڈ وائٹ فلموں کو رنگین بنائیں

کلاسیک سٹریٹو لوجی (سی ایس ٹی) کیلے فورینا (امریکہ) نے ایک خاص تکنیک کے ذریعے بلیک اینڈ وائٹ فلموں کو رنگین بنانے کا طریقہ ایجاد کیا

ہے۔ اس مقصد کے لئے ایک اینڈ وائٹ فلم کی اعلیٰ امیریکا ویڈیو فلم تیار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس فلم میں استعمال ہونے والے ہر سیٹ کے تمام مناظر کی ایک کپیڈر انڈر فوٹ بنائی جاتی ہے۔ جس میں ہر سٹر کی باریک سے باریک تفصیل بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہر سٹر کی تمام اشاریہ دار کرداروں کے لباس وغیرہ کے لئے رنگوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک خاص قسم کی جدید ترین مشین کے ذریعے فلم کے ہر فریم کو رنگا جاتا ہے۔ یہ فریمل مبر آواز اور پید پید عمل ہے۔ تمام پوششیں اس سلسلے میں استعمال کی جاسکتی ہیں۔ وہ نیز رفتار عمل کی حامل ہے۔ یہ مشین ہے 11 ہیرس 654 کوڈڈ فریم اسٹوریج کے ساتھ ایک سینکڑوں ساتھ فریموں کو گنتے کا کام کرتی ہے۔ یہ تکنیک انسانی فلاح کے کئی کاموں میں نہایت کارآمد ثابت ہوگی۔ مثال کے طور پر ہر ایکس رے فلموں کو رنگین بنا کر تھیں کا کام مزید آسان کیا جاسکتا ہے۔ مصنوعی سیاروں کی ارسال کردہ بلیک اینڈ وائٹ فلموں کو رنگین بنایا جاسکتا ہے۔ شکل میں ہی اس کی کچھ برکات ہیں ایک ماہر فلم کے مختلف مناظر کو کمپیوٹر کی مدد سے رنگین بنانے کے عمل میں مصروف ہے۔




عملی سرکٹ ڈایا گرام

کیپیٹنس میٹر کے اثرات کو محدود کرنے کے لئے دوسرے مولڈ اسکیل ملٹی وائیٹر اور ایک نینڈ گیٹ N3 اضافی طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ جبکہ سرکٹ سے ظاہر ہے۔ دوسرا مولڈ اسکیل ملٹی وائیٹر بھی آسانی سے طرک ہو سکتا ہے چنانچہ یہ دوسرا ملٹی وائیٹر پہلے ملٹی وائیٹر کے ساتھ ساتھ ایک ہی وقت میں یا پھر بعد کرتا ہے۔ ان لمپٹنگ ٹائم پیرمیٹرز دوسرے ملٹی وائیٹر کی اندرونی کیپیٹنس میٹر RS اور پوائنٹس میٹر VR1 مل

مشکل نہیں کے سرکٹ ڈایا گرام کو دیکھتے پرمعلوم ہوگا کہ اوپر بیان کردہ اصول کے علاوہ اور بھی بہت کچھ موجود ہے۔ اس اضافی سرکٹ کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ملٹی وائیٹر کی پن دو اور پن آٹھ اگر گرائنڈ کے مابین بھی اندرونی کیپیٹنس موجود ہے۔ اس کی قدر تقریباً 25 pF ہے۔ اس کی وجہ سے زیر ملاحظہ کی قدر اصل قدر سے کہیں زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس

میٹر کی سوئی 0.2 x 5V یعنی ایک وولٹ ظاہر کرے گی۔ C کی قدر کو دوگنا کرنے سے ڈیجیٹل ڈسپلے بھی دوگنا ہو جائے گا یعنی 0.4 چنانچہ میٹر اس حالت میں دواولٹ ظاہر کرے گا۔ 500 pF رینج کا کیپیٹنس میٹر بنانے کیلئے ملٹی وائیٹر کے لئے مناسب کلاک ڈیجیٹل میٹریکس اور Cx کی سیریز میں ایک رزسٹر لگا کر ایسا بندوبست کیا جاسکتا ہے کہ 100 pF کے نیچے میں پیدا ہونے والے اوسط آؤٹ پٹ وولٹیج ایک وولٹ کی قدر کے ہوں۔



مشکل نہیں کے سرکٹ ڈایا گرام

روشنی

فنی اور میٹریکس کے لئے (پتے) ایک ایک محدود
ترکبین، دیکھئے۔ دیا ملا میں اور روشنی
پھیلاتے پتے جائیں۔ ایکٹو ویس ڈائریکٹ
آپ کے فنی اور میٹریکس جو بات کو دوسریں
ایک ہنجانے کا ذریعہ ہے۔

ہائی لینس ہلند ریج کے لئے 2-2 مائیکرو ڈیڑا
کائٹن لم کیپٹو منسک کریں، اور ان لوگ میڈ کے
2-2 فی، ایپریڈ ڈیمیل میٹر پر 0.22 ولٹ فلٹر
کرنے کے لئے چرتے پڑھیں ڈیڑا ایڈجسٹ کریں۔
مندرجہ بالا طریقہ پر فزین کر کے بست یا گیا
ہے کہ آپ صرف ایک میڈا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر
آپ دونوں میٹر ایک وقت استعمال کر رہے ہیں تو
دو لوگ پر پائیاں کر کے وہ قدریں ذرا ساقی ہوگی۔ اس
کی وجہ سے ساقیوں رزرو اور چرتے دیا پچوں رزرووں
کی ایک دوسرے سے مختلف مخرج (خلاف) لائریں
ہوگی۔ ایسی صورت میں آپ ساقیوں رزرو کی جگہ پچ
سواہم کا پڑھیں ڈیڑا استعمال کر کے ڈیمیل میٹر پر
فلٹر کر کے والی قدر کے مدد سے ان لوگ میٹر پر دہی
قدر متین کر سکتے ہیں۔

صفحہ 57 سے لے

ٹیلیوژن کے دوس
غیر متوقع نقص

درجہ بندی

کیپسٹن میٹر میں تین مختلف
ریج ہیں۔ ان کو درجہ بند کرنا ضروری ہے۔ اعلیٰ
میار کے پوائنٹس میں کیپسٹن اس مقصد کیلئے ضروری
ہیں۔ آپ ایسے کیپٹو حاصل کریں جن کی شرح (خلاف
(ن لریں) پانچ فیصد یا اس سے کم ہو۔ کم از کم ہیلے
کیپٹو حاصل کریں جن کی قدریں سو فی الٹ سے دس
این آئین کے درمیان ہوں۔ اس سے زائد قدر کے لئے
آپ کو نیٹا کیپٹو کی ضرورت ہوگی۔

ایک این الٹ 1) 1n کیپٹو سرکٹ میں CX
سے تاہر گئی جگہ پر جوڑیں۔ آپ اپنا فنی میڈ بھی
اس سرکٹ سے جوڑیں۔ ان لوگ میڈ کو دس ٹی ایل
ریج پر اور ڈیمیل میڈ کو ولٹ ریج پر رکھیں۔ پہلے
سوچ کر ریج ال پر رکھیں۔ پہلائی کا سوچ کر ان کوڑیں۔
اب دوسرے پڑھیں ڈیڑا کو ایڈجسٹ کریں تاکہ دس
ٹی ایل ایپریڈ ایک ولٹ کی قدر یا لوگ ڈیمیل میٹر
میٹر پر ظاہر ہو۔ اب یہ کیپٹو پڑا دیں۔ اس کے بعد
کو اس سے اگلی ریج پر لے آئیں۔ یہ ان لوگ میڈ کے
لئے ایک ٹی ایل ایپریڈ اور ڈیمیل میڈ کے لئے دوسری
ولٹ ہوگی۔ اب پہلے پڑھیں ڈیڑا کو ایڈجسٹ کریں
تاکہ 0.05 فی، ایپریڈ ایک ٹی ولٹ پائیاں میٹر پر
ظاہر ہو۔ اس کے بعد دوبارہ پہلے والا کیپٹو منسک
کریں اور دوسرے پڑھیں ڈیڑا کو مندرجہ بالا طریقے
پر دوبارہ ایڈجسٹ کریں۔

کیپٹ سے آنے والے اوسط ویلیج، مقدار میں دو
ولٹ سے ڈرا سے زیادہ ہوں۔ ڈیمیل میٹر
کو دو ولٹ کی ریج پر آسانی سے استعمال کیا جا
سکتا ہے تاکہ کیپسٹن میٹر کے اس سے زائد ویلیج
ظاہر ہونے کا پتہ لگ سکے۔ کسی ڈیمیل میٹر
ویلیج کے لئے ریج کو خود کار طور پر میں کرتے ہیں
چنا چھاس کے لئے آپ کو زیادہ متروک نہیں کرنا
پڑے گا۔

جدول میں مختلف کیپٹو کی قدروں کے مقابلے
میں ان لوگ میٹر پر ظاہر ہونے والے کرنٹ اور ڈیمیل
میٹر پر ظاہر ہونے والے ویلیج دکھائے گئے ہیں۔
اس جدول کی مدد سے مختلف کیپٹو کی قدر پڑھنے
میں آسانی ہوگی۔

پاور سپلائی


کیپسٹن میٹر کی درست ترین
کارکردگی کا انحصار کرنی طور پر سپلائی ویلیج کے لحاظ
پر منحصر ہے۔ کیونکہ لوگ آئی لیٹر کی تکنیکی کا انحصار
اسی صورت میں برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ جب سپلائی
ویلیج ہموار اور مستحکم ہوں۔ اس مقصد کے لئے آئی سی
ریگولٹر استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر 7805 ریگولٹر
کا استعمال لائری ہے۔ اس کی جگہ 78L05 استعمال
نہ کریں کیونکہ اس کی آؤٹ پٹ لوڈ ریگولیشن بہا سے
لئے نامناسب ہے۔

جدول

کیپسٹن	ریج	ڈیمیل	این لوگ
2.2 pF	L	2.2 mV	0.022 mA
12 pF	L	12 mV	0.12 mA
100 pF	L	100 mV	1 mA
220 pF	L	220 mV	2.2 mA
1 nF	L	1 V	10 mA
3.3 nF	M	33 mV	0.33 mA
27 nF	M	270 mV	2.7 mA
100 nF	M	1 V	10 mA
150 nF	H	150 mV	0.15 mA
3.3 μF	H	0.33 V	3.3 mA
20 μF	H	2 V	20 mA

جانیچ پڑتال کے آلات

ایک جائزہ



ایکٹو دیکھ کے دنیا میں چیزیں بڑھے سرعت سے تبدیل ہو رہی ہیں اور یہ تبدیلے جانیچ پڑتال کے آلات ایسٹ (انٹروڈیٹس) میں مزید تیز کے آفہ جارہے ہیں۔ اگرگزشتہ چند سالوں میں آپ نے سنجیدگی سے اس طرف دھیان نہ دیا ہو تو کیا کوئی نیا آلہ نہیں خریدنا تو یہ معنونہ پڑھ کر آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جانیچ پڑتال کے آلات کے دنیا میں اسے قدر تبدیلے اتنے جلد کیسے آگئے ہیں۔ اسے دنیا میں جدید آلات مثلاً لاکب اینا لائسنز آچکے ہیں اور پہلے سے موجود آلات مثلاً ملٹی میٹر وغیرہ نئے شکل و صورت کے علاوہ میار اور کارکردگے میں بہت عمدہ ہو چکے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ پہلے کے مقابلے میں ان کے قیمتیں بھی کم ہو چکے ہیں۔ اسے جاننے میں ہم جانیچ پڑتال کے ایکٹو دیک آلات میں بہت اہم اور مقبولے آلات


کا تعارف پیش کر رہے گے



وقت تک درست ترین دو بیچ دینا ممکن نہ ہو جب تک میٹر کی اپن ان پٹ اپنی میٹر میں دو بیچ فراہم کرے طے آجے کہ اپنی میٹر سے زیادہ نہ ہو۔

ان پٹ اپنی میٹر کا مسئلہ اس وقت حل ہو گیا جب الیکٹرونک میٹر میں ایک ایڈاڈ ہو گیا۔ ایسا لوگ میٹر سے پہلے اور پہلے ان پٹ اپنی میٹر کا معاملہ الیکٹرونک طریقہ پر مشتمل ایک بڑا گارڈیا جس سے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ہر گارڈیٹنے آیا اسے دیکھیں کہ وہ میٹر باؤی ٹی وی ایک نام دیا گیا۔ وی ٹی وی ایک میٹر کی اصل درستگی تو یہ ہے کہ جو وی او ایم کی متقی تاہم اس کی گارڈیا نیگ اڈم یعنی بلڈ ان پٹ اپنی میٹر کی وجہ سے سرکٹ کو ایک جگہ کے کئی نکاتوں کو دیکھ سکتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کسٹاڈر اسٹیشن آلات کی موجودہ دنیا میں وی ٹی وی ایک اسٹیشن کوک ہو گئے ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ ایک امریکی کمپنی ایڈلے اسٹیشن 177 وی ٹی وی ایک نام دیا رہا ہے۔ اس کے آئینہ فی معمولی سے سینڈوڈتھ چار میٹر پر مشتمل ہے۔ شاید یہی فی معمولی صلاحیت اس کے لیے موجودگی کا باعث ہے۔

جب فیڈا ایکٹ فراہم میٹر میں موجود ہیں کیا تو یہ قدرتی بات تھی کہ اسے دیکھیں کہ جو آپ جگہ استعمال کیا گیا کیونکہ اس کی ان پٹ اپنی میٹر




شکل نمبر 1۔ سپریم 474 ڈیجیٹل میٹر برائے ہندسوں پر مشتمل ہے اس کی ڈی سی وولٹ ٹائپ کی درستگی کی حد 0.03 فیصد ہے کہ اسے ریج پر کس دیکھو وولٹ ایک سو تالیف۔ ایڈیٹر کثرت ٹائپ کی صلاحیت رکھتا ہے۔


میں درستگی کی شرح کئی فیصد تک ہو جاتی ہے ان کی قیمت سے قطع نظر تمام وی او ایم اپنی کم ان پٹ اپنی میٹر کے باعث رکھا جاتا ہے۔ ان کی ان پٹ دو بیچ ریج کے ساتھ ساتھ ملتی رہتی ہے اور یہی چیز اس درستگی کو یورو کرتی ہے جس کی سخت دو بیچ ناپے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس

ملٹی میٹر

ایک ٹولنگ تجربت کے شوقین حضرات جانچ پڑتال کا جو پہلا آڈیٹ ہے ہیں وہ ملٹی میٹر ہے۔ ملٹی میٹر سے بنیادی طور پر چار مقداریں ناپی جاتی ہیں وہ دو بیچ کرنٹ اور رزسٹنس ہیں تاہم بعض اوقات ملٹی میٹر میں اور بعض صلاحیت بھی ڈال دی جاتی ہیں۔ ملٹی میٹر چار مختلف نوعیت کے آتے ہیں۔ ان میں سادہ ترین اور تاریخی ہٹلر سے پہلی قسم وی او ایم میٹر یعنی دو بیچ، او ایم کی ایڈیٹر میٹر ہے۔ اندرونی طور پر اس میٹر میں ایک سادہ انٹرا لوگ میٹر، چند رزسٹنس، بعض اوقات ڈائیوڈ اور ایک سوئیچ شامل ہوتا ہے۔ ڈی سی دو بیچ ناپنے کے لئے درستگی کی شرح عام طور پر دو یا تین فیصد ہوتی ہے یعنی ناپے گئے دو بیچ کی نقل اسکل قدر میں دوا دہن کی کمی پیش ہو سکتی ہے۔ ایک فیصد شرح درستگی طے میٹر میں دقتیاب ہیں لیکن ان کی قیمت زیادہ ہے۔ ڈی سی دو بیچ کے علاوہ دیگر میٹر



شکل نمبر 2۔ جان فلورک کا 8010A ڈیجیٹل میٹر ڈی سی دو بیچ کے لئے شرح درستگی 0.01 فیصد ہے 3 ہندسوں کا فیصلہ کہ اسے ریج پر سروسز وولٹ تک ناپنے کی صلاحیت۔ اس DMM کی انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس کی پیمائش کرتے وقت حقیقی آر ایم ایس RMS ریڈیاں مہیا کرتے ہے۔



شکل نمبر ۱۹۔ ۱۹۳۵ء میں ۲۶۵-۷۰ اینچ لاگ مٹی میٹر کے سہ پانچ اسکین کے لئے تین فیصد شرح درجی اور ڈی سی کے لئے فل اسکین پانچ اسکین کے لئے فیصد شرح درجی۔
لے سی ریج پر فریکوئنسی ریسیانس سوکھ ٹرنک۔

مفریت ہے قیادت ای ٹی ایم ایس۔ اگر آپ کو بلند ترین درجہ کی درکار ہے تو پھر ڈیجیٹل مٹی میٹر آپ کے لئے بہترین آلہ ہے۔

آسی لوسکولیس

تجربہ کار کے شائقین کے پاس جو ہرگز لاپہ اتھائی کار آئینٹ انشرورنٹ ہو سکتا ہے وہ آسی لوسکوپ ہے۔ آسی لوسکوپ کی مدد سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کاسل دیو فارم کسی نظر کی ہے اور اس دیو فارم کی شکل دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کا ایپل میٹر ڈیو پیر میٹر دفتر بھی دیکھ سکتے۔

اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تبدیل ہونے والے وضع کی تبدیل کو جانچنے کے لئے اینا وگ مٹی میٹر ڈیجیٹل مٹی میٹر کی نسبت زیادہ سوزمند ہیں۔ دیگر دو وضع کی تبدیلی کو میٹر پر پڑھنا زیادہ آسان ہے جبکہ مہنوں کی صورت میں غلطی ہونے والی تبدیلی حیات کے باعث مسلسل کم و بیش ہوتی رہتی ہے جس کے باعث اصل تبدیلی کو معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دیو ایو ایم ریڈیو فریکوئنسی مداخلت کا باعث نہیں بنتا جبکہ ڈیجیٹل مٹی میٹر آرائیٹ انشرورنٹ میں پیدا کرتے ہیں جو کوہر کرنے کے لئے فلڈنگ کا مناسب ذریعہ

کرنا پڑے گا۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ مٹی لوگ ڈیجیٹل نوعیت کے ڈیپے (مندیے) بند نہیں کرتے اور وہ سوئی والے میٹر کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب آئین اس طرف کو مندرجہ بالا میں سے آپ کسی میٹر کا انتخاب کریں گے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کم قیمت کے میٹر ہی کو ترجیح دیں تو وی ایو ایم یا سسٹم ڈی ایو ایم آپ کے لئے مناسب ہے۔ اگر آپ سوئی والا میٹر چاہتے ہیں اور آپ کی ترجیحات میں بلند ان پٹ ایڈیٹس


بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اب الٹ ای ٹی وی ایم موجود ہیں جن کی درجہ کی شرح دی ایو ایم کی طرح دوسرے تین فیصد ہے لیکن سرکٹ ڈیجیٹل کے باعث پیدا ہونے والے نقص کو لایف ای ٹی ایم کی فائرسک دس میگا اوسم ان پٹ امپڈینس کے باعث کم سے کم کر دیا گیا ہے۔ قدرتی بات ہے کہ ویکیم ٹریب پر مشتمل وی ٹی وی ایم کی نسبت الٹ ای ٹی وی ڈولٹ مٹی کی قیمت کم ہے۔

مٹی میٹروں میں انتخابی جلدت، اینا وگ ٹوڈیشنل کنڈر ٹرنک کر ڈیجیٹل ڈیپے استعمال کرنے سے پیدا کی گئی۔ چنانچہ اس نئے آلے کو ڈیجیٹل مٹی میٹر یا ڈی ایو ایم کا نام دیا گیا۔ ڈیجیٹل مٹی میٹر میں اوپن ان پٹ امپڈینس، انتخابی درستگی اور کم قیمت میں خصوصیات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آلہ بڑی سرشت سے خیریت اور غیر خطرناک ہوتا ہے

جہاں کل دستیاب ڈیجیٹل مٹی میٹر ۱/۲، ۱/۳ اور ۱/۴ مہنوں کی مقدار پر پڑنے کی بہرمت کے حامل ہیں۔ یہ وہ مٹی میٹر ہے جو عام اینا وگ مٹی میٹر سے پیدا نہیں کی جاسکتی مگر جہاں بالائی مٹی میٹر ایک باض مقدار پر پڑنے کے لئے لگا دیا گیا ہے انتخابی نہیں ہوتا ہے۔ ڈی ایو ایم میں مقدار میں خاصہ کرنے کے لئے زیادہ مہنہ ہوتا ہے اس کی درجہ کی شرح اندر قیمت ای قدر زیادہ ہوگی۔ ملاحظہ فرمائیے کہ ڈیجیٹل دیکھنے کے بعد چنڈی ایو ایم کا موازنہ کیا جرحب ڈیپ ہے

قیمت	درجہ کی (کل وولٹ)	قیمت
3-1/2	0.5 فیصد	40 ڈالرائیٹ
3-1/2	0.1 فیصد	120 " "
4-1/2	0.03 فیصد	295 " "
5-1/2	0.003 فیصد	995 " "

حیران کی بات ہے کہ شرح درجہ کی اس قدر خیریت خصوصیت اور انتخابی قیمتیں جیسی افادیت کے باوجود ڈیجیٹل مٹی میٹروں نے دوسری نوعیت کے مٹی میٹروں کو زیادہ نقصان کیوں نہیں پہنچایا۔



شکل نمبر 7-1: آئرشائینڈیکس ڈائل 1200H پورٹیبل فریکوئنسی کاؤنٹر۔ آؤنٹر میں سولے کے ایل ای ڈی ٹیپے کا سہارا ہے۔ گائیڈ فریکوئنسی ظاہر کر سکتا ہے۔ یہ اکثر کل حالت میں اور کثرت کی شکل میں دستیاب ہے۔

اوقات اس کی حساسیت ایک قلم سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ آلہ ڈیجیٹل سرکٹس میں لایکس کی حالت (صفر یا ایک یعنی ٹری یا ٹری) معلوم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ اس آلے کی ٹوک کو کسی آئی سی کی پین سے چھوتے ہیں تو یہ آئی سی اسی ٹوک کی مدد سے زیر جانچ پڑتال کی لو، ٹری یا ٹری دکھاتا ہے کہ درمیان میں بدلتی ہوئی حالت کو ظاہر کر سکتا ہے۔ اگر یورپ کو لایکس کی مختلف اقسام (یعنی ٹری یا ٹری) لایکس ڈی ای ٹی ایل لایکس اور سی موس لایکس کی حالت معلوم کرنے کے لئے ڈی ای ٹی ایل لایکس تو اس کا سوچنا کچھ مشکل ہے۔ لیکن ٹری یا ٹری (ایڈجسٹ ایبل) ہوگا۔ اچھی قسم کی پروٹیکشن پس کو پھیلنے (پس کچھ) کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ یہ کافی سستی دستیاب ہیں اور سرکٹس کے نقص معلوم کرنے کے لئے بے حد کارآمد ہیں۔ پچھلے نوامیس کے ڈیجیٹل سرکٹس کی حل کا تجربہ کرنے کے لئے سادہ یورپ میڈیم نہیں رہی اس کے لئے زیادہ خصوصیات رکھنے والی اعلیٰ قیمت کی پروٹیکشن آلات درکار ہوتے ہیں۔


لایکس اینا لائٹس

ایسے آلات جو دنیاوی طور پر لایکس کی

بتا دی جائے کہ سنسنے سے فریکوئنسی کاؤنٹر کی نسبت اسی اسکوپ کی درستگی (فریکوئنسی معلوم کرنے کے لئے) کم ہوگی۔

لایکس پروٹیکشن

لایکس پر لایکس ایک چھوٹا سا آلہ ہے۔ لیکن



شکل نمبر 8-2: فلکس میڈیکل کیمپ کا 1200H ڈائل علی بخش کاؤنٹر۔ اس کے ساتھ ہیڈی ایل ای ڈی۔ فریکوئنسی ریٹج پانچ 125 میگا ہرٹز۔ ڈیٹا ماسٹر ڈیٹا ماسٹر مسلم کر سکتا ہے اور درمیان میں ہونے والے ٹوک کو درکار کر سکتا ہے۔

اعلیٰ نوعیت کے کاؤنٹر نہیں یہ موش 0.0005 فیصد اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ آؤنٹر میں سولے کے پچاس میگا ہرٹز صلاحیت رکھنے والے فریکوئنسی کاؤنٹر سولے کے پچاس میگا ہرٹز میں مل جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے قیمت کے کاؤنٹر جن میں درجہ حرارت سے متاثر ہونے والے کثرت میں سرکٹ موجود ہوتے ہیں اور جو دلوں کے وقت پر پڑاؤ کو بھی ناپ سکتے ہیں چار سو ڈالروں کے لائٹ قیمت کے نہیں ہیں۔ اس قدر کم قیمت کی وجہ یہ ہے کہ کاؤنٹر کے متعدد سرکٹ ایک یا دو ڈالروں (ایک ڈالروں چھپ 1.50) چھپ پر قیمتیں مل جاتے ہیں۔ کاؤنٹر کی فریکوئنسی کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت متقی زیادہ ہوگی۔ اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ خود تیار تیار کرنے والوں کو درحقیقت فریکوئنسی کاؤنٹر کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہی کام ایک اچھی آئی سی اسکوپ سے بخوبی لیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ کے پاس آئی سی اسکوپ موجود ہے تو فریکوئنسی کاؤنٹر کے بارے میں عمل کر سکتے ہیں۔ جبکہ آپ بیک تیار تیار کرنے کے کام نہیں کرتے۔ یہ مفہوم صرف خود تیار تیار کرنے والے ساتھیوں کے لئے ہے۔ تاہم ایک بات ضرور



شکل نمبر 14۔ بریج کپٹی کی ماڈل 7P-2718 ڈی سی یا در سپلائی۔ ایک میٹر سٹیر
آؤٹ پٹ جو 5:1 ڈیویژن پریسٹ بلنگ دولٹ سپلائی ہمایا کرتی ہے ساتھ ہی
دو الگ الگ قابل تعین آؤٹ پٹ جن سے نصف الیٹر ریفرنٹ میں دولٹ حاصل
کئے جاسکتے ہیں۔

ہونا یا مدھن دہی بنکر لائی ہے۔ یہ پاور سپلائی آپ
خود ہی بنا سکتے ہیں اور یہی بنائی بھی خرید سکتے ہیں کچ
کلی کٹی کپیاں یا در سپلائی کٹس بھی بیٹھتی ہیں
مثلاً ایکس ایکٹو ٹیکس کراچی، ایکٹو ٹیکس ۵۰۰ جے
لاہور، سیلکان ایکٹو ٹیکس کراچی، دیوہ ایکٹو ٹیکس
پاور سپلائی میں صرف تین دولٹ ڈی سی کی رینج
اور ایک الیٹر ریفرنٹ کٹس کی فراہمی میں خصوصیات
ہونا ضروری ہیں۔ مزید بہتر اور اچھی پاور سپلائی میں
ایک وقت مختلف آؤٹ پٹ دولٹس کے لئے
سہولت موجود ہوتی ہے۔ اس طرح کی ایک پاور سپلائی
شکل نمبر ۱۵ دکھائی گئی ہے۔ یہ کپٹی کی پاور سپلائی
ٹی ٹی ایل کے ایسٹ پانچ دولٹ ڈی سی آؤٹ
پٹ اور صرف تین دولٹ تک قابل تعین دو الگ
الگ، ڈی سی آؤٹ پٹ ہمایا کرتی ہے۔

اس سے زیادہ بہتر اور بھی پاور سپلائی،
کرنٹ کو محدود رکھنے اور دو پانچ ڈیویژن میں
خصوصیات کا حامل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ صنعت و تجارت
بجلیت کرنے والے حساب کے استعمال میں شاذ
نادر ہی آتی ہیں۔ چنانچہ کوٹل کی استعداد کار زیادہ
توجہ دیتے ہوئے کٹی میں مناسب قیمت کی پاور سپلائی
خریدیں۔ اس سلسلے میں خیال رکھیں کہ کارڈر کٹ
ایلیٹر کٹ ہمایا کرنے والی سپلائی میں ایک تائیں

اور اگر آپ کے پاس ٹیکس میٹر اور ڈی سی واسکوپ
ہیے بنیادی آلات موجود ہیں تو یہ بھی خریدیں۔


پاور سپلائی

میزبان کے شائقین میں سے ہر ایک کے پاس
ایک قابل تعین، ریگولیٹڈ ڈی سی پاور سپلائی کا

میں ہوں لایک آئی سی کی خصوصیات۔ یہ بے حد
گواہ قیمت ہیں چنانچہ ان کی بنیادی استعمال کاروباری
طرز پر کیا جاتا ہے جہاں یہ میٹر ٹیسٹ آئی سی کا شلک
آپ کے پرائی کی کارکردگی اور میٹر کو جانچنے کے لئے
استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ دیگر قیمت کا آئی سی میٹر
قیمت کم قیمت ہے۔ تاہم اگر آپ کسی کھار ایکٹو ٹیکس
پروڈیکشن تشکیل دے کر اپنا مشرق پورا کرتے ہیں تو
شاید آپ کو آئی سی میٹر وغیرہ کی ضرورت نہ پڑے گی۔

کپٹی ٹیسٹس اور RCL میٹر

کپٹی ٹیسٹس اور انڈیکٹس روائی طور پر ری
ایکٹس رینج کی مدد سے معلوم کی جاتی ہیں اس طرح
کے بریج ریکٹس ایسے ہی تمام کے لئے آج کل استعمال
کئے جاتے ہیں۔ لیکن اب ڈیجیٹل کپٹی ٹیسٹس میٹر اور
ڈیجیٹل RCL میٹر رینج کے ان کی جگہ لے رہا ہے
ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل قیمت کے آلات
استعمال میں آسان، بیزینڈر اور پڑھنے میں نمایاں
اور واضح ہوتے ہیں۔ ان پر پڑا ہوا پڑھنے والی ڈیج
خاص اور غلط نہیں پڑے گی یہ خاص ہوتی ہے ڈیجیٹل
کپٹی ٹیسٹس اور RCL میٹر زیادہ پیچھے نہیں ہیں



شکل نمبر 15۔ گول بیٹری والا ڈیٹل 300 ڈیجیٹل کپٹی ٹیسٹس میٹر 100 میٹر
کا الی ڈی ڈی۔ 200 بی ایف 200000 مائیکرو فارڈی اسکیل پر پانچ
لئے مختلف محدود پانچ محدود برش در سیکل 0.5 جیڈر اور بالائی محدود
ایک اور درجہ۔

ذیل میں آتی ہیں اور جن کا ہم نے اس مضمون میں ذکر کیلئے کیا ہے۔ ساتھ ہی ہر ان تمام اداروں کے دفتر گزار ہیں کہ ان مضمون نے ہمیں اپنے تیار کردہ آلات کے بارے میں متعلقہ مواد فراہم کیا۔



کی دلچسپی کا باعث ہے اور آپ اس کے بارے میں مزید مواد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو براہ راست اس آلے کے تیار کنندگان سے رابطہ قائم کریں۔ ذیل میں ہم ان تمام تیار کنندگان کے پتے لکھ رہے ہیں جن کی مصنوعات جانچ پرتال کے آلات کی

ایک پیمائش فراہم کرنے والی سپلائی سٹریٹ بہتر ہے۔

آخر میں

اگر مندرجہ بالا آلات میں سے کوئی ایک آپ

مضمون میں بیان کردہ کسی بھی مخصوص آلے کے بارے میں مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لئے اس آلے کے تیار کنندگان سے مزید بذیل پتے پر براہ راست رابطہ قائم کریں۔

B&K Precision/Dynascan
6460 W. Cortland St.
Chicago, IL 60635 (USA)

John - Luke Mfg. Co.
P.O. Box C9090
Everett, WA 98206 (USA)

Heath Company
P.O. Box 1288
Benton Harbor, MI 49022
(USA)

Interplex Electronics Inc.
70 Fulton Terrace
New Haven, CT 06509-1942
(USA)

Optoelectronics, Inc.
5821 N.E. 14th Ave.
Ft. Lauderdale, FL 33334
(USA)

Simpson Electric Co.
853 Dundee Ave.
Elgin, IL 60120 (USA)

Hitachi Denshi America Ltd.
175 Crossways Park West
Woodbury, NY 11797 (USA)

Tektronix, Inc.
P.O. Box 500
Beaverton, OR 97077 (USA)

مستقبل کا بہترین پیشہ الیکٹرونکس ہے

معاون روزگار فنی کتابیں

ریڈیو ٹیکنیشن مع سرٹ ڈیاگرامز ۳۵۰۰۰	عمل برقیات بجلی کی بہترین کتاب ۳۰۰۰۰
ٹرانزسٹر انجمنڈ شیری مفصل کتاب ۳۵۰۰۰	وی۔سی۔ آر سٹرنگ امپیریل ۳۸۰۰۰


علاوہ ازیں بیسیوں ٹیکنیکل کتابوں کے اسٹ مفت طلبہ کریں
یقینہ کامیابی کے لئے اپنے منہ لائبریری قائم کیجیے

صوفی سنز اعوان ٹاؤن۔ لاہور۔ ۱۸

روشنی کیلئے حساس سوئچ

روشنی کے لئے حساس سوئچ بہت سے مقاصد کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً اندھیر بجتے ہی برآمدے یا صفحہ کے روشنی کا خود بخود آن ہو جانا، روشنی کی شعاع ڈالنے کے دروازے کو کھولنا، سیڑھیوں کے روشنی کو خود کار بنانا، چور سے بچاؤ کے لئے الارم سسٹم میں استعمال کرنا وغیرہ۔ یہاں پر ایک ایسا ہی سرکٹ پیش ہے جس کو روشنی یا اندھیرے کے لئے حساس بنایا جاسکتا ہے

ہمارے بہت سے قارئین نے روشنی کے لئے حساس سوئچ بنائے ہوں گے اور ان کو استعمال بھی کر رہے ہوں گے۔ روشنی کے لئے حساس سوئچ مختلف طریقوں سے بنایا جاسکتا ہے۔ ایک ٹرانزسٹری میں ادر گراؤنڈ کے درمیان این ڈی آر سیٹی لائٹ ڈی پٹیلٹ ہمارے بہت سے قارئین نے روشنی کے لئے حساس سوئچ کا انحصاری نظام، لگا کر بھی ایسا ہی ایک سوئچ تشکیل دیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سے زائد ٹرانزسٹر استعمال کر کے آؤٹ پٹ میں ایسے جوڑ کر مختلف برق آلات کو روشنی کی حالت کے مطابق آن آف کرنے کا طریقہ بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔



اپنی نذر آنی سے 741 پر مشتمل روشنی کے حساس سوئچ بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔

سرکٹ ڈیاگرام

یہاں پر ہم نے ایک برج سرکٹ تشکیل دیا ہے جس کی مدد سے روشنی کی موجودگی یا غیر موجودگی کو معلوم کیا جاتا ہے۔ اس کا اصول کچھ یوں ہے کہ برج کے آکر پار کرنے والی کرنٹ اس وقت منر ہوگی جب برج کی ایپیشیش درست طور پر عمل کر رہی ہو ورنہ اس حالت میں برج متوازن حالت میں ہوگا۔

سرکٹ ڈیاگرام دیکھتے ہیں کہ سرکٹ آسانی سے نظر آئے گا یہ برج سرکٹ دوسرے طریقے اور چھتے رزسٹر، پیڈنٹ مشر اور روشنی پر منحصر مزاحم (ای ڈی آر) پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، ای ڈی آر میں برج سرکٹ کا ہی ایک حصہ ہے۔ آئی سی کے پیڈنٹ کو برج کی متوازن حالت معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کیپیسٹر کی کوٹ پٹ کو تھائرسٹر کے گیٹ سے، ایک فوٹو رزسٹر کے راستے منسلک کیا گیا ہے۔ چنانچہ برج کی متوازن حالت میں کیپیسٹر کوئی حلقہ آؤٹ پٹ میں فراہم



ہیں کرتا ہے جو تھائی ڈی آر پر پڑنے والی روشنی کی حالت میں تبدیل ہوتا ہے۔ برج غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ کیپیسٹر میں بھی ایک غیر متوازن حالت کو معلوم کر کے آؤٹ پٹ میں حلقہ دے کر تھائرسٹر کے لئے ان پٹ کے موقع فراہم کرتا ہے اور یوں تھائرسٹر کی آؤٹ پٹ سے لگا ہوا آر آن ہوتا ہے۔ چونکہ سرکٹ میں براہ راست مین سپلائی آئی ہے۔ لہذا اسٹیبلٹی ممبر ضرور اختیار کریں۔

سرکٹ ڈیاگرام کے مطابق سرکٹ کو برقی قوت برج ریگنیٹور سے جو پینچلر ڈائریڈز پر مشتمل ہے اسے فراہم کی گئی ہے۔ اس برقی قوت کو ہوا دار سرکٹ کرنے کے لئے پہلا اور پانچواں کیپیسٹر اور پہلا رزسٹر استعمال کیا گیا ہے۔

جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ آئی سی جو ایک اپریشن امپلی فائر ہے، یہاں پر ڈیو کیپیسٹر استعمال کیا گیا ہے۔ جب اس کی انورٹنگ (منفی) ان پٹ پر روشنی آئے گی انورٹنگ ان پٹ کے مقابلے میں پوسٹا ہے تو یہ آئی سی کیپیسٹر طاعت میں آؤٹ پٹ پر 90 ڈیگری کا لیول فراہم کرتا ہے۔ سرکٹ میں پانچواں رزسٹر اس مقصد کے لئے لگا گیا ہے کہ روشنی کی کم و بیش حالتوں پر ٹرانزسٹر اور تھائرسٹر مسلسل آن آف سوچینگ نہ کریں۔

روشنی کی مقدار جس پر تھائرسٹر کو سوچنا پڑے گی جو پوڈینٹو میٹر کے ذریعے منتخب کیا جاسکتی ہے پینچلر میٹر کی کوئلہ رزسٹنٹ کی حالت میں بلب (یا ہوا دار آپ تھائرسٹر کی آؤٹ پٹ سے منسلک کریں) یا چھپٹے میں بھی آن ہو جائے گا لیکن سورج غروب یا طلوع ہونے سے پہلے کہ مدیم روشنی میں بھی آن (یا آف) کیا جائے گا۔ اس سے زیادہ اندازہ کرنے کے لئے پینچلر میٹر کو اس نسبت سے ڈائریڈزیشن کریں۔

سرکٹ میں ای ڈی آر کی دکھائی گئی حالت میں یہ اندازہ کرنے کو محسوس کرنے کے لئے لگا دی گئی ہے۔



روشنی کے لئے حساس سوئچ کا پڑوسٹر کرٹ بورڈ نیچے بورڈ پر پڑوسٹر کی ترتیب دکھائی گئی ہے۔

پرنسب کرتے وقت اس کو ذرا سا اونچا نہیں ہمارے اس کے نیچے سے ہوا گزرنے کے لئے راستہ ہے۔ چونکہ اس سرکٹ کے لئے جن پلاٹائی برلہ راست عمل کر رہی ہے لہذا احتیاط ضروری ہے۔ پاد پلاٹائی ہیا کرنے کے بعد کسی تاریا کا کشن کو نہ چھوئیں۔ اس پر دیکھ کر کونسل کرنے کے لئے پلاٹائی کا پس استعمال کریں یا خود بنائیں۔

●●

اس پر دیکھ کر لے کے پرنسب کرکٹ لورڈ اور اگر اجزا ڈیل کے پتے سے دستیاب ہو سکتے ہیں۔

ایک ڈولک 2000، بہم الٹرا کیٹ لورڈ لاہور 54000، فون 2344


1N5406 نوعیت کے ڈائیوڈ سے بدل دیں۔ اس کے علاوہ قمارٹر کو پٹ مسک پرنسب کریں۔ جیسے کہ پرنسب کی ترتیب کے خاکے میں طبع کیا گیا ہے۔ اس طرح تقریباً تین الیٹریکٹ کا پلب استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ڈائیوڈ کی جو قسم دکھائی گئی ہے اس کے ساتھ قمارٹر کو پٹ مسک پرنسب کے لئے پرنسب کے ساتھ سوڈا ٹک کا پلب استعمال کیا جاسکتا ہے۔

قمارٹر کی گیسٹ کرنٹ زیادہ سے زیادہ 200 مائیکرو امپیر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ یہاں پر محاس گیسٹ کرنٹ والا قمارٹر استعمال کرنا مفید ہے۔ سرکٹ کی تفصیل مشکل نہیں ہے۔ پہلا رزسٹر کم از کم ایک واٹ کا ہونا ضروری ہے۔ ایک واٹ کا رزسٹر دستیاب نہ ہو تو اس سے زیادہ واٹ کا رزسٹر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ سرکٹ کے ان کونسل کی صورت میں یہ رزسٹر گرم ہو جائے گا۔ لہذا لورڈ

گلاس کو اندھیرے میں رکھنا ہے اور روشنی ہونے پر ہی کرنا ہے تو پرنسب میں ان چوتھے رزسٹر کو ال ڈی آر کی جگہ کریں۔ اور ال ڈی آر کو ان کی جگہ لگا دیں۔ اب یہ سرکٹ روشنی کو محسوس کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

تشکیل

پرنسب کو عمل طور پر تشکیل دینے کے لئے پرنسب سرکٹ لورڈ استعمال کریں۔ شکل میں پرنسب سرکٹ لورڈ اصل سائز میں دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایک خاکے میں پرنسب سرکٹ لورڈ پر اجزاء کی ترتیب واضح کی گئی ہے۔ پرنسب میں لگے ہوئے قمارٹر سے منسلک شب اندھیرا ہونے پر روشن ہوگا۔ اگر آپ زیادہ واٹ کا پلب استعمال کریں تو اس مقصد کے لئے پادوں ڈائیوڈ جو برع بریکٹنا میں لگے ہوئے ہیں۔



میں عام ہوتے ہیں۔ زیر نظر پرنسب کی شاخوں کو ایک ایسے سورج کے آن رات کرنے میں استعمال کیا ہے جس کی مدد سے آپ کوئی بھی برقی آلہ آن رات کر سکتے ہیں۔

ڈوڈیل پر جو بھی روشنی پڑتی ہے۔ لوڈ میں لگے ہوئے آئر فورڈ آن ہو جاتا ہے۔ اس سرکٹ کو آپ کس مقاصد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کا انتخاب ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ فوڈیل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی جگہ روشنی سے محاس رزسٹر ال ڈی آر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس میں آئر سیکل کنڈوڈیٹریکٹ ڈائیوڈ کے ڈیوڈیٹ کرنٹ کا احتیاط اس کے کی پاور (وقت) پر ہے۔ جب آپ بطور لوڈ استعمال کریں گے۔ اس آلے کی کرنٹ اور ڈیوڈیٹ کے حساب سے اس میں آئر کا انتخاب کریں۔ سرکٹ کو پلاٹائی چھ تا بار دولت دی جاسکتی ہے۔

شمسی الارم

(عبدالجبار سلیمان)

اس کو ارض پر سورج کی شاہ میں مدلیوں سے پڑتی ہیں اور اجزاء رول کو مختلف اقسام کے خانہ سے پہنچا رہی ہیں۔ موجودہ ایکٹو سس دور میں ان سے جو کام کیا جا رہا ہے آج سے چند برس قبل اس کا تصور میں عمل تھا۔ اب سورج کی شاہیں معضی ستاروں کے برقی نظام میں کی گئی کر دار ادا کر رہی ہیں۔ پیشہ مالک میں غس کی گھر لگے ہوئے ہیں۔ لہذا درلودہ سس میں سورج کی شاہوں سے چلنے والے برقی پہلے پر کا پلب بخریات کئے جاسکتے ہیں۔ سورج کی شاہوں سے چلنے والے پانی گرم کرنے کے پیشہ بھی آج کل بڑے مالک

اجزاء	تفصیل
VR1	100 K اوہم پرنسب میٹر
R1	10 K اوہم پلب واٹ رزسٹر
TR1	2N3906 مینڈل ٹرانزسٹر
SCR	لوڈ میں سے ہونے کے لئے مطابق رشتہ رکھیں
LOAD	کوئی بھی برقی آلہ یا ریٹے جیسے چلانا مقصد ہے۔
SW	آن آف سورج
B	6V تا 12V ڈی سی پلاٹائی

OPTIMUM TECHNOLOGY PROGRAMMES SUCCESS

Today's computer technology is tomorrow's success.

Optimum Technology programmes success by **designing, implementing and monitoring large scale information systems** and training your staff in ready made Software computer operations, under professional expertise.

Our services do not end here, we also:

- Represent original computer equipment manufacturers.
- Provide computers maintenance service.
- Advise clients on best Software and pertinent Hardware peripherals.
- Offer an extensive range of peripherals; Printers, Lasers and Dot Matrix, Plotters, Digitizers, Hard Disk, Specialized CAD systems, etc.
- Assist clients for personal in-house computers.


Add new dimensions to your business.

Add Optimum Technology's name to your list of friends.



OPTIMUM TECHNOLOGY

808, UNI PLAZA, I.I. CHUNDRIGAR ROAD,
KARACHI, PAKISTAN. TELEPHONE: (021) 2419398



سیٹلائٹ ٹی وی

دنیا بھر کے ٹی وی پروگرام موصول کرنے کے لئے اپنا ذاتی ارتھ اسٹیشن بن کر
سیٹلائٹ ٹی وی پروگرام موصول کریں۔

اب ہر آدمی دنیا کے کسی بھی کونے سے سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کے ذریعے کوئی بھی پروگرام
موصول کر سکتا ہے۔

سیٹلائٹ سے نشر ہونے والے ٹی وی پروگرام موصول کرنے کے لئے دو طرح سے
ارتھ اسٹیشن بنایا جاسکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ سارے آلات خود بنائیں اور دوسرا طریقہ یہ
ہے کہ بنے بنائے آلات لے کر آپ اُن کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیں۔ ان صفحات میں آپ
کو دونوں طریقے، مکمل ہدایات کے ساتھ بتائے جائیں گے۔ آپ کو ہر مرحلے کے بارے میں یعنی
ڈش اینٹینا کے لئے جگہ کے انتخاب سے ٹوننگ تک مکمل تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔
سیٹلائٹ سے نشر ہونے والے بین الاقوامی پروگراموں کی تفصیل، مدار میں گھومنے
والے خلائی اسٹیشنوں کی تفصیل اور ان کی مدار میں جگہ اور اس موضوع سے متعلق تمام تفصیلات
آپ آئندہ ان ہی صفحات میں پڑھیں گے۔

نوٹ: پاکستان میں سیٹلائٹ سے پروگرام موصول کرنے کے لئے حکومت پاکستان
سے اجازت لینا ضروری ہے۔

SATELLITE TELEVISION SYSTEMS



A NEW APPROACH TO SATELLITE TV

DON'T BUY LESS SYSTEM THAN YOU WANT, OR MORE THAN YOU NEED. ONE PHONE CALL WILL INSURE THAT YOUR SATELLITE DOLLARS ARE WELL SPENT.

ALL TRIFLOW SYSTEMS ARE EXPANDABLE. START WITH THE "ADVENTURER" AND YOU CAN ADD COMPONENTS AS YOUR NEEDS CHANGE.

NO SYSTEM IS COMPLETE UNTIL YOU DECIDE IT IS.....

ADVENTURER:	10' fiberglass with pole polar mount, Avantek 100°K LNA, Gillaspie 7000A receiver, electronic scaler feed, 100' wire and instructions.	\$ 2875.00
STARGAZER:	The "ADVENTURER" plus East/West motor drive.	\$285.00
STATESMAN:	The "ADVENTURER" plus a programmable motor drive.	\$285.00
PERFORMER:	The "STATESMAN" with a stereo processor for all stereo formats.	\$275.00
EXECUTIVE:	The ultimate system with wireless remote control. Featuring a 10' fiberglass reflector, pole polar mount, IR remote, auto polarization of Avantek 100°K LNA, all stereo formats, programmable motor drive.	\$780.00
URBANA:	A true roof mountable system weighing only 160 pounds. With an Avantek 100°K LNA, Gillaspie 7000A receiver, scaler feed and rotator, East/West motor drive, 100' wire and instructions.	\$800.00

RELIABLE MICROWAVE TV ANTENNAS

3-1-1-0-0-0-0-0
Telecommunications Group
34db System Gain (per Greater)
Complete System (pictured) \$149.95
Down Converter/Polarizer Style
(Assembled & Tested) \$ 64.95
Power Supply (27V in 287-05-01)
(Assembled & Tested) \$ 59.95



1 YEAR WARRANTY

PETERSON ELECTRONICS

4508 Augsburg Blvd
Sacramento, CA 95841
(916) 486-9071

SPECIAL QUANTITY PRICING
Orders Wanted COD'S



میراثی ممالک میں سیٹلائٹ ٹی وی سے متعلق سامان فراہم کرنے والے دو اداروں کے اشتہار کا عکس

سیٹلائٹ ٹی وی

تعارف

ایکھ کر کوئی سیٹلائٹ سے ٹی وی کی نشریات کو وصول کی باتیں کرنا ہواستانی دیتا ہے۔ سیٹلائٹ سے ٹی وی نشریات کو وصول کرنا ممکن ہے۔ خطا استوا کے اوپر تقریباً ۵۵۰ کیلومیٹر بلندی پر مدار پر موجود کوئی سیٹلائٹ ٹی وی نشریات کرتے ہیں۔ ان نشریات کو موصول کر کے دنیا بھر کے ٹی وی پروگرام دیکھے جاسکتے ہیں۔

کیا آپ ٹی وی نشریات کو سیٹلائٹ سے وصول کرنے کے لئے اپنا موجودہ ٹی وی وسیعہ استعمال کر سکتے ہیں؟ — کیا نشریات کو موصول کرنے کے لئے کوئی مخصوص اجازت نامہ یا لائسنس دیکر ہوگا؟ — ان نشریات کی موصولی کے بندوبست پر کتنا خرچ آئے گا؟ یہ اور ان جیسے کئی دوسرے سوالات آپ کے اور ہر اس قاری کے ذہن میں ہوں گے جو سیٹلائٹ ٹی وی کے میدان میں داخل ہونا چاہتا ہے۔

سیٹلائٹ سے ٹی وی کی نشریات کو موصول کرنے کے لئے چند بنیادی آلات مثلاً ڈش اینٹینا، ایبل اینٹنہ اور انٹر ایبل ناظر اور ڈاؤن کنورٹر وغیرہ کا بندوبست کر کے زمین پر سیٹلائٹ نشریات کو موصول کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ تجرباتی طور پر یہ سیٹلائٹ ناظر لگائی چیغز پر نشریات کو موصول کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں یا گھر ٹی وی پر دنیا بھر کے پروگرام دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہوں، ٹی وی آر او TVRO زمین ٹی وی رسیور، ڈش اینٹنہ سیٹلائٹ آپ ہی کے لئے ہے۔ اس کے لئے کسی بہت بڑے پیچیدہ نظام اور آلات کی ضرورت نہیں۔

اگر آپ ایک طرف ملک سے چھوٹے چھوٹے پریچس اسبل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو یہ ٹی وی آر او اسٹیجی بنا کر آپ کے لئے کھلا دشوار نہیں ہوگا۔ یہ اسٹیجی عام طور پر ٹی وی کے مدے نصب کیے جاسکتے ہیں۔ مائیکس میں شامل کئے یا پیچیدہ اورنگز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تعصیب کی حد تک ایک ایئر ٹونڈم کے آلات کا ایک دوسرے سے جوڑنے کے عمل کے متعلق ہوتی ہے۔ یعنی اسپیکروں کو یہاں تک کہ جین ایپلی ٹرانسمیال ٹھیک رہے گا اور دیگر کراس بکڑ رکھنا مناسب ہے۔ اور ان تمام کا ایک دوسرے سے تاروں کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔

ٹی وی آر او اور اسٹیجی کی تعصیب بھی اس مثال سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ عام طور پر مارا کام ایک دن میں مکمل کیا جاسکتا ہے۔ اب مسئلہ لاگت کا موجودہ دور میں اس نظام کی لاگت دو تین ری جو پچھلے کچھ تھی۔ یہ بھی اُمید ہے کہ آئندہ اس قیمت میں مزید کمی ہوگی۔

یہاں ہم آپ کو یہ مشورہ ضرور دیں گے کہ آپ ٹی وی کی موصولی پرچناتجرا کی کتاب کا مطالعہ کریں اس سطور میں آپ کی خدمت میں ٹی وی نشریات کو موصولی کا محب بھیجے اور ان کو دوبارہ نشر کرنے کے بارے میں اختصار سے بیان کیا جائیگا۔ ہمارا مشورہ مندرجہ ذیل نقاط کے ارد گرد ہی رہے گا۔

اولہ۔ ذاتی نشریاتی سیٹلائٹ ٹی وی موصولی نظام میں کیا عوامل کو مدد دے سکتے ہیں۔
دوم۔ آلات کو کس طرح نصب کرنا ہے۔
سوم۔ سیٹلائٹس کی کس طرح نشانہ گیری کرنی ہے اور
چہارم۔ حفاظتی تدابیر۔
ٹی وی آر او اور اسٹیجی سے متعلقہ مسائل حل

والے اداروں کے تعاون سے اس موضوع کو ترتیب دیا گیا ہے۔ ان صفحات میں ٹی وی نشریات کو موصولی کے جدید ترین نہیں ہیں، کیونکہ مستقبل اداروں سے رابطہ قائم کرنے، ان کا جواب دینے اور تمام معلومات کو مرتب کرنے کا مرحلہ ایک طویل عرصہ پر محیط ہے نیز پاکستان میں کئی بت و طاقت کے دیگر مراعاتی رفاہی نہیں ہیں کہ ہم ان صفحات میں جدید ترین معلومات شامل کر سکتے۔ تاہم تمام متعلقہ اداروں کے نام دیتے ہیں کہ آپ کو بتانے میں آسکے گا کہ آپ ان سے خود رابطہ قائم کر کے جدید ترین معلومات حاصل کر سکیں۔

یہاں یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ مندرجہ بالا مطالب سے آپ یہ تاثر نہ کرنا کہ یہ ایک نیا دہائی کا نامہ والی معلومات اب متروک ہو چکی ہیں لہذا ان کا فائدہ نہیں۔ یہ بات بڑی گہری ہے۔ تمام بنیادی معلومات اور

دیگر تفصیلات قابل عمل اور دستیاب ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان صفحات میں مندرجہ کس خاص آئٹم کا تبادلہ ہو گیا ہو یا اس سے اچھا کارنیا ہو گیا ہو یا نئے سے فرق ہے۔ دیگر تفصیلات پر کئی قابل ذکر باتیں نہیں ہونے گئے۔ سوائے اس کے کہ اس کے آلائٹ کے تیار کرنا آپ کو بہت تادیب کے کہ یہ قابل و قابل نہیں اس سے اگلا داخل رہے اور آپ اس میں یہ اضافی خاکہ مصلحت کے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

اگر آپ تجارت کے شعبہ میں داخلہ چاہتے ہیں تو اس میں اضافہ کرنے کے لئے ٹی وی آر او اور اسٹیجی بنانا چاہتے ہیں یا اگر آپ صرف اچھے ٹی وی پروگرام دیکھنے کے خواہش ہیں، دونوں صورتوں میں ٹی وی آر او اور اسٹیجی کی تعصیب آپ کا اگلا انتخاب ہوگی۔

سیٹلائٹ براڈ کاسٹنگ

سوسے دو ہزار ہرٹس تک ہوتی ہے مگر فریکوئنسی کی
لہر زیادہ فریکوئنسی کی بہت کم فاصلہ طے کرتی
ہے چنانچہ اگر ان کی آواز کے ساتھ کراچی فریکوئنسی
کے سنگنز سے نہ ملایا جائے اور اس کو اسی طرح کوئی

ایسی ٹرانزیکٹر آؤٹ پٹ سے نشتر کر دیا جائے تو اس کا
نشتر فاصلہ بہت کم ہوگا۔ اگر آڈیو ایپل فائر کے
آؤٹ پٹ سے ملے والے حاضریہ ترقی سنگلز
کو کسی ترکیب سے بہت زیادہ فریکوئنسی کے
برقی سنگلز کے ساتھ ملا کر نشتر دیا جائے تو اس کا نشتر
فاصلہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ یہ کام ریڈیو انٹر
سٹرکچر نام سے کیا جاتا ہے۔

ریڈیو انٹر سٹرکچر میں بھی آڈیو ایپل فائر نام ہے
مگر اگر یوں کہا جائے کہ آڈیو ایپل فائر کا سلسلہ
ہوتا ہے جو سلسلہ دار ایک کے بعد ایک طور پر
جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مام طور
پر اگر ایک نشتر ایسیٹھی ایک ہزار واٹ کی قوت
کے سنگلز نشتر کر رہے تو اس کا ٹرانزیشن 50 ہلاٹ
کا آڈیو ایپل فائر استعمال کرتا ہے۔ یہ ایپل فائر
میں آؤٹ پٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کی آواز
عام طور پر ایک واٹ سے زیادہ نہیں ہوتی بلکہ اس
سے کم ہی ہوتی ہے۔ اب تصویر کیجئے کہ اس ایک
واٹ قوت کی آواز کو ایک ہزار واٹ کے ٹرانزیشن

براڈ کاسٹنگ نظام میں اس سے اگر مائکرو
تعلیل ترین مشار کی برقی کرنٹ کو ٹوک کرنا ہوتا ہے یعنی
اس کرنٹ کی افزائش یا کمائی کی کیوں کرنا ہوتا ہے یہ
کام آڈیو ایپل فائر سسٹم نام سے کیا جاتا ہے۔ آڈیو ایپل فائر
سے یہ کرنٹ جو بنیادی طور پر انسانی آواز کے برقی
سگنل ہیں (ریڈیو ٹرانزیشن کو پیج دی جاتی ہے۔ اگر اس
مرحلے پر ہم ایپل فائر کے آؤٹ پٹ میں ایک سپیکر
جوڑ دیں تو ہم کسی آواز دو بارہ کی سن سکیں گے۔ سپیکر
برقی سنگلز کو آواز کے سنگلز میں تبدیل کر دیتا ہے اس
کا عمل بنیادی طور پر مائیکروفون جیسا ہی ہے۔ یہ سنگلز
ترتیب میں لیکن مابین پر ہمیں انسانی آواز کے
ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس امر ہے کہ کوئی
ایسی ترکیب کی جائے کہ آواز کی معلومات کے حامل یہ
برقی سنگلز دور دراز تک بھیجے جا سکیں۔

ٹرانزیشن کا کام آڈیو ایپل فائر سے حاصل ہونے
والے آؤٹ پٹ سنگلز کو ریڈیو فریکوئنسی کے برقی سنگلز
سے ملا کر نشتر کر دینا ہے۔ انسانی آواز کی فریکوئنسی

ہم تمام میڈیا ریڈیو کا کاسٹنگ سوسے آگاہ
ہیں۔ ریڈیو براڈ کاسٹنگ، ایسیٹھی ریڈیو ایسیٹھی ٹیلی
ویژن ایسیٹھی پاکستان میں ابھی تک یہ سروس جاری
نہیں کی گئی، اور اس کیفیت کی دوسری نشتر جن
میں معلومات نشتر کئے اور ان کو موصول کرنے کے لئے
ریڈیو کی ہر سی استعمال کی جاتی ہیں۔ اس طرح کی سروسز
کی ضرورت نہیں۔

کوئی بھی ریڈیو یا نظام دو بنیادی حصوں پر
مشتمل ہوتا ہے۔ نشتر یا ایسیٹھی اور موصول یا ایسیٹھی۔
سیٹلائٹ اور اس سے متعلقہ آلات کا استعمال کرنے
کے لئے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ نشتر یا ایسیٹھی اور موصول
ایسیٹھی کے بارے میں تھوڑی سی بحث کریں۔

نشتر یا ایسیٹھی

نشتر یا ایسیٹھی کا مقصد یہ ہے کہ وہ معلومات
کو اکٹھا کر کے ایسے طریقے سے نشتر کرے کہ ایک تودہ
دور تک رسائی رکھتی ہوں دوسرا یہ کہ انسان کی قوت
سماعت اور بصارت کے قابل قبول اور قابل فہم
ہوں۔ آئیے ہم اپنے تفرقی ریڈیو ایسیٹھی کو بطور مثال
پیش کریں۔ شکل نمبر 1 میں انڈیا ریڈیو فون کی روشنی

ہے۔ مائیکروفون آواز کی توانائی کو برقی توانائی میں
تبدیل کر لیتا ہے۔ انسانی آواز کا مائیکرو سماعت توانائی کے
اجزے کی حرکت ہے۔ انسانی آواز کی فریکوئنسی اس
کا تارچھاؤ اور شدت معلومات کی حرکت کیلئے ہیں۔
یہ معلومات مائیکروفون کی ان پٹ پر موصول ہوتی ہیں
مائیکروفون کا ان پٹ مقرر ایک پمپ سے پمپ ہوتا ہے
جو تاحساس ہوتا ہے کہ آواز کی فریکوئنسی اور تار
چڑھاؤ کے مطابق ٹرنس ہوتا ہے۔ اس کے متعاض
کے باعث مائیکروفون کی گتے ہوتے دوسرے اجزا
انسانی آواز کی معلومات سے اپنی اپنی تغیرات میں برقی
کرنٹ پیدا کر کے کا باعث بنتے ہیں۔

قابل سماعت (آڈیو) توانائی



شکل نمبر 1: آواز کے برقی سے آواز کی توانائی مائیکروفون کے پردے کو متغیر کر
دیتا ہے جس کی حرکت کے باعث برقی توانائی برقی توانائی میں تبدیل ہو جاتی
ہے۔ یہ برقی توانائی انسانی آواز کے معنی مطابق ہوتی ہے۔

کے علاوہ سے نشر شدہ گنل کے سائٹ پر بھی دہرے دوم ہزار مربع میٹر کے پینے پر ہوں گے جب موصولی سائٹ پر یکسر پڑے گا کہ گنل کے گنل کے سائٹ پر پڑے گا جس کی وجہ سے گنل کے سائٹ سے پہلے مائیکروفون کے ذریعے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اگلے ہی آواز اور لہر اپنے پسیدہ پر پہنچے ہیں جو نشر شدہ کے مائیکروفون کے سامنے دولا گیا ہے۔

ریڈیائی لہر

اگرچہ نشریاتی اسٹیشن سے نشر شدہ والی ریڈیو فریکوئنسی لہریں مادیات تک کے عمل پر عملی اثر نہیں رکھتی تاہم ان لہروں کا جذبہ، مسدود اور انکسار خصوصیات ہے۔ انہیں سائٹ کے عمل میں ہیں۔ ریڈیائی لہر زمین کے سطح پر سفر کرتی ہیں اور زمین کی خضائی معدے سے نکلی کر خلا میں سفر کرتی ہیں۔ ان کی خصوصیات ہیں جو پورے ریڈیائی نظام کی مانیٹرنگ اور سٹورس۔

اسے ایم ریڈیو اسٹیشن کی نشر شدہ قوت کو گنل کے ذریعے انسانی لہر کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشر شدہ گنل زمین کے سطح پر ہی سفر کرتے ہیں۔ مائیکروفون، عام طور پر، سائیلر اور دوسری کاوشوں سے محروم ہے۔ تو یہ ساری کاوشیں اس گنل کی لہریں مداخلت کرتے ہیں اور اس کی قوت کو کمزور کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی کاوشوں اور مداخلتوں کو کمزور کرنے کے لیے جہازیں گنل کی انتہائی کم مقدار موصولی کے لیے مملکتی ہے۔ ایک ہزار ڈیٹا یا اس سے کم قوت کے لیے ایم ریڈیو اسٹیشن کی نشریاتی عام طور پر موصولی تک محدود رہتی ہیں۔ تاہم اس حد تک کہ تین میں چند گزیر حوالہ بھی کا فرما رہے ہیں۔

کسی ٹرانسمیٹر کی آؤٹ پٹ گزرتی ہوئی لہر کے گنل یا نہیں۔ اس امر کے تین میں فریکوئنسی یا کمپاس میں عامل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی لہر کا کاروبار اس ضمن میں نہایت اہم ہے۔ چونکہ روشنی لہر مشعل مواصلات کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے لہذا ایک ملک میں لہر کے لہر ریڈیو اسٹیشنوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔

لائن آف سائٹ براڈ کاسٹ


اسے ایم براڈ کاسٹ اسٹیشنوں کی محدود ریڈیو گنل کی نشریاتی قوت زیادہ تر گزرتی ہوئی لہر کے لیے محدود ہوتی ہے۔ کا جزوی طور پر براڈ کاسٹ کے لیے ایم براڈ کاسٹ براڈ کاسٹ ہوتا ہے۔ اس کی فریکوئنسی 88 میگا ہرٹز سے 80 میگا ہرٹز تک ہوتی ہے۔ کسی لہر ایم براڈ کاسٹ اسٹیشنوں کی فریکوئنسی کی نسبت ایم براڈ کاسٹ اسٹیشنوں کی فریکوئنسی سے زیادہ ہوتا ہے۔ فریکوئنسی کی حد کا اس قدر زیادہ ہونا ایم براڈ کاسٹ اسٹیشن کی نشریاتی قوت کو مداخلتوں سے لائن آف سائٹ تک محدود کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لائن آف سائٹ ہی دقت موصولی کا حجب موصولی اسٹیشن کا براڈ کاسٹ اسٹیشن کی نشریاتی قوت کو کمزور کرتا ہے۔ اگر گنل ایریز کے درمیان ایک خلیج یا جالے تو وہ ایک سیدھا خط ہے۔ یہ عمل شکل نمبر 1 کے خاکے سے واضح ہوگا۔

لائن آف سائٹ اسٹیشن کی نشریاتی عام طور پر خط مستقیم کی صورت میں ہوتی ہیں۔ اس صورت میں بھی پھیلاؤ کی اور پھیلنے والی اور دوسری رکاوٹیں گنل کو کمزور کرتی ہیں۔ لیکن کئی علاقوں میں موصولی بہت حد تک اور وضاحت کے ساتھ کی جاسکتی ہے۔ عام طور پر تمام ریڈیو اسٹیشن خط مستقیم میں نشریات کرتے ہیں یعنی ان کی نشر شدہ لہریں

ایک سیدھی سڑکی ہیں۔ لیکن خاص طور پر اس میں گنل کے ہرگز اور اس سے بلند فریکوئنسی کے گنل صرف خط مستقیم میں سفر کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت ان کے صفحات میں آجائے گی۔

جب ہم لائن آف سائٹ نشریات کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے ہمارے پاس بہت کم رہتے ہیں۔ شکل نمبر 2 ہماری زمین کو لے کر ہے اور یہ حقیقت ہم سب جانتے ہیں۔ شکل نمبر 3 ہماری زمین پر واقع دو اسٹیشن دکھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نشریاتی اسٹیشن ہے اور دوسرا موصولی اسٹیشن ہے۔ نشریاتی اسٹیشن سے آنے والے گنل زمین کی گولائی کے باعث موصولی اسٹیشن تک نہیں پہنچ سکتے۔ زمین کا اپنا خم لائن آف سائٹ مواصلات کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ صورت اس وقت پیش آتی ہے جب نشریاتی اور موصولی اسٹیشن زیادہ فاصلے پر ہوں اور زمین کی گولائی کے باعث دونوں اسٹیشنوں کے ایریز اس گولائی کے نیچے آجاتے ہوں۔ ایسا صورت حال میں نشریاتی گنل کو زمین موصولی ایریز تک نہیں پہنچ سکتے۔


اس مشکل کا ایک حل تو یہ ہے کہ زمین کی گولائی کے لیے مقام پر جہاں سے دونوں نشریاتی اسٹیشن اسٹیشن لگائے گئے ہوں ایک ایسا ریفریکٹو لگا دیا



شکل نمبر 1: لائن آف سائٹ براڈ کاسٹ نظام میں موصولی اسٹیشن، نشریاتی اسٹیشن کی براڈ کاسٹ سیدھی دلتے ہوئے ضروری ہے۔

ہے جو زمین کی بالائی فضائیں قدرت نے پیدا کی ہے۔
نشر شدہ شکل اس تہہ سے نکلتے ہیں اور دوبارہ
زمین کی طرف منکس ہو جاتے ہیں۔ زمین پر واپس
آتے ہوئے یہ نشری اسٹیشن سے ہزاروں میل دور
ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ کئی فاصلے کٹتے ہیں اس
کا انحصار انٹرنیٹ واسطے استعمال ہونے والے ایریل کی
نوعیت، طوائف، کئی فریکوئنسی اور ایکٹو سیٹریس
حالت پر ہوتا ہے۔

بتائی گئی فریکوئنسی کی بالائی حد میں زیادہ
فریکوئنسی، چونکہ فریکوئنسی کے گنل آئینہ سٹریٹو کا
کر زمین پر آتے ہیں جہاں سے یہ دوبارہ منکس ہو
کر ایکٹو سیٹریس سے جانکوائے ہیں۔ وہاں سے پھر
منکس ہو کر زمین پر آتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہتا
ہے حتیٰ کہ گنل پوری دنیا کا پیکر کیلئے تیار اس
عمل کا خاکہ شکل نمبر ۵ میں واضح ہے۔ اس طرح کی
نشریات سے انجیور ریڈیو اسٹیشن کے ایک حرکت
کو اکثر واسطہ ملتا ہے اور وہ ہزاروں میل دور دنیا
کے دوسرے کونے پر بھیجے ہوئے انجیور ریڈیو اسٹیشن
کے ایک کے نشر کردہ شکل وصول کرتا رہتا ہے۔ جوں
جوں نشری فریکوئنسی میں اضافہ ہوتا ہے لان آف
سائٹ کا اصول بنیادی عامل کی حیثیت اختیار کرنا
چلا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ایکٹو سیٹریس ترجیحیت
اوپر فریکوئنسی کے گنل و منکس نہیں کر سکتی۔ اس
کی وجہ سے ایکٹو سیٹریس کی مداخلت ہے جس سے بلند
فریکوئنسی کی کچھ آہریں اس پر اگر روانہ ہیں اور خلا




اسکائی ویلیو مواصلات

اسے ایم اے ایف ایم براڈ کاسٹ سسٹم بھی کہتے ہیں
درمیانی فریکوئنسی کوئی اہم خدمات کے لئے استعمال
کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پوسٹ، واپٹا اور دیگر
ادارے، ریڈیو انجیور اسٹیشن وغیرہ میں اور
نہیں میگ ہٹز کے درمیان کی فریکوئنسی پر مواصلات
گلز ہٹز اور اسکاٹی ویلیو کے ذریعے ہوتی ہیں۔
شکل نمبر ۵: اسکائی ویلیو مواصلات کا ایک خاکہ
پیش کیا گیا ہے۔ اگر نشریاتی جہاں میں ریڈیو کا ذکر کیا
گیا تھا تو زمین میں لائیں۔ اسکائی ویلیو مواصلات پر بھی
وہی طریقہ استعمال ہوتا ہے لیکن اس مرتبہ ریڈیو سٹریٹ
کا فرض ایک قدرتی ذریعے کے باعث ادا ہوتا ہے
جس کو ایکٹو سیٹریس کہتے ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کی تہہ

جائے جو نشر شدہ سگنل کو منکس کر کے معمولی ایریل
تک پہنچائے۔ شکل نمبر ۶ میں اس عمل کی وضاحت
موجود ہے۔ یہ ریڈیو نشری اور معمولی ایریل کی
لائن آف سائٹ میں ہوتا ہے۔ اس طرح نشری
اسٹیشن کے گنل اس ریڈیو سے نکلتے ہیں اور
موصولی اسٹیشن کی طرف منکس ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ
اس نوعیت کی تنصیبات کافی گراں ہوتی ہیں لیکن
مائیکرو ویلیو مواصلات کے لئے عام استعمال کی جاتی
ہیں۔ اس طرح کے نظام میں ریڈیو کو معمولی اور
نشری ایریل سے ہم آہنگ کرنے کا عمل انتہائی مشکل
اور پیچیدہ ہوتا ہے۔

اس کا ایک اور متبادل طریقہ بھی ہے جس
طریقے میں نشری اور معمولی اسٹیشنوں کے درمیان
ایک اور اسٹیشن نصب کیا جاتا ہے۔ یہ اسٹیشن نشری
سگنل کو موصول کرتا ہے اور ان کا فرائض کے
موصول اسٹیشن کی طرف بھیجتا ہے۔ یہ عمل شکل نمبر ۷
میں دکھایا گیا ہے۔ جب نشری اسٹیشن کا گنل اس
درمیانی اسٹیشن سے ایریل سے نکلتا ہے تو یہ ایریل
ان اشاروں یا سگنل کو ٹرانسمیوٹ ان پٹ تک پہنچاتا
دیتا ہے۔ یہ ٹرانسمیوٹ ان سگنل کو دوبارہ نشر کر کے
آخری موصولی اسٹیشن تک پہنچاتا دیتا ہے۔ یہ طریقہ
ریڈیو کے ذریعے سے زیادہ گراں ہے لیکن اس
طرح موصولی اسٹیشن تک پہنچنے والا گنل قوت اور
میدار میں بہت بہتر ہوتا ہے۔



میں گم ہو جاتی ہیں۔ ان لہروں کو خلائی لہریں یا آپٹیں دینا نہ سکتے ہیں اور یہاں سے ہمارا اصل موضوع شروع ہوتا ہے۔




خلائی مواصلات

بہت چھوٹی لہریں جو آبی فریکوئنسی کی ہوتی ہیں آئینو سفیر سے گزر کر خلائی دستوں میں گم ہو جاتی ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گم ہو جاتی ہیں۔ البتہ اگر کسی چیز سے یہ ٹکرا جائیں تو واپس آ سکتی ہیں۔ شبانہ ثاقب ان لہروں کے انکسار کا باعث بن سکتے ہیں یا پھر چاند پر ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ ریڈیو پر سڑاؤ کے لئے مومن ہاؤس کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اس میں اظہار آبی فریکوئنسی کی لہریں زمین سے ٹرانسمیٹ یا انشائی جاتی ہیں جو چاند سے ٹکرا کر زمین پر واپس آ جاتی ہیں۔ اس طرح چاند کو ایک ریفلیکٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

مدار میں گھومتے ہوئے سیٹلائٹ میں چاند کی طرح ریفلیکٹر کا کام دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں سطح میں کسی چاند کو بطور ریفلیکٹر استعمال کرنے کی نسبت بہت کم ہنگام کی ضرورت ہے۔ اس طرح نشر و پراپیگیشن کو کمزور کر دیا جائے گا۔ اس کی نسبت بہت کم فاصلے پر کیا جاسکے گا۔ شکل نمبر ۱ میں ایک غیر فعال

PASSIVE ریفلیکٹر نظام دکھایا گیا ہے۔ وہ سطح جو عام حالات میں آئینو سفیر سے گزر کر خلا میں گم ہو جاتی ہیں۔ وہ ممکن اس ساکن سیٹلائٹ سے ٹکرا کر دوبارہ زمین کی طرف منعکس ہو جاتے ہیں۔ جن کو زمینی موصولی اسٹیشن موصول کر لیتا ہے۔


یہ بھی لائن آف سائٹ نظام ہے جس میں سیٹلائٹ کا نشر و پراپیگیشن براہ راست زمینی ہوتا ضروری ہے۔ مدار کی بلندی کے باعث زمین پر کسی نظام پر درست لائن آف سائٹ کی ذیل آ سکتے ہیں۔ سیٹلائٹ کے بغیر زمین سے نشر ہونے والے سطح خلا میں چلے جاتے ہیں اور کسی واپس نہیں آتے۔ غیر فعال سیٹلائٹ کے استعمال میں بھی کسی



سینٹاٹ ٹی وی

کہ دیا جاتا ہے۔ زمین سے نفیر کرنے والے سنگل کی بہت زیادہ قوت کے باوجود جب یہ سنگل ٹھیک ٹھیک سے دوبارہ نفیر ہو کر زمین پر آتے ہیں تو اس کی قوت بے حد کم ہوجاتی ہے۔ سید ٹیڈ ٹیڈ کا ٹرانسفیرنگ کی قوت والا سنگل نفیر کرتا ہے۔ لیکن ذرا خالصہ کی کلمات کے باعث زمین تک آتے آتے سنگل کافی کمزور ہوجاتا ہے۔

مہی کو نذر گنن مامارو مطلوب سے کھیلنے پر مجبور ہے جسے
 ہر مہی نے ہی وی کر لو اٹھا کر دوسرے دوبارہ اپنے
 اپنی سیٹ پر روکنا ہے۔ نر کی کشش سے بیٹا دریا
 کو راڈ کا شنگ کے یہ گنن طاقتور ٹرائس کے کیلئے
 براہ راست سیٹلائٹ کو جگہ جگہ ہیں۔ ایسے
 انشورڈوں کے ان ٹیکارے سیٹلائٹ کی طرف
 ڈوبے۔ ان کی نشانی فریڈیٹیو چیو کے ہڈی کے
 کجک ہوتی ہے۔ سیٹلائٹ ٹرائس کی فریڈیٹیو
 نقل ہوتا ہے ٹرائس کی ہڈی پر ایسے ٹرائس پر سید
 کیے۔ جسے جو ایک دوسرے سے براہ راست منسلک
 ہوں۔ ریسپر سے ڈی بجک شدہ معلومات کو براہ
 معیت ٹرائس میں فریڈیٹیو اچانے اور اس کا
 فریڈیٹیو آئن میں مشق نشانی کے این ٹیپے کی طرف
 معلومات کو نذر کرتا ہے۔ ایک سیٹلائٹ میں
 ہر ٹرائس کی ہڈی پر ہر ٹرائس پر ایک




دیکھا دیا گیا ہے۔ شکل سے ظاہر ہے کہ اس طرح کے عدالتی سیٹلائٹ کا عمل زنجیر طویل تر سیدھے فیصلے کی بجائے معاملات کو رکھتا ہے۔


زمین سے ہندو قوت کے طریقہ کار میں یہ بھی ممکن نہیں کیا جاسکتا ہے جس کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسیکو ویلر پیشین گوئی میں گن خضامی سفر کرتا ہوا عملی سیٹلائٹ کے ریسورسز تک پہنچتا ہے۔ ریسورسز کی اوپریٹنگ پرواز راست سیٹلائٹ میں نصب انٹرنیشنل فریڈم کے زمین پر کروایا جاتا ہے۔ یہاں سے گن جو پہلے گن کی مدد سے زمین کے علاقوں میں حملے دوبارہ زمین کی طرف آکر

انعامِ ملامت ہوئے۔ ڈاکٹر علی حسینی سیڈی ایٹ نمک
 چھیننے چھیننے مگن کل کمزور ہوتا ہے اور پھر
 میٹاڈائٹس سے منکس ہو کر زین نمک آتے آتے
 اس کی قوت میں مزید کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس
 انعام میں یہ صدمات قرار دینا اس کی ضرورت ہوتی
 ہے کہ اگر ان طریقہ قیام کے لئے کسی باوجود مگن
 کی اس قوت، بفرار رہے کہ اسے آسانی سے وصول
 کیا جاسکے۔

محرم حضرت صحت میں نشی اور مریض میں نشی
کے درمیان فرق کیلئے استعمال اور اس کے متعلق
چند گفتگو کی جا چکی ہے۔ (شکل نمبر ۱) اس
طرح کے رنگ کے باعث پیدائشی دالے
انفصاف کو دور کرنے کے لئے دونوں کیشینز
کے مابین ایک ٹرانسپورٹر اور سیورگ دیا جاتا ہے
جس پر پہلے دھنک ڈالی جا چکی ہے (شکل نمبر ۲)
خللی مواصلات کے لئے بھی بالکل نئی طریقہ
استعمال کا سامنا ہے۔

ابھی ہم نے جن انسکسٹیوٹس پر عامل ریٹلائٹ کا ذکر کیا ہے۔ اس کو غیر عامل کوئی غیر ریٹلائٹ کہتے ہیں۔ یہ غیر ریٹلائٹ کے معائنہ رکھتا ہے۔ البتہ ریٹلائٹ جو ریٹرائیٹ اور ریٹرائیڈ پر مشتمل ریٹلائٹ کی طرح ہوتا ہے۔ عامل (ACTIVE) کہلاتا ہے۔ اس طرح کے ریٹلائٹ کے عمل کرنے کا اصول شکل نمبر 10





شکل نمبر 11- زمین سے آنے والے سگنل جن فریکوئنسی پر آتے ہیں واپس جانے والے سگنل اس سے مختلف فریکوئنسی پر جھپٹے ہیں۔

مندرجہ بالا میں بہت سی چیزیں آپ کے لئے نئی ہوں گی اور ان کی وجہ سے آپ کے ذہن میں کئی سوال پیدا ہو گئے ہوں گے۔ اگلی قسط میں درجہ بالا ان امور پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی اور آپ کے کئی سوالوں کا جواب ان ہی سوجھ دھوکے۔

اگرچہ ہماری یہ زمینی سٹیشن میں موجود سیٹلائٹس کو ڈھول دیے کے اخراجات کر کے کی جتنی چیزیں کچھ ہیں تاہم سوائے ان کی جگہ کی معلومات کے ہم ان پر زیادہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ آئندہ یہ ان تمام سیٹلائٹس کے مقامات کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ البتہ جتنی کچھ ہمیں اپنے زمین پر سیٹلائٹس اور ان کے مشعلات آلات پر دستی ہونے والی اتنی کچھ ذرات خود سیٹلائٹس پر دینے کی ضرورت نہیں۔ درحقیقت ہمارا اپنا زمینی موصولی نظام جس میں ہمیں دلچسپی ہے، ہماری بہت زیادہ کچھ چاہتا ہے۔

یہاں تک آپ نے سیٹلائٹ نظام کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ درحقیقت یہ معلومات مکمل نہیں ہیں تاہم ہمیں آگے بڑھنے کے لئے یہ کامیاب سارا صرف ضرور کار تھا۔

میں اس عمل کو واضح کیا گیا ہے۔ ہمیں اپنے موصولی اسٹیشن کے اینٹینے کو یہی فریکوئنسی موصول کرنے کے لئے سیٹ کرنا ہوگا۔ اب تک کی معلومات کی روشنی میں ہمیں معلوم ہے کہ آخر کار ہمیں جو سگنل موصول ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کوئی کارفرما ہیں۔

- 1- سیٹلائٹ کی طرف سگنل کو کچھ لگے ہرگز نہ نشر کیا جاتا ہے۔
- 2- سیٹلائٹ میں اس سگنل کو ڈی مڈف اور پھر ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے۔
- 3- سیٹلائٹ کے اینٹینا زمینی اینٹینا کی لائی آف سائٹ میں ہوتے ہیں۔
- 4- طویل راہ سے کچھ سگنل کو روک دیا جائے
- 5- موصولی اینٹینا میں زیادہ کامین زیادہ ہو جائے
- 6- اینٹینا کا درجہ حرارت، شور
- 7- اونٹنزا اپنی ٹرانسکارڈر حرارت، ٹائمر اور گین۔
- 8- ریسپورس منسک سکیل میں سگنل کا مینیا
- 9- ریسپورس میں ٹائمر کی شرح۔


اگلے قسط میں ذائقہ اچھا اسٹیشن کے موضوع پر سیٹلائٹ ریسپورس اور مینیا کے بارے میں ریسپورس اور مینیا کے سگنل کے لئے اور پہلے قسط کے بعد آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہونے والے سوالات کے جواب دیئے جائیں گے۔

آگے کی وی چینل کا نامزد ہوتا ہے۔ ان چینل کو کم و بیش اسی طرح منتخب کیا جاسکتا ہے جس طرح ہم گھر پر ٹی وی سیٹ پر مختلف چینل راگڑنے کے زیادہ اسٹیشنوں کے پروگرام آپس میں منتخب کرتے ہیں۔

سیٹلائٹ جسامت میں چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی تشکیل میں جہاں تک ممکن ہوتا ہے جگہ جگہ کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے مختلف چینل پر پروگرام موصول اور نشر کرنے کے لئے سیٹلائٹ میں ایک ایک اینٹینا ہوتا ہے۔ ہر ایک باری چینل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لئے فرق کریں کہ سیٹلائٹ کا موصولی اینٹینا ایک ہے اور وہ دو چینل کے پروگرام موصول کر کے زمین کی طرف نشر کرتا ہے۔ دو چینل کی صورت میں سیٹلائٹ ایک موصولی چینل کے لئے اینٹینا استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد اسے ہی وقفے کے لئے بند کر دیا جاتا ہے۔ اس دوران (جب سیٹلائٹ بند ہے) چینل ب سوئیچ کر دئے گئے اس اینٹینا میں استعمال کرتا ہے اور پھر بند ہوجاتا ہے۔ اس طرح باری باری دونوں چینل ایک ہی اینٹینا کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کی تعداد پر موصول کرنے پر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کتنے لینے وقفے کے لئے کوئی تصویر لگ لگ کر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھ ایک سیکنڈ کے سواوہیں سمجھ نہیں سکتی ہے۔ یا اس کس کا اثر آکھ میں سمجھ رہے ہیں۔ پتا چھوڑتے تھیل وقل کو عموماً نہیں کرتی اور ہمیں تصویر مسئل اور ٹھیک نظر آتی ہے۔

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ زمینی اسٹیشن سے بہت فاصلہ پر انٹینا کے ذریعے سگنل نشر کیا جاتا ہے۔ ہرگز فریکوئنسی پر نشر کرتے ہیں۔ سیور

ان کو موصول کر کے ان میں ڈی اور ڈی موصولی کو تلاش کرتا ہے اور پھر ان معلومات کو ڈی موصولی میں دے دیتا ہے۔ ڈی موصولی معلومات کو دوبارہ فائبر سگنل جن کی فریکوئنسی پارک لگے ہرگز ہوتی ہے، کی صورت میں زمین کی طرف نشر کر دیا جائے۔ شکل نمبر 12




کم از کم ان پٹ ویلج ۵ وولٹ اور آؤٹ پٹ اسپیئر کے لئے 50 وی ڈی ریلٹ

نہیں نظر آئی سی اس مشدد کے لئے بہت مناسب ہے۔ اس آئی سی کا پہلا ٹرانزسٹران میں سرکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح کے سرکٹ میں کم ان پٹ امپڈنس اور زیادہ آؤٹ پٹ امپڈنس حاصل ہوتی ہے۔ نیز اس طرح جوڑے کے سرکٹ کا گین بڑھ جاتا ہے چونکہ فلی فون لائن میں آواز کے اشاروں کے ساتھ دوسرے برقی مداخلتیں اشارے میں ہوتے ہیں چنانچہ پہلے ٹرانزسٹر سے آئے ہوئے گنڈ کو ان پاس فیلٹر سے گزرا گیا ہے۔ اس فیلٹر کی وجہ سے گنڈوں کو ٹرانزسٹر میں بہتری

کو وصول کر کے اس کو اپنی فائر سے منسلک کر دیا جائے • اس طرح ایک تو فلی فون کے ٹھکانے سے ملتی ہے دوسری فون لائن کی طرف سے فلی فون لائن میں نہ ہونے کوئی گنڈوں کو مانع ہے۔ دوسرا یہ کہ اس طرح میں فلی فون لائن چند سیکنڈ میں استعمال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح میں ایک معمولی سامعین سے کیرٹی فون پک اپ کو اس سے حاصل ہونے والے خفیف سے گنڈوں کو اپنی فانی کرنے کے لئے اونچے گین کے اپیل فائر کی ضرورت پڑتی ہے۔

ٹیل فون اپیل فائر

ٹیل فون اپیل فائر یا آلے پر جوشیل فون کی آواز کو بڑھا کر ایک چھوٹے سے اسپیکر کو چلائے کے قابل بناتا ہے تاکہ ٹیل فون پر ہونے والی گنڈوں چنڈ آؤٹ سن سکیں۔ اس کا ایک عام طریقہ یہ ہے کہ ٹیل فون پک اپ کو آل کے ذریعے ٹیل فون کے سائڈ لگے ہونے والا ہے اس اجزاء سے مراد ہونے والے فائلوں



پٹ اس سرکٹ میں دو سرکٹیں جو پہلی واٹ کے درمیان پہلی ٹیبل کی ایک کاپ کو الٹی میں ایک طرف رینج ایک خاصہ سونامی ہے۔ جب اس کو کسی دوسری طرح پر رکھ دیتے ہیں تو یہ خود بخود چپک جاتا ہے۔ چنانچہ اس پر آپ کو اس کی کٹھنیں فون کے ارد گرد ریسرور کے ساتھ مختلف مقامات پر لگا کر دیکھ لیں کہ کیا وہ بلند واضح اور صاف آواز کس حصے سے آتی ہے اور پھر اس کو دہیں چپکادیں۔

کاسن ایڈیٹر ایپلی فائر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ سرکٹ میں 4C4 آر لیت فیلٹر کی طرح ہے جو کہ تمام آر لیت گیلنڈ کو دور کرتا ہے۔ دوسرا فائر ٹر بھی کاسن ایڈیٹر ایپلی فائر کے طور پر استعمال کیا گیا لیکن اس کا دو ٹریجنز کافی کم ہے کہ یہ کاسن ایڈیٹر ٹر R6 کے ذریعے اس فائر ٹر کو قطعی فیڈ بیک دی گئی ہے اگر ضرورت محسوس کریں تو اس ریزسٹر کی قدر کو کم کر کے گین میں اضافہ حاصل کریں لیکن گین کو اتنا زیادہ بھی نہ کریں کہ آخری دھڑا اور لوڈ ہو کر ہماری اور بے حد خراب میٹار کی آواز بنے گا۔ دوسرے فائر ٹر کی آڈٹ پٹ کو باور ایپلی فائر سے ایک کپیسٹر کے ذریعے منسلک کیا

اس فائر ٹر کے کھڑک اور بیس کے درمیان ایک کپیسٹر 9C9 لگا یا گیا ہے۔ اس سے آواز کے ساتھ کٹنے والی سرسراہٹ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کیونکہ یہاں پر ایک کپیسٹر کسی حد تک فوایس فیلڈ کا کام کر رہا ہے۔ تیسرے فائر ٹر کی آڈٹ پٹ کو باور ایپلی فائر کے ان پٹ سے ملایا گیا ہے۔ یہ باور ایپلی فائر کلاس بی نوعیت کا ہے۔ آٹھ ایم کے اسپیکر میں اس کی آڈٹ

پر ملا جو جاتی ہے۔ اور خاص طور پر اس طرح مگر بطور پہلی کی دہر "دفتر" کا شور دینا چاہیے۔ اس فائر کی کٹ آف فریکوئنسی تین سو ہرٹز ہے۔ یہ آئی سی اس فیلڈ دوسرے فائر ٹر اور اس کے متعلقہ فیلڈ پر ملتا ہے۔ دوسرے فائر ٹر سے آنے والے گیلنڈ کو دایم کڑھول کے لئے تیسرے فائر ٹر کی ان پٹ پر ملایا گیا ہے۔ یہ فائر ٹر کلاس بی پر سرکٹ میں جوڑا گیا ہے


انٹرکام

اور آڈٹ پٹ سے جوڑنے کا بندوبست کر کے اسے بطور انٹرکام استعمال کیا گیا ہے۔

اسپیکر کے بطور مائیکرو فون استعمال کرنے سے اگرچہ عمدہ دیر سے کی آواز حاصل نہیں ہوتی۔ نہ ہی اس کا فریکوئنسی ریسپانس اتنا عمدہ ہے تاہم آواز کا میٹار اتنا گراہی نہیں کر لیتے والے کی آواز سمجھ میں نہ آسکے۔

انٹرکام کے اس سرکٹ میں آئی سی کے فائر ٹر کے برعکس دو فائر ٹر استعمال کیے گئے ہیں۔ تیسرا فائر ٹر بالکل نئے انٹرکام کو دیا گیا ہے اور اس کے ٹرمینل کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ دو میں سے پہلا فائر ٹر ان پٹ میں ایچ کے

انٹرکام کا یہ سرکٹ بھی نہایت آئی سی پر مشتمل ہے۔ یہاں پہلے سے ایچ کے گین کے پری ایپلی فائر کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ پری ایپلی فائر خود اس کے اندر موجود دو فائر ٹرول کے مدد سے ٹیکنک دیا گیا ہے اس پری ایپلی فائر کی آڈٹ پٹ چھوٹے سے باور ایپلی فائر کو مپا کی گئی ہے جو اس آئی سی میں موجود ہے۔ اس کی ان پٹ اور آڈٹ پٹ دونوں اپنے آپ میں ایک اسپیکرول سے منسلک ہیں جن میں ایک سوئچ کے ذریعے باری باری ان پٹ



گیا ہے۔ یہاں پر پاور سیپلی فائرسٹ 40 ولٹی واٹ آؤٹ پٹ (64 اہم کے اسپیکر میں) فراہم کرتا ہے۔ پری امپلی فائر اور سیپلی کے درمیان 7 کوپلر رڈی کیپنگ کیپسٹر استعمال کیا گیا ہے۔

بی جی الارم


انٹرکام کا سرکٹ بذات خود 2-wire کو کال کر کے بی جی الارم کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے چونکہ بی جی الارم چھپتے پچھتے جگہ کے جاننے اور فٹ کے خبر دینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہدف آن کو نشانہ دہی ہو تا ہے۔ اس کے لئے بی جی کے بجائے نو وولٹ کی سیپلی مقرر کر کے اس کے ساتھ جرنل میں پاور سیپلی فائرنگس کی نوعیت کا ہے۔ یہ امپلی فائرنگس کی موجودگی میں کافی کرنٹ خرچ کرتا ہے لہذا نو وولٹ پری امپلر

سرکٹ آن حالت میں چمک کر ڈی ان پٹ سگنل موجود نہ ہونے کی اطلاع دے گا۔ کرنٹ خرچ کر کے پچھتے نو وولٹ بی جی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ تاہم اگر کرنٹ کام کو طویل وقوں کے لئے استعمال کرنا مقصود ہو

میل جو ڈکرا استعمال کرنے سے خرچ کا کافی بڑھ جائے گا اگر آپ بین سیپلی کو استعمال نہ کرنا چاہیں تو دوسری چاروں جہتوں کے لئے میل استعمال کریں۔ بی جی الارم کا سرکٹ فیملی میں دیا گیا ہے بی جی الارم کے علاوہ اس سرکٹ کو دیگر کئی مقاصد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک یا دو ٹرانزیسٹرز یا ٹرانزیسٹرز کے بیچوں کو ان کی آڈیو کو ایک سپیکر پر سننے کے لئے سرکٹ کا ترمیم کرنا ہو گا۔ پہلا اسپیکر تاکہ اس کی گنجائش کی آؤٹ پٹ لگے دیں اب یہ آپ کا طریقہ بن جائے گا۔ اس طرح باقی بی جی کے لئے سگنل طریقہ کام استعمال کے بارے میں سوچیں۔

تو پھر نو وولٹ کی پاور سیپلی یا کرنٹ سیپلی کے ذریعے سیپلی مپا کریں کیونکہ پوری آؤٹ پٹ کرنٹ کا خرچ بہت بڑھ جائے گا۔

بھن اسی سرکٹ سے لیا جاسکتا ہے۔ آڈیو آلات کی مختلف اسپیکر میں سگنل کی موجودگی یا غیر موجودگی معلوم کر کے خراب امپلی فائر کا آسانی سے پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس نوعیت کے چھپتے امپلی فائر آپ اپنے بی جی بات کے لئے بے شمار مقاصد میں استعمال کر سکتے ہیں لہذا اسے صرف انٹرکام بل جی بی الارم ہی نہ سمجھیں جان ہاں آپ کو ایک چھپتے امپلی فائرنگ ٹرانزیسٹر ہوگی۔ یہ دواں آپ کام آئے گا۔ کوئی بھی پروجیکٹ ایک سے زیادہ مقاصد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے اس کا اختصار آپ کی ذات، سمجھ بوجھ اور ضرورت پر ہوگا۔ سرکٹ کو مکمل طور پر تیار کر دیں اور اس کے پتے




ہے۔ اس کی یہ خوبی اس کو کاربن اور دوسری گزٹروں میں استعمال کرنے کے قابل بناتی ہے۔ آؤٹ پٹ میں آڈیو امپلی فائر کا اسپیکر لگا دیا جائے۔ مائع کو تیار کر کے چمک کریں۔ اب یہ بہت سے کاموں میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر گزٹروں میں، بارہ وولٹ کے دیگر سائیکلون میں، برنگل الارم کے طور پر وغیرہ۔

آئی سی کے سرکٹ امپلی فائر کو اس کی افزائش کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ مٹی وائبرٹس کے ساتھ ایک پرنٹسٹر امپلی فائر لگا دیا گیا ہے۔ اس کی مدد سے فریکوئنسی کا تین کیا جاسکتا ہے جبکہ دوسرا پرنٹسٹر امپلی فائر پٹ میں حاصل ہونے والی آڈیو کیڈوں کو متدین کرنے کے لئے ہے۔ سرکٹ کو بارہ وولٹ کی پاور سیپلی پر استعمال کے لئے ڈیزائن کیا گیا

سائرن


چونکہ اس آئی سی کے تینوں ٹرانزیسٹروں کو اپنی مرضی کے مطابق الگ الگ استعمال کیا جاسکتا ہے لہذا اس کی یہ خصوصیت یہاں پر استعمال کی گئی ہے۔ پہلے دو ٹرانزیسٹر ایک مٹی وائبرٹس کے طور پر استعمال کر کے اس کے ٹرانزیسٹر حاصل کی گئی ہے اور



کم آؤٹ پٹ ایک رزسٹر کے راستے دی گئی ہے تاکہ میٹرفون اور لوڈ نہ ہل سکے۔ انٹرکام کے سرکٹ کی طرح یہاں بھی صرف دو ٹرانزسٹر استعمال کئے گئے ہیں۔ پہلا ٹرانزسٹر کا مین امپلیفائر میں استعمال کیا گیا ہے اور دوسرا ٹرانزسٹر فوٹو ایکٹو کپلے ہے پہلے ٹرانزسٹر کے امپٹر سے R3 منسلک ہے یعنی ZOBEL نیٹ ورک کہلاتا ہے۔

گٹار پکٹ اپ کی فائبر

بنیادی طور پر یہ سرکٹ بھی ایپلی فائبر ہی ہے لیکن یہاں پر نیٹا کم ہیرونی پکٹ اپ کے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس آؤٹ پٹ میں آپیکر کے ملاوے میٹرفون جوڑنے کا بندوبست بھی دکھا گیا ہے۔ میٹرفون کو



commodore

Pakistan's largest selling computer

an ultimate answer to all your computer needs!




Commodore PC-40

80286 - 10 MHZ Fully IBM PC AT
Compatible for your Engineering, CAD,
CAM, Application, Networking, Desktop
Publishing and all your business needs.

PC-10 III Fully IBM PC XT Compatible Computer

8088-1, 10 MHZ for word processing,
database, spreadsheet, accounting,
inventory, payroll, networking,
desktop publishing and
all your engineering needs.



AMIGA 2000

the most powerful and creative
super micro-68000 motorolla based
Unmatched in colour, graphics,
animation, sound and music;
runs IBM programs also

The commodore combination is unbeatable

For further details contact your nearest dealer or call:

Alrashid Microcomputers (Pvt) Limited

Empire Square, Jamal-ud-Din Afghani Road (TV Station Road)

Off: Shaheed-e-Millat Road, Karachi (Pakistan)

Phones: 42728-79 Telex: 28062 AMCL PK

آئی بی ایم کمپیوٹر کا

ڈسک آپریٹنگ سسٹم

قسط نمبر 1

محمّد بشیر



نلائے ڈسک کے تصویر۔ یہ $\frac{5}{8}$ انچ کے ڈسک ہے۔

کمپیوٹر کا آپریٹنگ سسٹم

سے جاننا، معلومات کو محفوظ (SAVE) کرنا اور
اگر چاہے ہی محفوظ کر لیں تو انہیں میموری
میں واپس (RETRIEVE) لانا وغیرہ بتلانے
ہوتے ہیں تاکہ کمپیوٹر اپنا نظام عمل کاری یا آپریٹنگ
سسٹم (OPERATING SYSTEM) کا کام کر سکے اور پھر اس آپریٹنگ سسٹم کے مطابق
دینے والے احکامات کو سمجھ لائے۔

کمپیوٹر کو یہ بنیادی کام بتانے کے لئے
ہیں، پہلا یہ کہ ان تمام کاموں کے پروگرام یا کوڈ
اور ان میموری (R.O.M) میں مستقل طور پر درج
کرتے جاتے ہیں اور یہ کہ ROM کمپیوٹر کا ایسی
ایک حصہ بنادیا جاکے اور جب کمپیوٹر کو آن کیا
جاتا ہے تو پھر پاور (POWER-ON-SELF
TEST) کے بعد آپریٹنگ سسٹم کی ROM کو


نظر آتا ہے۔ یہ جدولیں جدول کرتا کوئی سرانجام بات کی
ملاست ہے کہ کمپیوٹر اپنے، ایک کام کو مکمل کرنے کو تیار
کھڑا ہے۔

اب ہم نے کمپیوٹر کو کچھ بنیادی لیکن اہم ترین
نوعیت کے کام مثلاً معلومات (INFORMATION
کا کی بورڈ (KEY BOARD) سے میموری
ر (MEMORY) میں سے جاننا، میموری سے ڈیٹو
سکین پر لانا یا پرنٹر (PRINTER) کی طرف

جب کمپیوٹر کو آن کیا جاتا ہے تو وہ داخل
طور پر تدارک لے کر پڑھوں کو چیک کر لیتا ہے جسے
عرضی نام ہیں۔

کہا جاتا ہے اور جب یہ ٹیسٹ مکمل ہو جاتا
ہے تو وہ ڈیٹو سکرین یا ٹیلیسکر (MONITOR) پر
اجلانی سکرین ڈسپلے نظر آتا ہے اور اس کے نیچے
جدولیں جدول کرتا ہوا ایک نشان ہے کہ کمپیوٹر کی
اصطلاح میں کرسر (CURSOR) کہتے ہیں،

ڈسک آپریٹنگ سسٹم




بیس بڑے کرنا آپریٹنگ سسٹم قائم کرنا ہے۔
دوسرے طریقے میں آپریٹنگ سسٹم کے پروگرام
یا ٹوکیٹ (CASSETTE) پر یا ڈسک
(DISK) پر درج کر دیئے جاتے ہیں۔
ڈسک پر آپریٹنگ سسٹم درج کر دینے کو ڈسک
اپریٹنگ سسٹم (DISK OPERATING
SYSTEM) کہتے ہیں اور مختلف کر کے ڈاس
(DOS) کہتے ہیں۔

پیشہ اس کے کہ ہم اس بات پر بحث کریں
کہ ROM کے ذریعے قائم کیا گیا آپریٹنگ سسٹم
اچھا ہے یا کیسٹ ٹیک ریتھن ہے یا ڈسک آپریٹنگ
سسٹم، آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ ڈسک کیلئے اور
اس سے کیسے کام لیا جاتا ہے۔


ڈسک اور ڈسک ڈرائیو

ڈسک دو قسم کی ہوتے ہیں۔ ایک فلوپی ڈسک
فلپی ڈسک (FLOPPY DISK) کہتے
ہیں اور دوسری فیکسڈ ہارڈ ڈسک
FIXED HARD DISK کہلاتی ہے۔ اسے ڈسک
DISK کہلاتی ہے۔ اسے ڈسک
(WINCHESTER DISK) کہتے ہیں۔

فلپی ڈسک مائیلر پلاٹنگ کی گول گرماؤن
کے ریکارڈنگ شکل کی مانند بنی ہوئی ہے۔ جس پر
تہاوت ہی بالیک ترین آئرن آکسائیڈ (IRON
OXIDE) کے ذروں کی بہت ہی تیلی ہونے کے باعث
ہوتی ہے چونکہ یہ بہت ہی تیلی ہونے کے باعث
ڈسک کے لیے اسے اندر لپیٹا رہتی ہے اس لئے فلپی
ڈسک کہتے ہیں۔ اس پتی میں پیکرار تھاں کو پکڑنے والے
اسے ادھر ادھر کے جانے کے لئے اسے ایک چوکور
نفاذ میں ہم بند کر دیا جاتا ہے جس کی اندر وئی سطح
ملائم اور ریشہ دار ہوتی ہے جس کے باعث ڈسک
کی بائیں میں خراب نہیں ہوتی اور اگرچہ مشاقت
ڈسک پر لگ جانے تر صاف ہوجاتا ہے، مملوات
درج کر کے اور پھر واپس آئیں پڑنے کے لئے نفاذ
میں ایک لیوہری درج کر دیا جاتا ہے جس میں سے
ڈسک ڈسک ڈرائیو (DISK DRIVE) کا سہارا



ڈسک اور اس کے مختلف حصے۔ اور یہ کہ اس کے ڈسک کا نفاذ، اس کی مستقل بیکٹ
اور دیگر حصے دکھائے گئے ہیں۔ نیچے ناکے میں بیکٹ کے اندر ڈسک کی حالت ظاہر کی گئی ہے۔



فلپس ڈسک ڈرائیو۔ دائیں طرف 5 1/2 انچ کی ڈسک ڈرائیو ہے اور بائیں طرف 8 انچ کی ڈسک ڈرائیو فلپس آر ہے۔

حرف تصور کریں۔ بائیں ایک آکا ہے جس سے کسی کمپیوٹر کی یادداشت کی استعداد کو ناپا جاتا ہے۔ ڈسک ڈرائیو کو ڈسک کے کسی فریک کو تلاش کرنے میں وقت نہیں آتی۔ اس کا ریڈر/رائٹ ریڈر (READ/WRITE HEAD) قدراً ہی مطلوبہ فریک پر پہنچ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو اگر پتہ ہو کہ گراموفون ریکارڈ کی کون سی جگہ سے فلاں کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ سونے کو کسی جگہ رکھ دیتے ہیں اور اس طرح وقت کی بچت ہو جاتی ہے۔ لیکن فریک کے کسی مطلوبہ سیکٹر تک پہنچنا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ کیونکہ اس کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ پہلا سیکٹر کون سے شروع ہوا۔

کسی مطلوبہ سیکٹر کو ڈھونڈ نکالنے کے لئے دو طریقے رائج ہیں۔ ایک طریقہ کو ہارڈ سیکٹرنگ (HARD SECTORING) اور دوسرے کو سافٹ سیکٹرنگ (SOFT SECTORING) کہتے ہیں۔ دونوں طریقوں میں انڈیکس ہول (INDEX HOLE) کے سامنے ہیں انڈیکس ہول، جیسا کہ پچھلے صفحات پر بتایا جا چکا ہے، ڈسک کے درمیان والے فرسے سوراخ کے دائیں طرف ہوتا ہے۔ یہ سوراخ ڈسک اور فریک کو گرد و غبار سے محفوظ رکھنے والے چکرور ٹائفلے (جن میں کہ ڈسک بند ہوتی ہے اسے آپ اپنا پہلے

فلپس ڈسک میں مختلف سائزوں میں ہوتی ہے۔ ایک 5 1/4 انچ، دوسری 5 1/2 انچ اور تیسری 8 انچ کی۔ ان میں سب سے زیادہ پتیل 5 1/4 انچ والی ہے۔ اگرچہ 5 1/2 انچ والی سخت تقویری جگہ گھرنے والی اور زیادہ ریکارڈنگ ڈنسیٹی (RECORDING DENSITY) والی ہوتی ہے۔


فلپس ڈسک کی شکل ملاحظہ فرمائیے۔

ڈسک اور سیکٹر

اس مقصد کے لئے کہ ڈسک پر درج کی جانے والی اطلاعات جلدی پڑیں جا سکیں اور خصوصاً مطلوبہ اطلاعات کو جلد از جلد تلاش کیا جاسکے، ڈسک کو فریکس (TRACKS) اور سیکٹرز (SECTORS) میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیتے کہ ڈسک کو کچھ کپا دائرے بنادیئے جاتے ہیں جنہیں TRACK کہنا جاتا ہے۔ کچھ ڈسک 40 فریک والی ہوتی ہیں اور کچھ 80 فریک والی۔ ہر فریک کو کچھ آٹھ یا نو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ہر حصہ کو سیکٹر (SECTOR) کہا جاتا ہے۔ ہر سیکٹر میں 512 بائٹ (BYTE) اطلاعات محفوظ کی جا سکتی ہے۔ آٹھ سولہ بائٹس 8 BIT کے گروپ کو بائٹ کہا جاتا ہے۔ آپ آسانی کے لئے اسے ایک

کر پڑھنے یا درج کرنے والا حصہ چھوڑ کر ریڈر/رائٹ ریڈر (READ/WRITE HEAD) کے ذریعہ معلومات پڑھ لیتا ہے یا درج کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹائفلے کے دائیں طرف اوپر والے حصہ کا پتہ ڈرا سائڈ کاٹ دیا جاتا ہے جسے رائٹ پروٹیکشن (WRITE PROTECT NOTCH) کہتے ہیں اس کا مقصد ڈسک پر درج کی گئی اطلاعات کو غلطی سے حذف کرنے یا کچھ دینے سے بچنا ہے جیساں کہلے ہوئے حصہ کو کسی کاغذ یا پتے سے ڈھانپ دیا جاتا ہے تو پھر اس پر کوئی معلومات درج نہیں کی جا سکتی اسے رائٹ پروٹیکشن (WRITE PROTECTION) کہتے ہیں۔ جب ڈسک پر کوئی مواد یا اطلاع درج کرنا ہوتی ہے تو اس کے پورے حصہ (NOTCH) پر سے کاغذ یا پتہ اتار دی جاتی ہے۔ یہ طریقہ 5 1/4 انچ کی ڈسک کے لئے 5 1/2 انچ کی ڈسک کا طریقہ اس کے الٹ ہے۔

اس کے علاوہ بڑے سوراخ کے قریب دائیں طرف ایک اور چھوٹا سوراخ بھی ہوتا ہے جو ٹائفلے اور ڈسک کے آپار ہوتا ہے۔ اسے انڈیکس ہول (INDEX HOLE) کہتے ہیں۔ یہ سوراخ آپریٹنگ سسٹم کے بالکل سہ سے کام کرنے کے لئے ایک غیر تقسیم پذیر لفظ آغاز کا کام دیتا ہے۔



بہت چھوٹی اکائی ہے۔ اسے سب سے پہلے کلو بائٹ یا ڈسک کے استعمال کا ذکر کرتے ہیں تو کلو بائٹ (KILO BYTE) یا سب سے پہلے کلو بائٹ میں بات کی جاتی ہے۔ 5 1/2 سائیکل ایک عام ڈسک 94 کلو بائٹ (94 KB) اطلاعات محفوظ کر سکتی ہے۔ ایسی ڈسک کو سنگل ڈینسٹی ڈسک (SINGLE DENSITY DISK) کہا جاتا ہے۔ 5 1/4 سائیکل اس سے دوگنی گنجائش والی ڈسک جو 140 سے 185 کلو بائٹ تک اطلاعات محفوظ کر سکتی ہے کو ڈبل ڈینسٹی ڈسک (DOUBLE DENSITY DISK) کہتے ہیں۔ بیکر اس سائیکل ڈسک جو گنجائش گنجائش والی ہوتی ہے اور 370 کلو بائٹ (370 KB) تک اطلاعات محفوظ کر سکتی ہے کو کوارڈ ڈینسٹی ڈسک (QUAD DENSITY DISK) کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ڈبل سائیکل ڈسک ایس میں ہوتی ہے جو 720 کلو بائٹ (720 KB) گنجائش والی ہوتی ہے اور ایک ایس میں ہوتی ہے جو 1.2 میگا بائٹ (1.2 MB) گنجائش والی ہوتی ہے اسے ہائی کپاسٹیٹی ڈسک (HIGH CAPACITY DISK) کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ڈبل سائیکل ڈسک ایس میں ہوتی ہے جو 720 کلو بائٹ (720 KB) گنجائش والی ہوتی ہے اور ایک ایس میں ہوتی ہے جو 1.2 میگا بائٹ (1.2 MB) گنجائش والی ہوتی ہے اسے ہائی کپاسٹیٹی ڈسک (HIGH CAPACITY DISK) کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ڈبل سائیکل ڈسک ایس میں ہوتی ہے جو 720 کلو بائٹ (720 KB) گنجائش والی ہوتی ہے اور ایک ایس میں ہوتی ہے جو 1.2 میگا بائٹ (1.2 MB) گنجائش والی ہوتی ہے اسے ہائی کپاسٹیٹی ڈسک (HIGH CAPACITY DISK) کہا جاتا ہے۔

ڈسک پر ڈیٹا اور ڈیٹا کی تقسیم اس خاکے کے مطابق کی جاتی ہے۔ پہلی طرف وہ لمبوتری دلاؤ رکھی گئی ہے۔ جہاں سے ڈسک ڈرائیو کا ہیڈ ڈسک کے تمام سیکٹرز اور ٹریکس پر معلومات پڑھ کر لے گا۔ یا ان پر یہ معلومات لکھ کر دے گا۔

ہی اور ہر ایک سوراخ ایک سیکٹر کے تمام کاتین کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لئے کہ ہر ایک سیکٹر کون سا ہے کہ ایک سوراخ کے ساتھ ایک اور سوراخ کو دیا جاتا ہے جو پہلے سیکٹر کی نشان دہی کرتا ہے۔

کچھ ڈسک ایس ہوتی ہیں جن کے ایک طرف ہی اطلاعات درج کی جاسکتی ہے یا کچھ ڈسک زبان میں ایک طرف ہی لکھا جاسکتا ہے۔ ایسی ڈسک کو سینگل طرفی یا سنگل سائڈڈ (SINGLE SIDED) کہتے ہیں۔ کچھ ڈسک ایس ہوتی ہیں جن کے دونوں طرف لکھا جاسکتا ہے۔ ایسی ڈسک کو دو طرفی یا ڈبل سائڈڈ (DOUBLE SIDED) کہا جاتا ہے۔ سنگل سائڈڈ کو مختلف کر کے SS اور ڈبل سائڈڈ کو مختلف کر کے DS کہتے ہیں۔

کسی ڈسک کی اچھائی کا اعتبار اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ اس میں اطلاعات کو محفوظ کر کے کتنی گنجائش ہے۔ چونکہ ہر ایک بائٹ (BYTE)

جب ڈسک گھومتی ہے تو کسی ڈسک کا یہ سوراخ لٹافے کے سوراخ کے سامنے آجاتا ہے اور کسی نہیں آتا۔ ڈسک ڈرائیو میں روشنی کی ایک پارک شاع لٹافے کے سوراخ کے اوپر چلتی رہتی ہے۔ ڈسک کے گھومنے کے باعث ڈسک میں تباہ سوراخ جب لٹافے کے سوراخ کے بائیں سامنے آتے تو درمیان میں کوئی چیز داخل نہ ہونے کی وجہ سے روشنی کی شاع آگے پار لگ جاتی ہے۔ جہاں پہلے طرف لگا ہوا روشنی کو محسوس کر کے دالا کہ روشنی کی موجودگی کا احساس کر سکتے ہیں کچھ ڈسک ایس ہوتے ہیں جن کے سوراخ کے اطلاعات دیتا ہے اور کچھ ڈسک ایس ہوتے ہیں جن کے سوراخ کے مختلف سیکٹرز کے تمام کاتین کر لیتے ہیں۔ سافٹ ویئر

ڈسک میں ڈسک ہول پر ہر ایک سیکٹر کے تمام کاتین کرتا ہے اور ہر ڈسک کے گھومنے کی رفتار سے بتایا سیکٹرز کو کاتین کر لیا جاتا ہے۔ اس کے سیکٹرز ہر ایک سیکٹر ڈسک میں بہت سے سوراخ ہوتے

جن طرح کے مرفون رکھا کر ڈسک گھمانے کے لئے کے مرفون مشین سے کام لیا جاتا ہے۔ اس طرح ڈسک کو گھمانے کے لئے جن مشین سے کام لیا جاتا ہے اسے ڈسک ڈرائیو (DISK DRIVE) کہتے ہیں۔ جن طرح کے مرفون مشین کے اندر ڈسک ہول رکھا کر ڈسک گھمانے ہے۔ اس طرح ڈسک ڈرائیو ڈسک ڈرائیو کے اندر ہوتی ہے مرفون ڈسک گھمانے ہے اور میں طرح شپ ڈسک کے اندر لکھا ہوا

ڈسک آپریٹنگ سسٹم

ڈسک پر READ / WRITE کیا جاسکتا ہے۔

(ب) 320 / 360 KB ڈبل سائڈڈ ڈسک

سے 160 / 180 KB والی سنگل سائڈڈ

اور 320 / 360 KB ڈبل ڈسک

سائڈڈ ڈسک پر READ / WRITE

کیا جاسکتا ہے۔

(ج) 720 KB ڈبل سائڈڈ ڈسک سے صرف

720 KB والی ڈبل سائڈڈ ڈسک پر

READ / WRITE کیا جاسکتا ہے۔

(د) ہائی کیپسٹیٹی (HIGH CAPACITY)

ڈسک سے 160 / 180 KB ڈبل

سائڈڈ ڈسک 320 / 360 KB ڈبل

سائڈڈ اور ہائی کیپسٹیٹی ڈسک پر

WRITE کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ

اگر آپ ہائی کیپسٹیٹی ڈسک سے

160 / 180 KB یا 320 / 360 KB

والی ڈسک پر WRITE کریں تو آپ

ان ڈسکوں سے 160 / 180 KB

320 / 360 KB ڈسک سے

بہتر پڑھ سکتے۔

ڈسک ڈرائیو میں ڈسک ڈالنے کا طریقہ

سائڈڈ ڈسک کو ڈسک ڈرائیو میں

ڈالنے کے لئے۔

۱۔ ڈسک ڈرائیو کا دروازہ کھولیں۔

۲۔ ڈسک کو بیلن والی طرف سے پورے کورڈز

لٹانے سے (جس میں کراس بیلن مخالفت

لکھا جاتا ہے) نکال لیجئے۔

۳۔ ڈسک ڈرائیو کے چھری میں ڈسک کو تباہیت

آرام سے اس انداز میں داخل کیجئے کہ ڈسک

کی بیلن والی طرف اور آپ کی طرف ہوا۔

۴۔ ڈسک ڈرائیو کا دروازہ بند کر دیجئے۔

سائڈڈ ڈسک کو ڈسک ڈرائیو میں

اس انداز سے داخل کیجئے کہ اس پر پڑنے والے

ARROW کے نشان والی طرف اور آپ کو

ادریہ کا رخ ڈسک ڈرائیو کی طرف ہو۔ آرام سے

۴۵) ایس پی سی ڈائمنٹ - ۱۹۸۹

نام الاٹ کر دیتا ہے جو انگریزی کے حرف

سے شروع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی

کمپیوٹر میں دو عدد ظاہری ڈسک ڈرائیو اور ایک

عدد ہارڈ ڈسک ڈرائیو ہیں تو کمپیوٹر پہلی

ظاہری ڈسک ڈرائیو کو A، دوسری کو B اور

ہارڈ ڈسک ڈرائیو کو C کا نام دے دیتا ہے

یعنی کمپیوٹر میں جن میں صرف ایک ہی ڈسک

ڈرائیو لگی ہوئی ہے، کمپیوٹر اس کو درجہ اولیٰ

A اور B الاٹ کر دیتا ہے۔ درحقیقت

اس صورت حال میں وہ ڈسک ڈرائیو کے نام

بہتر رکھ رہا ہوتا بلکہ ڈسک کے یعنی پہلی ڈسک

کو پہلے سے ڈسک ڈرائیو کے اندر ہے، کہ

A اور B کو نکال کر دوسری ڈسک ڈال

جاتی ہے، کہ B نام دیتا ہے۔ اگر آپ کمپیوٹر

میں ایک ظاہری ڈسک ڈرائیو اور ایک ہارڈ

ڈسک ہے تو کمپیوٹر ظاہری ڈسک ڈرائیو کو

A اور B دونوں نام الاٹ کرے گا لیکن

ہارڈ ڈسک کو C کا نام دے گا۔

ڈسک اور ڈسک ڈرائیو کی مطابقت

جس طرح ڈسک مختلف گنجائش والی اور ایک

SINGLE SIDED یا دوسری (DOUBLE

SIDED) ہوتی ہیں اس طرح ڈسک ڈرائیو میں

مختلف گنجائش اور ایک فری یا دوسری ہوتی ہیں

لئے یہی سہمی کسی ڈسک پر سے اطلاعات پڑھنے

کے لئے اسی گنجائش والی ڈسک ڈرائیو استعمال کرنا پڑتی

ہے جنہیں گنجائش والی ڈسک ڈرائیو کے ڈسک پر

اطلاعات لکھی گئیں یا پڑھیں گی۔ ڈسک اور

ڈسک ڈرائیو کی اس مطابقت یا ناموافقیت کو

DISK & DRIVE COMPATIBILITY

کہتے ہیں۔ ذیل میں ہم مختلف قسم کے ڈسک ڈرائیو

اور ان کے ذریعے میں جن قسم کے ڈسک پر لکھا جاتا

جاسکتا ہے درج کر رہے ہیں۔

(ا) 160 / 180 KB سنگل سائڈڈ ڈسک

سے صرف 160 / 180 KB والی سنگل سائڈڈ

ریکارڈنگ ہیڈ پر ایک ریپلے (RECORDING HEAD)

شپ پر یا گولڈن، تختہ پر یا گولڈن

ریکارڈنگ کرنا یا ریکارڈنگ کرنی ہوتی بات کو چاہئے

اسی طرح ڈسک ڈرائیو میں بھی لگا ہوا اس سے

مطابقت میں ڈسک پر اطلاعات ریکارڈ کرتا

ہے (جسے کمپیوٹر کے اصطلاح میں لکھنا (WRITE)

کہتے ہیں) یا لکھنے ہوتی اطلاعات کو پڑھتا ہے

کمپیوٹر کے اصطلاح میں READ کہتے ہیں۔

ڈسک ڈرائیو کے ایسے ہیڈ کو ریڈر / رائٹر (READER / WRITER)

کہتے ہیں۔ (جسے کمپیوٹر کے اصطلاح میں لکھنا (WRITE)

کہتے ہیں) یا لکھنے ہوتی اطلاعات کو پڑھتا ہے

کمپیوٹر کے اصطلاح میں READ کہتے ہیں۔

ڈسک ڈرائیو کے ایسے ہیڈ کو ریڈر / رائٹر (READER / WRITER)

کہتے ہیں۔ (جسے کمپیوٹر کے اصطلاح میں لکھنا (WRITE)

کہتے ہیں) یا لکھنے ہوتی اطلاعات کو پڑھتا ہے

کمپیوٹر کے اصطلاح میں READ کہتے ہیں۔

ڈسک ڈرائیو کے ایسے ہیڈ کو ریڈر / رائٹر (READER / WRITER)

کہتے ہیں۔ (جسے کمپیوٹر کے اصطلاح میں لکھنا (WRITE)

کہتے ہیں) یا لکھنے ہوتی اطلاعات کو پڑھتا ہے

کمپیوٹر کے اصطلاح میں READ کہتے ہیں۔

ڈسک ڈرائیو کے ایسے ہیڈ کو ریڈر / رائٹر (READER / WRITER)

کہتے ہیں۔ (جسے کمپیوٹر کے اصطلاح میں لکھنا (WRITE)

کہتے ہیں) یا لکھنے ہوتی اطلاعات کو پڑھتا ہے

کمپیوٹر کے اصطلاح میں READ کہتے ہیں۔

ڈسک ڈرائیو کے ایسے ہیڈ کو ریڈر / رائٹر (READER / WRITER)

کہتے ہیں۔ (جسے کمپیوٹر کے اصطلاح میں لکھنا (WRITE)

کہتے ہیں) یا لکھنے ہوتی اطلاعات کو پڑھتا ہے

کمپیوٹر کے اصطلاح میں READ کہتے ہیں۔

ڈسک ڈرائیو کے ایسے ہیڈ کو ریڈر / رائٹر (READER / WRITER)

کہتے ہیں۔ (جسے کمپیوٹر کے اصطلاح میں لکھنا (WRITE)

کہتے ہیں) یا لکھنے ہوتی اطلاعات کو پڑھتا ہے

کمپیوٹر کے اصطلاح میں READ کہتے ہیں۔

ڈسک ڈرائیو کے ایسے ہیڈ کو ریڈر / رائٹر (READER / WRITER)

کہتے ہیں۔ (جسے کمپیوٹر کے اصطلاح میں لکھنا (WRITE)

کہتے ہیں) یا لکھنے ہوتی اطلاعات کو پڑھتا ہے

کمپیوٹر کے اصطلاح میں READ کہتے ہیں۔



ایک دیکھ صنعت کار کا سنا کہ وہ سن سکا
چلا مارا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب سلاخیں
کچھڑا تھا، چار ایکڑوں ٹریوں پر مشتمل تھا، ایک
وقت یہ کہ سنگل چپ ہائیوے پر تیار کئے جا
رہے ہیں۔ اس خاکے میں مستقبل کے ایک مکینک
کی جھلک دکھائی ہے جو ہائیکو والٹر کی طرح کی نیز
رضا عرفی کے نتیجے میں بننے والے ایک چھوٹے سے
ایکڑوں کے ایک مہم پر نظر دوں کر رہا ہے۔

سرسلسلہ ۱۔ محمد عقیل انصاری۔ لاہور

داخل کرنے کے بعد باہر والے کو اسے تو ہلکا سا دبا دینے حتیٰ کہ آپ کو کلک کی جیسی آواز سنائی دے کلک کی آواز سنائی دیتے ہی ڈسکر پیچھے چل جائے گی۔ اسے باہر نکالنے کے لئے ڈسک ڈرائیو کے دائیں طرف کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے EJECT بٹن کو دبا دیں۔

ڈسک کی حفاظت

ڈسک جن پلاسٹک کے بنائی جاتی ہے
 ان پر حرارت اور دباؤ کی تابعدار ہو جاتا ہے
 اس کے علاوہ ڈسک کے سطح اٹرن آکسائیڈز اس
 سے تھامی جاتی ہیں۔ خاصیت رکھنے والا جو عالم
 نگہا جاتا ہے۔ اس کی مزاحمت بلکہ ہوتی ہے کہ
 دھوئیں اور گرد میں سے بلکہ تیز ترین حرارت اور
 ہوا کی لہریوں پر بھی چٹائی اسے خراب نہ کرتی
 ہے۔ اس لئے ڈسک کو زیادہ حرارت، بجلی اور
 گرد غبار سے بچانے کے لئے اس کے علاوہ

کے لئے بنی ہوئی READ WRITE HEAD

درختوں سے نظر آنے والے حصہ پر انگلی وغیرہ نہیں لگانا چاہیے۔ ڈسک کو ہمیشہ ہیل والی طرف سے پکڑنا

چاہئے ادا سے ڈسک ڈرائیو سے لے کر کرفٹس
 کے کافڈی نغنے میں ڈال دیا جائے تاکہ
 خواہش مندیں اسے مزید کافڈی کتاب پر نہ
 پڑا رہنے دیں۔ لیبل کو ڈسک پر چپکانے
 سے پہلے ہی لیبل پر پروگرام کا نام لکھیں اور پھر
 چپکانیں اور اگر کسی ہندسی لیبل پر کچھ اودھنا
 بڑھ جائے تو کم، زیادہ، بال بواشت پی ای سی
 اور تختہ نوکر کو رقم نہ لکھیں بلکہ
 TIP PEN لکھیں۔ اگر کسی دوسرا لیبل

اگلے کی ضرورت پڑے تو پہلے لیل کو نہایت احتیاط سے اتریں۔ کھرچیں نہیں۔ تاکہ کاغذ کے ذرات ڈسک کے ساتھ نہ چپک جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے لیل کے اوپر نیا لیل چپکا دیں۔

جس طرح ہر چیز کی کوئی نہ کوئی میعاد ہوتی ہے
اسی طرح دُک کی بھی ایک میعاد ہے۔ اگر
اُسے الماری میں بند پڑا رہنے دیا جائے تو اس
کی میعاد چرے شیلٹ لائف (SHELF
LIFE) کہتے ہیں بالخصوص سال بیک بنوئی ہے اس

نئی ڈسک کی تیاری

جب آپ ہارڈیسک سے نئی ڈسک خریدتے ہیں تو وہ بالکل خالی ہوتی ہے اور اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا۔ بالکل ایسے جیسے کہ نئی تینویں ڈسک لی آڈیو کاسٹ۔ اس مقصد کے لئے کہ اس پر کچھ ریکارڈ کیا جائے اور جہاں کہیں بھی ریکارڈ کیا جائے خواہ ضرورت کی بات کی جاتی ہے کہ اسے صاف کرنے کی ضرورت پڑ جائے۔ اگر مطلب یہ ہے کہ اسے صاف کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لئے تیار کرنے کو فرمٹنگ (FORMATTING) کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈسک کو ڈسک ڈرائیو میں داخل کر کے کبھی ڈسک فورمٹنگ (DISK FORMATTING) کے نام سے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسک کو ٹریک (TRACK) اور سیکٹر میں تقسیم کر دیتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ ڈسک کا کتنی حصہ ناقص ہو نہیں۔ اس کے علاوہ اطلاعات اور مواد کی فائلوں (FILES) کے لئے FILE ALLOCATION TABLE نامی ایک جدول بنایا جاتا ہے اور ایک چٹا سا پروگرام (جن کا یہی نام ڈسک ریکارڈنگ کا ہے) BOOT RECORD کہتے ہیں۔ ڈسک کے شروع میں ریکارڈ کر دیتی ہے۔

FORMATING
تبادل ہوتا ہے کہ اسے کام میں لانا چاہئے ہو کہ
FORMAT
میٹوری (MEMORY) استعمال ہوتا ہے
اس لئے اس کی اصل استعداد کو ہوتا ہے کہ
FORMAT کرنے سے پہلے کی
استعداد کو UNFORMATTED CAPACITY
اور FORMAT کرنے کے بعد کی استعداد
کو FORMATTED CAPACITY کہتے ہیں۔

اگلی قسط میں ”ڈاؤس کیا ہے“
کے عنوان سے گفتگو کی جائے گی


آیتے بلب کی زندگی کو بڑھائیں

(مسو وادھو فرشی)

کو کم کرنے میں ایک اور مثلاً جنرل ویلچ کی وہ بلب
پس ہے جو کہ سوچ آن کرنے کے وقت بڑھتی
ہے۔ اس میں کی وجہ سے بہت زیادہ پاور بلب
کی فلامنٹ میں سے گزرتی ہے۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے
کہ سوچ آن کرنے پر ہی بلب جل جاتے ہیں۔ سوچ
آف کرنے پر نہیں۔ یہ زیادہ ابتدائی برقی رو بلب
کی فلامنٹ کی وجہ ہوتی ہے جبکہ فلامنٹ ٹھنڈا
ہوتا ہے اس کا انحصار ایک عام برقی قانون پر
ہوتا ہے جس کی وجہ سے کینڈیڈ کی مزاحمت کا
رجحان زیادتی پر ہوتا ہے جبکہ اس کا ٹیپر ٹیپر
رہا ہو۔ برقی مزاحمت میں تبدیلی جبکہ فلامنٹ ٹھنڈی
ہے اور بعد میں گرم ہو جاتا ہے۔ اتنی زیادہ ہوتی
ہے جس کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ آپ ایک پچیس
واٹ کے بلب کی مزاحمت کو رانڈیں کو تقریباً 290
اوہم کے قریب چوڑی اور جب 240 واٹ کی
سپلائی اس میں سے گزرتی ہے تو لگ بھگ ایک سیڑ
کرنٹ گزرے گی اور اس کا پاور لیول 300 واٹ
کے برابر ہوگا۔ اگر بلب کالیے موقع پر افنانے سے سوچ
آن کیا جائے۔ جبکہ بجلی کی سپلائی ایک دہائی کے
قریب ہو تو پاور بلب سے گزرنے کی وجہ سے 600
واٹ کے لگ بھگ ہوگی۔ اس طرح بلب عموماً اپنی
زندگی سے ایسے وقت میں ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جب کہ ان

بلب کی زندگی کو کم کرتے ہیں ایک اہم کردار
اس کے بار بار جلانے اور بجھانے کا ہوتا ہے۔ یہ
خصوصی طور پر بلب کی فلامنٹ پر ایک قسم کا دباؤ
ہے جبکہ سوچ آن کیا جاتا ہے اور حرارت کم
ہوتی ہے۔ ایسے ہی سوچ آن ہونے پر حرارت
کا ایک دم ختم ہونا ہوتا ہے اور بلب کی زندگی

آپ کے مشاہدہ میں آیا ہوگا کہ کبھی کبھی بلب
جل جاتے ہیں سوچ آن کیا جاتا ہے بلب
ایک لمحہ کی خفیت روشنی دیکر پیشہ کے لئے بجھ جاتا
ہے۔ پھر بلب کو تبدیل کرنے کے سوا اور کوئی چارہ
نہیں رہتا۔ بلب کی زندگی ختم ہونے کا اگر تجربہ کیا
جاتے تو چند ایک حقائق سامنے آتے ہیں۔



شکل نمبر ۱۔ بلب کی اوسط زندگی بمقابلہ ہوا کردہ ویلچ گراف کی شکل میں دکھایا گیا ہے

آئیے بلب کی زندگی کو بڑھائیں۔

رہنما چرت اگیز طور پر کم ہوتا ہے۔ چونکہ اس طرح فلاسٹک کی زندگی طویل ہوجاتی ہے چنانچہ بلب بھی زیادہ عرصہ کام دیتا ہے۔

سرکٹ کو تشکیل دینے کے لئے شکل نمبر ۱ کا خاکہ دیا گیا ہے۔ اس کی مدد سے آپ یہ سرکٹ عمل طور پر تیار کر سکتے ہیں۔




بلب میں ٹنگسٹن دھات کا فلاسٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بلب کو آن کیا جاتا ہے تو فلاسٹ نہایت سریع ہو کر گرم ہوجاتا ہے اور اس میں سے ٹنگسٹن دھات مسلسل بخارات کی صورت میں اُڑتی رہتی ہے، لیکن اگر اس کو نسبتاً کم دیر بجے پر استعمال کیا جائے تو فلاسٹ مکمل طور پر گرم نہیں ہوتا اور اس طرح فلاسٹ کا بخارات کی صورت میں ضائع ہوتے


کو روٹن کرنے کے لئے سوچنا آں کیا جاتا ہے، یہ چیز اب بخوبی سمجھی جا چکی ہے کہ بلب کو بار بار اس مقصد سے جلا اور بجھا کر بولک کا خرچہ کم کرنے بلب کو ضائع کرنا ہے جو بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ بلب روشن رہنے کی صورت میں بجلی کے بہل کا موازنہ بلب کی تبدیل ہوا اس کے اپنے اضافی خرچ کے ساتھ کیا جائے تو بلب کے روک ٹوک رہنے کو ہی ترجیح دی جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بلب کو بغیر ضرورت کے روشن ہی رکھا جائے۔

اس مرحلے کے علاج کے لئے الیکٹرونکس آپ کی مدد کے لئے حاضر ہے۔ تجربات کے بعد اس چیز کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اگر بلب کو اس کی تقریباً کردہ دیر بجے کی نسبت 75 فیصد دیر بجے پر استعمال کیا جائے تو بلب کی زندگی میں 50 گنا اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی جس بلب نے ایک ہزار بجے روشن دیر بجے دارغ مفارقت دینا تھا اب وہ سویتز اور ایک الیکٹرونکس کے لئے روشن ہو سکتا ہے۔ گاہ سادہ الفاظ میں اگر آپ ساتھ واٹ کا بلب استعمال کر رہے ہیں اور آپ اس سے چالیس واٹ کی روشن لے رہے ہیں تو آپ کا ساتھ زیادہ دیر تک دے گا۔ شکل نمبر ۱ میں دکھائے گئے گراف میں بلب پر ہوا کردہ دیر بجے اور اس کے تناسب سے بلب کی کل زندگی کا موازنہ کیا گیا ہے۔ دیر بجے کو کم کرنے کے لئے ایک سہل سہل ڈیزائن سرکٹ استعمال کیا جاتا ہے، جس کا سرکٹ شکل نمبر ۱ میں دکھایا گیا ہے۔

اسی شکل میں دکھائے گئے سرکٹ کی مدد سے بلب کو فراہم کردہ دیر بجے میں تیس فیصد کمی کی گنجھ ہے چنانچہ اگر آپ چالیس واٹ کا بلب استعمال کر رہے ہیں تو اس کی جگہ ساتھ واٹ کا بلب استعمال کر کے بار بار ساتھ ہی یہ سرکٹ تیار کر کے لگا دیں۔ اس طرح آپ اس بلب کو تقریباً سو گنا زیادہ عرصے تک استعمال کر سکیں گے۔




شکل نمبر ۱۔ موثر دیر بجے کو 75 فیصد کرنے کے لئے سرکٹ ڈیزائن گرام




شکل نمبر ۲۔ اسٹریپ بورڈ پر سرکٹ کے اجزاء نصب شدہ حالت میں۔

اسی طرح RVI زیر سطح کی قدر کو تبدیل کرنے سے



آئی سی سی ریجیڈریشن بڈی سرکٹ۔ ان پٹ میں دیے گئے ویڈیو آرٹسٹ پٹ سے فراہم ہوئے ہیں۔
آئی سی سی ان سسٹم درآمد کار کرتا ہے۔ آرٹسٹ پٹ آنے والے ویڈیو کلیمنگ کو کمیشن کرنے کے لئے
یونیٹڈ ٹریڈ اسٹیشن کا جاتا ہے۔

پیمبر ﷺ کی دعوت کو قبول کرنا ہے
آدم پٹ وادی میں بھی تبدیلی ہوگی۔
خاکل میں رکھا ہے جسے حضرت عیسیٰ کے مطابق پڑھو
SV 1C1 کا کوئی رنگ نہیں ہے اور مرکز کی آؤٹ
VIN تقریباً 78 DC ہوتا ہے آؤٹ
مرکز تراسر کے۔ اس دونوں ڈائمنڈ 01 02



یہ گریگوریہ پمپلی کا سرکٹ ڈایاگرام۔ یہاں پر ڈائنامو سے آنے والے دوج کو آؤٹ پورٹ کے ذریعے ٹی ٹی کی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ دوج گریگوریہ ٹی ٹی کی کو فراہم کر دیتے ہیں۔ جہاں سے ہوتو لارڈ مسکو دوج حاصل ہوتے ہیں

ریگولید سلائی

عبدالحجيار سليمان

ایک طرف کہ تجربات کے شائقین کو مختلف تجربوں کے لئے مختلف ورلڈ والی پاور سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انڈیا میں نوعیت کی سپلائی جس سے مطلوبہ ریگولیشنڈ ویلٹیج حاصل ہو سکے، یہ تجربات کے لئے بنیادی ضرورت کی حامل ہے۔


چنانچہ یہاں پاپ کو ایک ایسے پارسل پلائی
بنائے گا طر فکرتیا بنا رہا ہے جس سے سے لے کر
15 ڈولر DC آؤٹ پیٹ حاصل ہوتی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ کام دو پیٹ ریگولیشن کی
کے تحت ہے جو پری سیٹ ڈسک کے ذریعے کنٹرول
آؤٹ پیٹ دو پیٹ فراہم کر لے۔ سرکٹ میں ان پیٹ
دو پیٹ (VIN) اینڈ ڈیٹا سٹوریج کی یکساں
آؤٹ پیٹ کے ذریعے آتا ہے۔ ڈیٹا ڈسک D1 اور
D2 VAC 12 فراہم کر آؤٹ پیٹ کو فراہم
کے کنٹرول ہے۔

مقدار کی سہولت صرف ایک ناب سمجھنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔

دو ایڈجسٹبل ٹرانز

یہ سہولت آلات کے لئے ایک ایڈجسٹبل ٹرانز کا سرکٹ پیش خدمت ہے۔ اس کی کارکردگی اعلیٰ ہے اور یہ کم سے کم آلات پر مشتمل ہے۔ چاہے ان پٹ اور آؤٹ پٹ دو ایڈجسٹبل کا فرق صرف دو وولٹ تک بھی کر دئے، یہ کام آگے گا۔ اس میں 2N5457 اور BC109 ٹرانزسٹر استعمال ہوتے ہیں۔ زیر فائبرٹ D1 موجود ہے۔ زیر فائبرٹ کی صرف چند ٹی ایم کرنٹ خرچ ہوتی ہے جس سے اس آلہ کو کم بلا خطر بیڑی سے کام کرنے والے آلات کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے دوسرے ایڈجسٹبل ٹرانزسٹر جہاں E-T کے بجائے ایک ایڈجسٹبل ٹرانزسٹر لگایا جاتا ہے۔ ان پٹ دو ایڈجسٹبل کے کم ہونے پر زیر سمجھوتہ لائی ہوتی ہے یا ان پٹ دو ایڈجسٹبل بڑھ جائے تو زیر سمجھوتہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن یہ سرکٹ اس خرابی سے پاک ہے۔

سرکٹ کی حقیقی دیملوز ضروریات کے مطابق بدل سکتے ہیں۔




2N5457	TR1
BC109	TR2
D1	
100 μF	C1

ان دونوں کے کیبلر کے لئے جس میں سولہ جے بتائیں اور ساتھ ہی ان پٹ اور آؤٹ پٹ لکھ دیں۔ نیچے میزائڈ پٹر تیار ہے جب آپ کو اس آلے کے استعمال کرنا ہو چکے ہیں تو ان کی کونجلی کی تاروں سے منسلک کریں اور RVI کو گھماتے ہوئے آؤٹ پٹ دو ایڈجسٹبل میں جیسے ہی مطلوبہ دو ایڈجسٹبل حاصل ہو جائیں۔ زیر سمجھوتہ دین پر سمیٹ کر دیں۔ اس ایڈجسٹبل کی مدد سے 5V, DC سے 15V, DC تک حاصل کیا جاسکتا ہے جبکہ کرنٹ 350 MA تک حاصل ہوتی ہے۔ بری سیڈ ٹرانزسٹر کی جگہ اس قدر کافی ٹرانزسٹر لگایا جاسکتا ہے۔ اس کی خاف کو آپ جس کے باہر نکالیں۔ اب اس پرو ایڈجسٹبل ناب لگائی اور وولٹ میٹر کی مدد سے اس کی مختلف حالتوں پر دو ایڈجسٹبل کی تاروں کو آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو مطلوبہ

کو ان کی کونجلیوں پر سولہ جے کریں۔ خیال رہے کہ ان کی تاریں صحیح جگہ پر ملیں۔ اس سے بعد ہی قیام نہ پڑے ان کی کونجلیوں پر نصب کر دیں۔ IC1 کے ساتھ میٹ منک لگا دیں تاکہ گرم ہونے پر آئی سی کو کٹا نشان نہ پہنچے۔

جس میں یہ سرکٹ نصب ہو گا اسے کھول کر اس میں ٹرانسفاورمر T1 کو مڈیا ٹیڈیا اسی جیسے مادے کی مدد سے چپا دیں۔ پھر شکل کے مطابق ان کی وائرنگ سرکٹ کے ساتھ کر دیں۔ اس کے بعد زیر سمجھوتہ پلٹ کر کونجلیوں میں لگائی۔ ان پٹ پاور سولہ جے کے لئے مناسب لمبائی کی تاریں لے کر ایک کولڈسٹار کے ساتھ جبکہ دوسری نیز کے راستے ٹرانسفاورمر سے جڑ دیں۔ اسی طرح دوسری آؤٹ پٹ دو ایڈجسٹبل کے لئے مناسب لمبائی میں سرکٹ کے ساتھ سولہ جے کر دیں



ریگولیشن پلان کے لئے ہر ٹرانزسٹر مرکٹ لارڈ کا نمونہ اصل سائز میں دکھایا گیا ہے۔ نیچے خاکے میں بورڈ پر ہر مرکٹ کی ترتیب دکھائی گئی ہے

میں کیا یہاں پہنچاؤ کیلئے اور دی سی آر کے اندر وہی نظام
یہ سمجھتا تھا کہ ٹیپ ٹوٹی ہوئی ہے کیسٹ کو ٹیپ پر
میرے ذرا سی ایٹمی رگ دی اس سے وہ ٹیپ سخت ہو
گئی اور اس طرح وہ ٹیپ کیسٹ کا نقص جاتا رہا ہے
میرا دوست دی سی آر کا نقص سمجھتا تھا۔



تھار کیلئے بیٹن

دھری لمبی تار کے برسوں پر شکل کی مبالغہ
چار سو برسوں والا قیغن کا چھوٹا بدن
لگا دیں۔ اس طرح یہ سہرے کھلنے نہیں
پائیں گے۔



دیا کہ نقص ٹھیک کر دیا ہے حالانکہ وہ پہلے سے درست تھا۔ چند دن بعد وہی دوست واپس آیا اور وہی سی آراور کیٹ دونوں ساتھ لیا آیا اور کہا کہ وہی نقص دوبارہ شروع ہو گیا۔

میں نے ٹائرسید کیا اور وی ای آر کو یہ بھی دیکھ
کے لئے جمع کیا۔ مطلوبہ وقفے کے بعد دیکھا تو واقعی

ریکا ڈنگ نہیں مہر ہی حق۔ میں نے کیسٹ نکالی
اور اپنی کیسٹ اس میں ڈال کر دوبارہ ٹائمر سے

ریکارڈنگ کی سٹنگ کی فوسی آرٹس اس مرتبہ

ما یا تھا یقیناً خراب تھی۔ اس کو زبور دیکھا تو معلوم ہوا

لے کیسٹ کی ٹیب TAB جو ریڈیو گیسٹریٹ

و د سیلٹی ہے کمزور رہی۔ ہوتاہوں معا۔ کہ جب بڑا رست
 ہارڈنگ کو تھمتے تو سینہ آرم فوراً اس ٹپ

یہ سچے نہیں دھکیں پاتی مٹی اور ریکارڈنگ کا عمل شروع

کرکھی دھرم سے ریگھنفاؤ D 105 کا آؤ علامتہ
شارٹ سرکٹ ہو گیا ہے، اس کے باعث 4A کا
فیوز جل گیا تھا۔ ریگھنفاؤ اور فیوز بدل دیئے اور
نقص جاتا رہا۔



خراب وڈیو کیٹ

ایک دوست نے خفایت کی کہ اس کا وہی سہار

بعض اوقات تاہم موخر میں ریکا رٹنگ نہیں کرتا میں نے اس کو وی سی آر ڈکان میں لانے کو کہا۔ اگلے

دین وہ لے آیا۔ اس دین میں کافی مصروف تھائی

نے اس سے اگلے دن کفن کو کہا۔ رات کو میں فارغ ہو آؤں گے۔

نامائے اربعہ کے دونوں حالتوں میں درست



AXIS - Your Best Source For High Quality Components
Electronics

Sourcing Electronic Devices



- ## OUR MAJOR

- * FUJITSU
- * HITACHI
- * MATSUSHITA
- * MITSUBISHI
- * NEC
- * OKI
- * TOSHIBA
- * AMD
- * FAIRCHILD
- * INTEL
- * INTERSIL
- * MOSTEK
- * NATIONAL
- * MOTOROLA
- * SGS
- * RAYTHEON
- * SIGNETICS
- * SILICONIX
- * TEXAS
- * INSTRUMENTS
- * ZILOG

As an independent electronic parts distributor with a massive procurement network, we can get all available products of all the major device manufacturers. Principal lines: dynamic/static memories 4K-512K, new 54/74AS ALS, HC, HCT series TTL ECL, CMOS, linear ICs, regulators, CRTs, transistors, displays, solar cells, LEDs - for computers, TVs, calculators, and audio products. Why not try **AXIS** - your up-to-date IC/parts source.



PH: 510267 527425 520637

THE COMPONENT CENTRE
6, Hassan Centre, Below Hotel Al-Bilal,
Shahrah Quatrah Road, Saddar, Karachi, Pakistan

AXIS ELECTRONICS

Shop 1 3
Arafat Electronics Market,
Bazaar Road, Saddar, Karachi

WE ALSO SUPPLY EDUCATIONAL & ENGINEERING KITS, TESTING INSTRUMENTS & COMPUTERS

ٹیلیوژن کے دس غیر متوقع نقائص

محمد رفیع قریشی

ٹی وی سیٹ کے نقائص عجیب و غریب ویڈیو اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم ان میں سے دس ایسے نقائص کی تشریح پیش کرتے ہیں جو کبھی کبھار دیکھنے میں آتے ہیں اور جن کو روایتی طریقوں سے دیکھ نہیں لیا جاسکتا۔ ٹی وی سرکٹریٹنگ کے دوران سیٹ کو کھینچنے سے علیحدہ کر لیا جائے اور ایکسٹروڈیٹک کپیسٹر کو ڈسچارج کر لیا جائے تو شک کا خطرہ نہیں رہے گا۔




1

جگہ نیا کپیسٹر رکھ کر دیں۔ سرکٹ ڈیاگرام میں صحیح سمت میں رہنمائی کرتی ہے۔




ایک سوپ سکرین پر ویڈیو کی کسی اور دوسری کڑبڑ خراب فیلڈ کپیسٹر کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ شکوک کپیسٹر کے متوازی (پیریلل) ایک صحیح کپیسٹر لگا دیں۔ اس طرح اگر خرابی دور ہو جائے تو ٹی وی کی

اس شکل کو نوٹ سے دیکھیں گے، تو معلوم ہوگا کہ یہ فیلڈ کپیسٹر کی خرابی کا کیس ہے۔ یہ ہاں دوا میں نمایاں ہیں، اول تصویر کے آ پار ہٹم بارز، کنویں ہیں، دوم اس کی چوڑائی ناکافی ہے۔ ہائیڈریٹل ہولڈنگ کو گھمانے سے بچو درست ہونے سے انکاری ہے چنانچہ مشکوک فیلڈ کپیسٹر کو باری باری چیک کرنا ہوگا ہوسکتا ہے خراب کپیسٹر کے کن روٹ پر سٹینڈیڈ سائنکلا ہولڈنگ کرے یہ پاؤڈر ریسیا ہوں ہو سکتا ہے زیادہ امکان ہے کہ فرسٹ فیلڈ کپیسٹر ہائیڈریٹل ہولڈنگ کپیسٹر فرسٹ سے کوئی خرابی کا نشانہ ہو چکا ہے اس کو






2



یہاں پر نظر آنے والی شکل میں آپ کو متنبہ
میں بھیجی ہوئی منصوبہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ ایک پینل
ٹی وی ریسیور کا کیس ہے۔ چھان بین کرنے پر اس
کا نقص 800 مائیکرو فیڈ پیسٹ کی غلطی لگا جو
کہ فلٹر کیپیسٹر ہے۔ سرکٹ میں اس ناقص پرنٹ سے
جگہ اور مقام واضح کیا گیا ہے۔ یہ بہت سادہ سا
کام ہے کہ کیپیسٹر کو اچھے پرنٹ سے بدل ڈال جائے۔




3

ایسی صورت میں سارے کیپیسٹر بدل ڈالیں۔ کیونکہ
خراب کیپیسٹر سے متصل دوسرے کیپیسٹر بھی جلد ہی
خراب ہو جائیں گے۔ ان کی ریٹنگ اور قدر کا خاص
دیکھنا ضروری ہے۔

کیپیسٹر کو نئے کیپیسٹر سے شفٹ کریں یعنی متوازی لگا کر
ملاحظہ کریں جس مقام پر نقص دہر ہو جائے وہاں کا
کیپیسٹر خراب ہے یا گدا دیا جائے۔ بعض حالتوں میں
ایک ہی کیس میں چند کیپیسٹر مشترک موجود ہوتے ہیں

جب تصویر میں دکھائے گئے نقص کی طرح
تفصیل اور بڑی فوجیت ظاہر کرے تو آپ پہلے پینل
اور دیکھ کر شکل کنڈو لٹرس لے ٹیبلٹ کرنے کی کوشش
کریں۔ اگر کامیابی نہ ہو تو پھر ایک ایک کر کے ٹیسٹر



4

کو چیک کریں۔ (مشرق تارکوہینہ کا مشی ٹیوٹی معی
پینے کے لئے ملینہ کیا جاتا ہے، خیال ہے کہ ڈیکل
یوک کی تاروں کے رنگ غما زرد، سبز اور سیاہ
ہوتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر ہاریزنٹل دائرہ رنگ
کو چیک کرنا ہے اور غلطی فیکٹر کرنا ہے۔

طرح ہارزی ہے۔ اس حال میں نقص ہاریزنٹل سوپ
میں ہے کہ وہ لائن کو پھیل کر پورے سکرین پر پھیل
جاتے ہیں۔ شٹ کرنے پر ٹیٹلکشن یوک کی ڈائیٹنگ
اپن سرکٹ ہو سکتی ہے۔ (اپاڈر آف کر کے یہ شٹ
کرنا ہے) اکثر ٹیٹلکشن یوک کی ہاریزنٹل ڈائیٹنگ
کے پرنٹل (مٹاؤ) 50 تا 50 اہم ڈریشز ہو سکتے
ہیں۔ یوک کو جلنے والی مشین - معیار ہاریزنٹل

سکرین کی موجودہ تصویر کے درمیان سفید
لیکڑاؤ پر سے نیچے جاتی ہو کر صاف نظر آتی ہے۔ یہ
نقص اس وقت نمودار ہوتا ہے جب ٹیٹلکشن یوک
کے ہاریزنٹل سکرین میں کوئی ڈائیٹنگ اپن سرکٹ
ہو جاتے۔ موجودہ صورت حال میں یہ ثابت ہے کہ
ڈائیٹنگ اور ٹیٹلکشن ڈوئوں درست ہیں
کیونکہ تصویر میں لائن ٹاپ سے بائیں کی جانب ٹھیک




5

سے کام لیا جاتا ہے۔ جہاں پھر ڈائیٹنگ پر سب
(PROB) کہ مہرے فوکس ڈیٹنگ کی پیمائش
4.5 تا 5.5 کلورولٹ ڈائیٹنگ جائے گی۔ اگر کم
ہوگی تو اس کی وجہ معلوم کرنا ہوگی۔ ٹیٹلکشن
ٹوب ٹیٹلکشن کے خلاف پچھڑاؤ کی پیمائش
میں کی جاسکتی ہے۔

فوکس میٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر غلطی اس
طرح ٹھیک نہ ہو تو نقص پڑنے کی تلاش کریں۔
پڑانے ریورز میں ڈائیٹنگ کے خاتمے
(Cage) کے پاس فوکس ریٹنگ ٹیٹلکشن
جاتے تھے۔ ان کا نمبر 1V2 یا 2AV2
ہوتا تھا۔ آج اس ٹیٹلکشن کے جگہ سائڈ میٹ ریٹنگ


بعض اوقات برائشٹ فوکس کنٹرول کر لیا کرتے
ہر تصویر فوکس سے باہر ہو کر ٹھیک ہو جاتی ہے جب
تاکہ پچھڑاؤ آف فوکس ہو (چاہے برائشٹ فوکس
کنٹرول نہیں بھی میٹ ہو) پچھڑاؤ پر ٹھیک کیا
جاتے گا۔ یا پھر فوکس ریٹنگ ٹیٹلکشن اور فوکس سرکٹ
کا کوئی پرزہ خراب ہو سکتا ہے۔ جہاں پڑ فوکس
کنٹرول تلاش کریں اور اس کی مدد سے بہترین

6



ٹی وی رسید کے اندر بجائی قدر VALUE کے کیسٹن زیادہ غلطی کی زد میں ہوتے ہیں۔ لیکن سالہا سال استعمال ہونے کے بعد خشک ہونے سے ناقص ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر ظاہر کیے گئے نقص کا تعلق بھی کیسٹن سے ہے۔ تاہم یہ نقص کیسٹن سوکھنے سے پیدا نہیں ہوا تھا۔ سیاہ، سفید، ٹیوٹین رسید کے اندر یہ غلطی پرنسٹن بورڈ کے کریک ہونے سے سرکٹ ٹوٹ جاتے ہیں اور ہوائی ہے کیسٹن کی ایک لائن کے کنکشن سرکٹ سے قطع ہو گیا تھا جب اسے دوبارہ لایا گیا تو غلطی دہر ہو گئی۔


7



عام طور پر اس طرح کا نقص اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب آپ ٹی وی رسید کی خدمت کرنے کے بعد اس کو آن کرتے ہیں۔ سروس میں اکثر ایسا کرتے ہیں کہ آخری فلنگ میں لوک اسپل میں فلنگ لگنا بھولی جاتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ غلطی ہر رسید پر اس طرح ظاہر نہیں ہوتی۔ بعض رسیدوں میں تو وہ پیشہ ٹائی۔ ان بجک مجدد ہوتا ہے تاکہ اس طرح کی فعلی سرزندہ ہونے پائے۔



8



موجودہ کیس میں دکھایا گیا نقص ایکسپوزیشن
کے بعد میں دکھایا گیا تھا۔ یہ شکل دوسرے کے بدلے
فراسے سے ملتی ہوئی ہے۔ اس طرح کی تصویر کے ساتھ
ہی پیکرے ایک مخصوص آواز میں آنے لگتی ہے۔
اس کا منبع ایک خلا کیسٹرو یا ایکلچر 1200 μF
اور 160 وولٹ کا تھا۔ اس کا مقام ہائی وولٹیج
کسیج کی پشت پر ہے۔ اگر آپ مدد ملنے پر ایک
درست کیسٹرو منٹرو کیسٹرو کے متوازی لگا کر ایک
کریں گے تو خرابی فوراً دور ہو جائے گی، اگر لگتے
ARCING کے خطرے سے باز ہو کر پائے گئے
کے لئے پھر سے کئی دی کر سیرکٹ کر کے پائے گئے
کیسٹرو نصب کیا جائے اور پھر ان کے کسٹرو لیا جائے
اگر پٹلی کیسٹرو خراب ہو کر تو خرابی دور ہو جائے گی۔

9



غالب اس طرح کی پھر حالت آپ پہلے ہی دیکھ
چکے ہیں۔ اس کے ساتھ نہایت بائیک لائنیں سکرین
کے آوارہ جاتی ہیں۔ یہاں جہتے دار تصویر نظر آ رہی
ہے۔ یہ محض رسپنڈر کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا باعث
ہیگن وولٹیج آلات۔ ایکسٹریکٹیشن اور فلور سٹینٹ
ہو سکتی ہیں۔ کسی کارخانے کی ایسی مرز میں جو ارتعاش کی
گتھی ہو یہ اثر دکھاتی ہے۔ اس کا علاج مناسب
ارتعاش سے ہنگامہ علاوہ ان کے فوٹو ایڈیٹر
ELIMINATOR سکرٹ سے آلات کو جوڑنا بھی
اس کا علاج ہے۔

10



حبیب آپ ایسی ٹی وی تصویر دیکھیں جن کے
فراسے دکھائے گئے طریق پر شرط ہے پوچھیں ہوں
تو سمجھیں کہ کوئی شارٹ ہیں۔ بعض دفعہ ٹروک
سے تھوڑا سا دھواں بھی اٹھتا ہے جو کہ وائیڈ سکرین
زیستیان مشاعرہ ARCING کی نشاندہی کرتا ہے
اگر اس طرح کا نشان نظر آئے تو ریسرور کو نصف گھنٹہ
تک آپ ان کیسٹرو اور پھر آف کر دیں اب ٹی وی فریک کی
ٹار کو پگ سے نکال دیں اور بے کیسٹرو کو شارٹ
(پانی سے 10 پر)

ادہم کا قانون

ادہم کا قانون ایک شریکوں کے انتہائی اہم اصولوں میں سے ایک ہے۔ ذیل میں ایک خاکہ دیا گیا ہے۔
اس میں اگر آپ صحیح راستوں پر نہیں گئے اور چلتے چلتے اختتام تک پہنچیں گے تو آپ سارے ادہم لاگو نہیں
کے۔ ہر درست راستے کا اختتام ادہم کے قانون کی کسی نہ کسی مساوات پر ہوتا ہے۔ ان کو درجہ بدرجہ یاد رکھیں
ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ادہم کا قانون دو نیچے، کرنٹ، رزسٹنس اور پاور (R-I، E) اور P بائیں
میں باہمی ریاضیاتی تعلق کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کی بنیادی مساواتیں R = I E اور E = I R ہیں۔ ادہم
کا قانون کہتا ہے کہ اگر کسی سرکٹ کا ایک ادہم رزسٹنس ہے اور اس میں سے ایک ایپریکریٹ گزر رہا ہے تو
اس سرکٹ پر برقی دباؤ ایک ورلڈ ہوگا۔

$E = \frac{IP}{IR}$	$E = \frac{P/I}{I^2/R}$	$E = \frac{E/I}{P/I^2}$
$I = \frac{P/E}{E^2/R}$	$I = \frac{E/P}{E/R}$	$I = \frac{E/P}{E^2/R}$
$R = \frac{P/I}{P/E}$	$R = \frac{P/I^2}{EI}$	$R = \frac{P/E}{E^2/P}$
$P = \frac{EI}{E/R}$	$P = \frac{E^2/R}{I/E}$	$P = \frac{I^2 R}{I/R}$

میگافون

سکولوں میں سکینوں کے دوران، گھر یا ریڈیو کے ذریعہ پر ایسے آئے کہ ضرورت محسوس ہوتے ہے جو آپ کے آواز کو بلند کرنے کے سبب کو سننے کا موقع فراہم کرے۔ زیر نظر معنوں میں آپ کو ایسے ایک کم خرچ لیکن بلند آواز والے میگافون کے بارے میں تفصیلات فراہم کیے جائیں گے۔




ریسیپٹس اور آواز کے عمدہ معیار پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی، بلکہ آپ کو کہیں باہر کے دروازوں اور سالنوں وغیرہ کے مقررہ پر ایسے ہی مددگار ثابت ہوگا۔

کیسے کام کرتا ہے

آپ کے شکل نمبر 1 میں دیئے گئے سرکٹ کا ایک جائزہ لیں۔ بائیں طرف بجلی کا منبع، میگافون ہے اس کے بعد امپلیفیکیشن کا پہلا درجہ ہے۔ یہ درجہ کا سین امپلیٹر سرکٹ میں ملے ہوئے ایک ٹرانزسٹریز مشتمل ہے۔ اس کی کلکٹر کرنٹ چلائی کے مثبت سرسے ایک پیکس 105 اور 105 کے لئے فراہم کرتی ہے۔ RS کلکٹر کرنٹیشن ہے جو کرنٹ امپلی فیکشن کو دہرایک امپلی فیکشن میں ملے ہوئے اس ٹرانزسٹریز کے کلکٹر کرنٹیشن کے لئے فراہم کرتی ہے۔ TR3 اور TR2 کی بیس کے درمیان دو ڈائریکٹ گئے ہوئے ہیں۔ ہر ڈائریکٹ 0.7 وولٹ ڈراپ کرتا ہے۔ چنانچہ TR2 کی بیس پر TR3 کی مثبت 1.4 وولٹ زیادہ ہوں گے۔ یہی دونوں ٹرانزسٹریز امپلی فیکشن کے آؤٹ پٹ امپلی فیکشن دیتے ہیں۔ ان دونوں کے امپلی فیکشن کے تقابلاً نصف قدر ہیں۔ لیکن صرف سگنل پر اب اگر ان پٹ مثبت ہوگی تو TR2 ان پٹ پر امپلی فیکشن کی روٹی کر دے گا۔ اس حالت میں

آلات میں آواز کا عمدہ معیار ثنائی حقیقت رکھتا ہے کیونکہ بلند آواز میں کوہر کوئی آسانی سے کھینک لینے ضرورت رکھتی ہے۔ ایسے بلند آواز میں کوہر کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ عمدہ معیار کی حامل ہو۔ زیر نظر سرکٹ میں ممکنہ حد تک بلند آواز پیدا کر کے صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم اس میں مقررہ

میگافون کا مقصد انسانی آواز کو بڑے مجموعے میں دور تک پہنچانا ہے تاکہ ہر آدمی اس آواز کو کوساٹی سے واضح طور پر سن سکے۔ اگر آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس قسم کے آواز کو لانے جانا اہمیت کا حامل ہو تو دو یا تین پیکس امپلی فیکشن سسٹم کام نہیں دیتا اور میگافون کی جگہ پر کام آتا ہے ایسے



شکل نمبر 1: میگافون کا سادہ سرکٹ ڈرائیو گرام۔ سرکٹ میں کم از کم پرنسے استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کی جاسکتی ہے۔

سرکٹ کیسے پلاسٹک کو

سرکٹ ڈایا گرام کی مدد سے بریکٹ بنانے یا بریکٹ کی جانچ پر تال کرنے کے لئے درجہ بدرجہ سرکٹ ڈایا گرام پر نشان لگانے سے یہ عمل جلد اور آسان ہو جائے گا۔ لیکن سرکٹ ڈایا گرام خراب ہو جائے گا۔ اگر سرکٹ ڈایا گرام کو شفاف پلاسٹک کے بگ میں ڈال دیں اور بیگ کے اوپر مار کر سے نشان لگائیں تو نہ صرف سرکٹ محفوظ رہے گا بلکہ پلاسٹک کے اوپر سے نشان بھی آسانی سے ہٹائے جاسکیں گے۔

کے راستے ٹرانزسٹور TR1 کی کھدو رزسٹور کے سر حاصل کی گئی ہے۔ اس طرح RI کا پی سیل ٹیکسٹ ہیا کے سرکٹ کو مد موثر بنائے گا۔ ان پٹ کے لئے ایکٹریٹ مائیکروفون استعمال کیا گیا ہے۔ یہ مائیکروفون RI کے ذریعہ پلائی وڈل سے ملتا ہے۔ آؤٹ پٹ ٹرانزسٹور کے سر کے استعمال کریں۔ تاکہ اچھے نتائج حاصل ہو سکیں۔

تشکیل کیسے چند نکات

شکل نمبر ۱ میں میگ فون کا خاکہ دیا گیا ہے۔ اس خاکے میں تیاری کے لئے درکار ساری اشیاء بھی واضح ہیں اور ان کو جوڑنے کا طریقہ بھی واضح کیا گیا ہے۔ میگ فون کے ڈان کے لئے ڈرائیو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بریک کیائی عملیاتی کے لئے سائٹس کے لحاظ سے اسکل میں اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔ میگ فون کے علاوہ پلاسٹک کا پائپ ٹیوڈ سرکٹ بورڈ اور متعلقہ سامان کو نصب کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ مائیکروفون لگانے کے لئے کڑی یا پلائی وڈ کا ٹکڑا نکالا گیا گیا ہے۔ یہ ڈیٹیکٹور کے لئے کارآمد ثابت ہوگا، فلوئی سے اس گول محو سے کا قطر پلاسٹک کے پائپ کے اندر فنی قطر کے برابر ہو۔


میگ فون کی تیاری کے لئے ذیل میں انڈانا درجہ بدرجہ ملے دیتے گئے ہیں۔

۱۔ سب سے پہلے کڑی یا پلائی وڈ کا گول

دو بیچ کی متدار پلائی وڈ کے نصف کے برابر ہونا ضروری ہے۔ اس امر کو یقین بنانے کے لئے رزسٹر R3 اور R4 لگائے گئے ہیں۔ ان کی قدر میں 180:27 اور 4:0.6 ہونی چاہئے۔ TR1 کا ٹھیک لڈو بیچ 0.6 دو لٹ ہے۔ چنانچہ R3 کے دونوں سول پر دو بیچ 4 دو لٹ ہونا چاہئے اس طرح آخری دو ٹرانزسٹور کے کامن ایڈیٹر ٹرمینل پر 4 دو لٹ ہوں گے جسے پلائی وڈیج کا تقریباً نصف ہیں۔ TR1 اور دو بیچ کو اسٹیلانز کرتا ہے۔

لاؤڈ اسپیکر کے لئے آؤٹ پٹ ایڈیٹر سے منسلک ہے۔ اس طرح یہاں سے صرف ایسی دو بیچ ہی گر کر آئیں گے۔ اسپیکر پر دو بیچ ہوگا۔ منفرد 9 دو لٹ ہوں گے۔ اس کا انحصار ان پٹ گین کی قوت پر ہوگا۔ اسی لحاظ سے یہ مشاہدے کے دوران معلوم ہوگا کہ یہاں پر دو بیچ 4 سے 5 ڈی سی دو لٹ ہوں گے۔ (دونوں کا فرق نوڈ لٹ ہی ہے، یہ بخوبی سرکٹ میں لاؤڈ اسپیکر

TR3 ہلکے سے گا۔ ایسی حالت میں یہ جگہ کہ ان پٹ گین کے متنی جیسے TR3 اپیل فانی لگے اور بیٹ جیسے TR3 اپیل فانی کے گچہ پچہ TR2 اور TR3 کا کامن ایڈیٹر ٹرمینل اس عمل کے دوران مسلسل لگائی اور لٹائی نہ رہے۔ یہ ٹرمینل چونکہ کیوڈ اور اسپیکر کے لئے پلائی وڈ سے منسلک ہے۔ چنانچہ یہاں سے افزائش قدر گین، اسپیکر سے فانی دے گئے۔ اس قسم کے سرکٹ کو سٹیلانز ٹرمینل کا ڈیٹیکٹ اسپیکر ہیں۔ اس کی درجہ یہ ہے کہ اس کی بیچ کے دونوں ٹرانزسٹوری بائی کام کرنے میں اور ان کامن ایڈیٹر ٹرمینل مسلسل لگائی اور لٹائی نہ رہتا ہے۔ چنانچہ اس کو پٹیل اسپیکر ہونا چاہئے۔ سرکٹ میں لگے ہوئے دونوں ڈیٹیکٹ آؤٹ پٹ اسپیکر کے درست کام کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں اگر دونوں ٹرانزسٹور کی جیس براہ راست ایک دوسرے سے منسلک ہوں گے TR3 میں جب ضروری گین دو بیچ سے 7 دو لٹ ہوں گے تو یہ ٹرانزسٹور کام کے اس طرح TR3 میں پڑے ہوئے ضروری گین دو بیچ سے 0.7 دو لٹ کم دو بیچ ہوگا۔ تب یہ ٹرانزسٹور کام کرے گا۔ اس طرح آؤٹ پٹ میں بے حد ضروری پیا ہوگی اور آؤٹ پٹ گین فنی فنی کے مطابق نظر آئے گا۔ ڈیٹارٹن کی درجہ ان پٹ گین کا وہ منیاج ہوگا جو ضروری گین سے 0.7 سے کم فرق کے دوران پیدا ہوگا۔ دونوں ڈیٹیکٹور کے لئے دو بیچ کیوں شٹ ہو جائے اور اس کے لئے یہاں ہے۔ دونوں ٹرانزسٹور کے کامن ایڈیٹر ٹرمینل پر



شکل نمبر ۱۔ شکل نمبر ۱ میں دونوں ڈیٹیکٹورز لگا دیئے سے پیدا ہونے والی ڈیٹا سٹراش اس طرح کی ہوگی۔

لے مسلسل استعمال کرنا چاہیں تو آپ کو نوڈلٹ کی بڑی میٹری کا بندوبست کرنا ہوگا، ایک مناسب سائز کے بیگ میں اس میٹری کو کیس اور اترول کی مدد سے میگ فون سے جوڑ دیں۔

شکل نمبر ۲۔ میگ فون کی تیاری کے لئے درکار سامان کی اس خاکے میں نشان دہی کی گئی ہے شکل میں جو سامان نظر آرہا ہے اس کی تفصیل دیکھیں۔

- ۱۔ بیگر
- ۲۔ لاؤڈ اسپیکر
- ۳۔ پلاسٹک پائپ
- ۴۔ ایلمینیم کلپ
- ۵۔ آن آف سوئچ
- ۶۔ پرنٹڈ سرکٹ بورڈ اور میٹری
- ۷۔ لکڑی کا گول میخو
- ۸۔ ایکٹریٹ مائیکروفون
- ۹۔ اسپنج کا گول میخو
- ۱۰۔ کیپ
- ۱۱۔ بیج

کی تاریں جوڑ دیں۔


- ۴۔ اب پلاسٹک پائپ میں لکڑی کا گول میخو نصب کریں۔
- ۵۔ بیگر کی پچھلی طرف سے اس کی تہہ کو کاٹ دیں اور اس کو پائپ کے اندر نصب کر دیں۔
- ۶۔ پلاسٹک کے پائپ سے شکل کے مطابق ہینڈل جوڑ دیں۔
- ۷۔ اسپیکر سے تاریں جوڑ کر اسپیکر کی تہہ کے اندر نصب کر دیں۔
- ۸۔ اسپنج کا ایک گول میخو اکاٹ کر ایک میخو فون کے اوپر لگا دیں اور پلاسٹک پائپ پر ایک مناسب سائز کی کیپ لگا دیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ درجہ بدرجہ ان ہدایات پڑھ چکے ہوں۔ آپ اپنے خیال کے مطابق اور دستیاب سامان کے حساب سے اپنی مرضی کے مطابق عمل کریں۔
- اگر آپ اس میگ فون کو طویل وقفوں کے

گھر میں

ایکٹریٹ مائیکروفون ڈائجسٹ، ہر ماہ، پانڈی کے ساتھ، گھر بیٹھے حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آج ہی آپ اس کے سالانہ خریداریں جائیں۔ اس طرح نہ صرف آپ کی بچت ہوگی بلکہ آپ ہلوار کب اشال تک جانے کی زحمت سے بھی بچ جائیں گے۔

مثلاً اگر آپ اس کے درمیان ایک میخو فون لگا دیں۔ اس میخو سے کی موٹائی کم از کم پانچ ملی میٹر ہوتی کہ اس میں بیج لگائے جاسکیں

- ۲۔ ڈسک کے دوسری طرف سے پی سی بائوڈ میٹری مناسب طور پر جوڑ دیں۔
- ۵۔ پائپ کے اندر آن آف سوئچ کے لے ایک سولارخ لگا لیں۔ سوئچ سے مناسب لمبائی



شکل نمبر ۳

اپنے علم میں اضافہ کرنے کیلئے حصہ دارانہ کتب خانہ شاہکار ٹیکنیکل کتب

ہماری ٹیکنیکل کتب جن کو پچھلے کچھ سالوں افراد اعلیٰ تعلیم کے
اور بیرون ملک کام کرنے والوں مددگار رہے ہیں۔

نصاب علم کیلئے

15/ =	کمپیوٹر گائیڈ	15/ =	مہاشیخ	15/ =	ٹیب ریکارڈنگ گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
25/ =	کمپیوٹر گائیڈ	15/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
45/ =	ایزی ٹو یوزر گائیڈ	15/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	20/ =	کمپیوٹر گائیڈ
18/ =	50 پروگرامز گائیڈ	21/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
45/ =	50 پروگرامز گائیڈ	20/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
30/ =	کمپیوٹر گائیڈ	30/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
25/ =	کمپیوٹر گائیڈ	30/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
15/ =	کمپیوٹر گائیڈ	24/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
15/ =	کمپیوٹر گائیڈ	30/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
36/ =	کمپیوٹر گائیڈ	30/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
21/ =	کمپیوٹر گائیڈ	20/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
21/ =	کمپیوٹر گائیڈ	20/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
25/ =	کمپیوٹر گائیڈ	20/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
18/ =	کمپیوٹر گائیڈ	24/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
27/ =	کمپیوٹر گائیڈ	21/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
20/ =	کمپیوٹر گائیڈ	21/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
15/ =	کمپیوٹر گائیڈ	21/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
21/ =	کمپیوٹر گائیڈ	15/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
24/ =	کمپیوٹر گائیڈ	25/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
18/ =	کمپیوٹر گائیڈ	15/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
18/ =	کمپیوٹر گائیڈ	15/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
25/ =	کمپیوٹر گائیڈ	15/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
21/ =	کمپیوٹر گائیڈ	21/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
21/ =	کمپیوٹر گائیڈ	30/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ
18/ =	کمپیوٹر گائیڈ	36/ =	مہاشیخ	15/ =	ایکسٹرنل گائیڈ	15/ =	کمپیوٹر گائیڈ



سالڈ اسٹیٹ کوٹیک چکر

محمد نیر قریشی

تعارف




ہم سالڈ اسٹیٹ آلات (سی کیڈ کڈ ڈائریکٹڈ ٹرانزسٹر اور آئی سی وغیرہ) کی چیکنگ کرنے والے آلہ کا حال بیان کرتے ہیں۔ اسے آپ کو بھی ہماری آسٹرو اسکوپ کی مدد سے کام میں لائے گا۔ آپ اپنی کوئیکسٹ میں بھی کوئی حالت میں چیک کریں یا پھر علیحدہ طور پر آپ کو جب بھی کڈ کڈر چیکشن سے اپنی طرف توجہ دینا تو یہ شرط کہ ہے کہ وقت میں ناقص کو دماغ کیسے گا۔ ایک اچھے چیکشن سے اسکوپ پر اسٹیشن واضح اور صاف نظر آئے گا۔ شکل دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ویلڈ نام اخذاتی یا شکستہ DISTORTED صورت میں آتی ہے تو یہ خرابی کی دلیل ہوگی۔

ضروری پرنسپل

اس پیکر کو تیار کرنے کے لئے آپ مندرجہ ذیل سامان مہیا کریں گے۔
ٹرانسفاور 220-6.3 وولٹ
رٹسٹرز 300 اوہم / 3000 اوہم
انویٹڈ پروویز کا جوڑا
ڈبل پول منسل قطب (DPST) سوئچ
کچھ تاریں۔ پینل اور بیرونی کیس (کیس)

ٹرانزسٹر چیکنگ

سرکٹ آپ شکل نمبر 1 کے مطابق تیار کیے یہ ٹرانزسٹر معائنہ چیکشن کو 50 ہرٹز فریکوئنسی



پر 6.3 وولٹ ای سی فیکٹ کڑے (سائڈ پو) کی صورت میں اس طرح اس کی شکل سکوپ پر نمایاں ہوتی ہے۔ شکل نمبر 3 چند معیاری اشکال


آئی سی چیکنگ

آئی سی میں یہ چیک کر کے کام دے سکتا ہے کہ آپ زیر معائنہ آئی سی کے تفصیلی سرکٹ

ڈی اے گرام کا بغور مطالعہ کریں۔ اور ایسے ڈیوے سرکٹ لکھیں جن میں جو آئی سی کے اندر چکشن بناتے ہوں ہیں آپ پھر اس چکشن کو نیچے بیان کردہ طریق پر چیک کر کے آئی سی کی حالت کا پتہ چلا سکتے ہیں۔



شکل نمبر ۱۔ سرکٹ میں لگی ہوئی حالت میں درست چکشن کی چند اشکال



شکل نمبر ۲۔ ٹرانزسٹور کے درست ہونے یا اس کی خرابی کا پتہ چلانے کے لئے اس طرح بائیں کی بائیں

Base-Emitter Base-Collector Collector-Emitter



شکل نمبر ۳۔ ہر چکشن کے لئے چند اشکال جو درست چکشن کو ظاہر کرتی ہیں۔

گئے نوٹس ظاہر ہوں گے۔ ہاں سرکٹ میں بدستور لگے ہوئے آئی سی ٹیسٹنگ کی جائے گی کہ نوٹس میں ہے کہ سرکٹ میں موجود کچے ٹیسٹس، رزسٹنس اور ٹیسٹس کے اچھے اثرات درج ہیں یا نہیں گے۔ چنانچہ مردوں انجینئرز کو سخت کرنی چوگی یعنی چند معلوم قدر کے درست آلات لگا کر سوچ کی اشکال دیکھیں مائیں گے اور پھر ان کا مقابلہ غراب آلات سے آنے والی اشکال سے کی جائے گا۔ یہ مشق درست نتائج حاصل کرنے میں مدد دے گی کہ سرکٹ میں لگی ہوئی حالت میں چیکنگ کرنے پر جو ترمیم شدہ نوٹس ظاہر ہوتے ہیں وہ شکل لہجے سے واضح ہیں یہ بھی درست آلات کو واضح کریں گے۔ ایک بات اصلی طور پر یاد رکھیں کہ سوچ پر شکل میں اگر لائن کا تیر کو نا ظاہر ہو تو اس سے سرکٹ کی اپنا تک تبدیلی واضح ہوتی ہے جس سے درست چکشن کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس شکل کے استعمال میں سگنل پولاریٹی (یا - یا +) کا لحاظ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہر ٹرانزسٹور کے چیک ہوں گے یعنی ہر ایک چکشن کے لئے طبع لکھو یا ایڈیٹر کو شکل نمبر میں ۱، ۲، ۳ اور ۴ نقاط ہیں) ہو سکتے ہیں بعض صورتوں میں لکھو یا ایڈیٹر شٹ میں خاص طور پر تیز لکھنا ظاہر ہو چکا کہ ٹرانزسٹور کی غلط دائرہ لگ کی وجہ سے ہو۔ یا پھر سرکٹ میں غراب سولڈر ڈرائی جوائنٹ ہو سکے باعث ہو اس صورت حال سے بھی آپ متنبی کر کے اور ترمیمات حاصل کر کے جھوٹا ہو سکتے ہیں۔

ٹرانزسٹور میں خرابی لکھو یا ایڈیٹر۔ لکھو یا ایڈیٹر اور میں تا ایڈیٹر چکشن کے مائیں واضح ہو سکتی ہے ہر خرابی کی اپنی علیحدہ شکل ہے۔ تاہم ہر خرابی ہے کہ آپ بیس ایڈیٹر چکشن کو پہلے چیک کریں۔ کیونکہ زیادہ تر ایسی جگہ میں بریک ڈاؤن واقع ہوتا ہے شکل نمبر ۴ میں آپ کی رہنمائی کے لئے درست ہی لکھو یا ایڈیٹر (تینوں چکشن کے لئے) اشکال پھر دکھائی جاتی ہیں۔ آپ خاص طور پر نوٹ کریں۔ کہ چکشن میں ہونے پر شکل میں تیر کو نا ظاہر ہونے سے

ہماری مقبول عام کتابیں

- **مبادیات انجاری** (از مخدوم صہبائی) قیمت 21 روپے
صافیت کے علاوہ طبعی تعلیم و تربیت کے قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی اس کتاب میں 21 روپے
- **چارے اہل قتل** (از ذرا حسین احمد) قیمت 60 روپے
تہ 16 سو پانچ کتابیں اس کاوش میں شریعت کے مختلف قوانین و ضوابط کی تفصیلات پر مشتمل ہیں اور اس کی ڈائریکٹری
- **فروخت کاری** (SALESMANSHIP) قیمت 15 روپے
سیلز مینوں کی تعلیم و تربیت کے تمام مسائل اور تجارتی پیشہ کو جو ترقی دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے
- **اسلامی نام** (از مختار حسین خان) قیمت 18 روپے
اپنے موضوع پر ایک عمدہ کتاب ہے جس میں تمام اسلامی ناموں کی تفصیلات اور ان کے معانی درج ہیں
- **زہنگائے از خط و بیت** (از عبداللہ مخدوم صہبائی) قیمت 22/50 روپے
خطوط و کوی کے فن پر ایک مفید و اوجیز کتاب جس میں سکڑوں قسم کے خطوط شامل ہیں
- **نقوش زریں** (از آرزو دہلوی) قیمت صرف 15 روپے
پاک ہند کے مشہور و معروف فنکاران کی تصویروں کے تحت تیار کی گئی اس کتاب میں 15 روپے
- **جدید میڈیکل سائنس** (از ڈاکٹر عبدالحکیم) قیمت 36 روپے
سیکڑوں انگریزی میں لکھی ہوئی اس کتاب میں سائنس کی تمام تفصیلات اور اس کے علاوہ
- **آسان اور مستقیم علاج** قیمت 18 روپے
اس کتاب میں سیکڑوں بیماریوں کے علاوہ ان کے علاوہ علاج و معیجہ ہیں
- **آتش کش ان آتش** (از مخدوم صہبائی) قیمت 36 روپے
بھڑک اٹھنے والے اور آتش لگنے والے تمام چیزوں کی تفصیلات اور ان کے علاوہ علاج و معیجہ ہیں
- **عربی الف و ہاء** (از مخدوم صہبائی) قیمت 22/50 روپے
صرف اردو کے علاوہ عربی کے تمام الفاظ اور ان کے معانی اور ان کے علاوہ

اپنے عزیز و اقارب کو بھیجنے کے لیے یہ کتابیں بھیجیں۔ دیہاتی دوستوں کو اس کے ذریعے غرضی خدمت گزار ہو گا۔

ملک بھٹ ڈپو عولت اردو بازار لاہور



Elektronik 2000

MANUFACTURER & DISTRIBUTEUR

پاور ایپلی فائزرز	ڈسکولائٹس	آئی لو اسکوپس	سائرن
پری ایپلی فائر	ڈنررز	فوگرافی	وولٹیج اسٹیبلائزرز
مائیک ہیڈ پری	ڈیجیٹل ٹیکنیک	ایسپلائی	ٹائمرز
آڈیو پول انڈیکٹرز	ایل ای ڈی فلیشرز	ایروائی وی	الارم
لب فلیشرز	رنگ لائٹس	انسٹرز	آٹوموبائل
ایکٹروونک گینر	ایل ڈی آرسوچرز	ٹیلی فون	ایکٹروونک ہیل
ہارن	سافٹ سوچرز	سری چارجرز	انسٹرکام
کوٹ سوچرز	ویڈیو پروجیکٹس	ایمریڈیکل کٹس	نائیٹ رائیڈر
کاؤنٹرز	کلاک	ٹوونگ میسج ڈسپلے	ایکٹروونک سوچرز
میوزک ایفیکٹس	ٹپ سچ کنٹرولرز	کمپیوٹرز	ٹیسٹ جنریٹرز
آسی لیٹرز پروجیٹرز	ٹیسٹرز	ٹیسٹ انسٹرومنٹس	یونیورسل پروجیکٹس

تہواروں اور تقریبات میں لگائی جانے والی تجمتی اور ڈرتی روشنیوں کا واحد مرکز

بِسْمِ اللّٰہِ مارکیڈ دوکان سے اعتق ہال روڈ لاہور